

# **Digital Raumthermostat 230V UP**

## Modell: CRTDUP



Schnellanleitung

# EINLEITUNG

Durch den Kauf des CRTDUP haben Sie sich für ein digitales Raumthermostat entschieden, das es Ihnen erlaubt, Oberflächenheizungssysteme individuell einzustellen, wie Fußboden-, Wandoder Flächenheizung. Sie können deutlich Energie sparen, indem die Temperatur gesenkt wird.

# PRODUKTKONFORMITÄT

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU und RoHS 2011/65/EU.

# SICHERHEITSINFORMATIONEN

Das Produkt muss gemäß der EU- und der nationalen Richtlinien verwendet werden. Nur für eine Verwendung in Innenräumen. Halten Sie Ihr Gerät vollständig trocken. Dieses Produkt muss von einer fachlich geeigneten Person gemäß sämtlicher EU- und nationalen Richtlinien installiert werden.

## **ANSCHLUSSKLEMME**

ANSCHLUSSKLEMME	BESCHREIBUNG
L, N	230V AC Stromversorgung
NSB	Nachtabsenkung (230V AC Ausgangsspannung)
SL	Geschalteter Ausgang (230V AV Ausgangsspannung)
S1, S2	Externer Temperaturfühler

#### **MONTAGEPOSITION**



1<u>68</u>

<u>∑</u> ₩ >>



www.cosmo-info.de ab.ofni-omeoo@ofni 22549 Hamburg Brandstücken 31

2003

COSMO GMDH



# **TASTEN FUNKTIONEN**

TASTE	FUNKTION	
^	Temperatur erhöhen / senken oder anderer Wert	
$\sim$		
<	Betriebsart wählen oder zwischen	
>	Werten wechseln	
√o	Kurz drücken - Auswahl bestätigen Gedrückt halten - zum oder vom Menü eingeben / beenden	
<u>_+</u>	Halten Sie diese Tasten gedrückt, um die Tastatur zu sperren oder zu entsperren	
✓o + < + >	Halten Sie diese Tasten gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen	

# ANZEIGEN AUF DEM LCD DISPLAY

#### (2) Δ \* 20 9 123456 88 13 18 14 $\mathbf{\Omega}$ 1 2 3 4 <u>567</u>-0 15

1. Kästchen zeigt die Betriebsart an 2. Komfort Temperatur 3. Standard Temperatur 4. Betriebstemperatur 5. Automatikbetrieb 6. Party Modus 7. Urlaubsmodus 8. Kühlmodus 9. Einheit Temperatur 10. Handschaltung / Temporäres Überschreiben

11. Temperaturanzeige bzw. Temperatureinstellung 12. Programm-Abschnitt 13. AM/PM bei Anzeigemodus 12 Stunden 14. Sperrsymbol 15. Uhrzeit 16. Wochentag 17. Einstellung 18. Externer Temperatursensor 19. Kühlmodus 20. Heizung

# **INSTALLATION**







#### **ANSCHLUSSDIAGRAMM**

STELLANTRIEB ODER PUMPE



### KLEMMLEISTE



Hinweis: Auf der Klemmleiste CKL6230N ist der Steuereingang SL mit einem Pfeil  $\downarrow$  markiert.

# **URZEIT UND DATUM EINSTELLEN**









Uhrzeitformat mit  $\frown$  oder  $\checkmark$ wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit 🗸





Mit ^ oder ~ Stunde einstellen.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit 🗸 .

7

Analog zu den Schritten 5 und 6 gehen Sie bei den Minuten, Jahr, Monat und Tag vor.

# TEMPERATURÄNDERUNG

Um die Temperatur einzustellen, drücken Sie  $\frown$  oder  $\smile$  und bestätigen Sie dann mit der Taste 🗸







Hinweis: Wenn der Thermostat im AUTO-Modus arbeitet, bleibt die überschriebene Temperatur bis zum nächsten Programm erhalten. Im manuellen Modus und im Frostschutzmodus ist die Temperaturänderung permanent.

## MANUAL MODE -**TEMPERATURE SETTINGS**

Es gibt 4 verschiedene Temperaturniveaus. Im manuellen Modus (dauerhaft überschrieben) ist nur ein Temperaturniveau aktiv (Das umrandete Icon 🗌 zeigt an, welches Temperaturniveau aktiv ist). Für jedes Temperaturniveau kann eine eigene Temperatur eingestellt werden.

- Komfort Temperatur

- Standard Temperatur

- Betriebstemperatur (bei diesem Modus hat der NSB usgang 230V AC Spannung).

- Kühlmodus. Wird normalerweise während langer esenheit oder des Urlaubs verwendet (nur im Heizmodus verfügbar).

Der Thermostat hat 2 weitere Modi:

L - Durch die PARTYFUNKTION kann die K Temperatur für einen von Ihnen gewählten Zeitraum eingestellt werden (bis zu 9 h 50 min).

Frostschutz (Kon max. 99 Tage) gehalten.





Beliebige Taste betätigen.

Wählen Sie den Temperaturmodus indem Sie > oder < drücken.

# PROGRAMMIERUNG







3

1

7

9

Drücke  $\rangle$  Taste um die Programmkonfiguration auszuwählen: 1 2 3 4 5 6 7 - Alle 7 Tage das gleiche Programm 12345 - Wochentage (5) 6 7 - Wochenende (2)
- Jeder Tag einzeln



Δ

6

8 . Mð

BAL

mit 🗸











Wählen Sie die Einstelltemperatur (Tag bzw. Nachtabsenkung)

#### 11

3



Hinweis: Wiederholen Sie die Schritte 5 – 10 um die Temperatur für das nächste Zeitintervall zu setzen. Keine Zeitangabe (--:--) auf der Anzeige bedeutet, dass der ganze Tag bereits eingeteilt ist. Tagesprogramm kann mit maximal 6 Zeitintervallen unterteilt werden.

## **INSTALLATEUR-MODUS**





L

d 0 I





Hinweis: Um auf WERKSEINSTELLUNGEN zurückzusetzen. wählen Sie im Schritt 2 den Code 47 und bestätigen mit  $\checkmark$ 

	DXX	FUNK- TION	WERT	BESCHREI- BUNG	STAND- ARD
			0	Pulsweitenmo- dulation	0
	d01	Control method tempera-	1	Ein-Aus 0,5°C ± 0,25°C	
		ture	2	Ein-Aus 1,0°C ± 0,5°C	
	d02	Temper- aturfühler Korrektur	-3,0°C bis 3,0°C	Temperatur- -Offset der gemessenen Temperatur zur Kompensierung von Fehlern	0°C
		Anschluss 03 externer Sensor	0	Sensor nicht angeschlossen	- 0
	0U3		1	Sensor ange- schlossen	
	Sensor Funktion: Verwendet d04 als Luft-oder Bodensen- Sor	Sensor Funktion:	0	D03 muss auf 1 eingestellt werden, dann Verwendung als Luftsensor. Es erfolgt keine interne Tempe- raturmessung	0
		Verwendet als Luft- oder Bodensen- sor	1	D03 muss auf 1 eingestellt werden, dann wird exter- ner Sensor für Bodenschutz verwendet. Interne Temperatur gemessen von Thermostat	
	105	Kühlun-	1	Ein-Aus 0,5°C ± 0,25°C	2
	dU5	gssteuerung	2	Ein-Aus 1,0°C ± 0,5°C	
	10.4	d06 Stellantrie-	0	NO Normal offen	1
	dU6		1	NC Normal geschlossen	
	d07	Ventil- schutz-funk-	0	Deaktivieren	1
		tion	1	Aktivieren	
	d08	Frost Gren- zwert-Tem- peratur	5-17°C	Benötigte Temperatur für Frostschutz und Urlaubsfunktion	5°C
	d09	Stunden-	0	12 Stunden	1
		- office	1	24 Stunden	
	d11	Sommerzeit	0	AUS	1
	d12	Heizung Grenzwert	5-35°C	Maximale Temperatur, die für Heizung eingestellt werden kann	35°C
	d13	Kühlung Grenzwert	5-40°C	Maximale Temperatur, die für Kühlung eingestellt werden kann	5℃
	d14	Bodensen- sor oberer Grenzwert	11-45°C	Ausgangsrelais schaltet sich aus, wenn Temperatur für Bodenschutz erreicht wird	27°C
	d15	Bodensen- sor unterer Grenzwert	6-40°C	Ausgangsrelais schaltet sich ein, wenn Temperatur für Bodenschutz erreicht wird	10°C
	d16	Bodensen- sor- Limit für Kühlung	6-45℃	Ausgangsrelais schaltet sich aus, wenn Temperatur für Bodenschutz erreicht wird	6°C
	d17	Program- mauswahl voreinstel- len	1-5	1-5 der Standar- dprogramme auswählen	1
	d18	Heiz-/Kühl-	0	Heizmodus	0
	2.0	auswählen	1	Kühlmodus	0

# **FEHLERCODES**

FEHLERCODE	FEHLERBESCHREIBUNG
Err02	Maximale/Minimale Fußbodentemperatur überschritten
Err03	Verbindung zum externen Sensor unterbrochen
Err04	Kurzschluss externer Sensor

2