DE	Montage- une KHS Mini-Syste MASTER 2.1 SLAVE	d Bedienungsanleitung emsteuerung Figur 686 02 008 Figur 686 02 006	₩ 2
EN	Installation a KHS Mini Cont MASTER 2.1	nd operating instructions rol System Figure 686 02 008	₩ 90
NL	SLAVE Installatie- er KHS Mini-besti	Figure 686 02 006	₩ 178
	MASTER 2.1	Figuur 686 02 008	
	SLAVE	Figuur 686 02 006	









DE

Inhaltsverzeichnis

Siche	rheitshinweise	. 3
1	Technische Daten	. 5
1.1	Lieferumfang Zubehör	. 6
2	Montage	7
2.1	Wandmontage	.7
2.2	Elektrische Installation	. 8
2.3	Bus-Systemübersicht	12
ъ	Inhatriahnahma	10
2 21	Monüführung	10
312	1 Systemeinstellung	19
3.1.2	2 CAN-Bus Setun	21
3.1.2	.3 Geräteeinstellunαen	22
3.1.2	.4 Betriebsarten	27
3.1.2	.5 Logbuch	31
3.1.2	.6 Programm umschalten	31
3.1.2	.7 Handbetrieb Ventil	32
3.1.2	.8 Netzwerk Setup	33
4	Fehlerquittierung	35
5	USB-Schnittstelle	36
5.1	Logbuch auf den USB-Stick kopieren	36
5.2	Spülprotokoll auf den USB-Stick kopieren	36
5.3	Konfiguration auf den USB-Stick kopieren	36
5.4	Konfiguration von dem USB-Stick lesen	37
5.5	Datalog auf den USB-Stick kopieren	3/
5.6	Softwareupdate der Systemsteuerung vom USB-Stick	3/
5.7	Update des web-server vom USB-Stick	37
6	WEB-Server	38
6.1	Grundlagen Menüführung und Funktion	38
6.2	System-Einstellungen	40
6.3	Geräteeinstellungen	43
6.4	Betriebsarten	61
0.5	UDErSICNT	74
0.0	Datentransier	/ 2
7	Fehlerbeschreibung und Fehlerbehebung	80
8	Ersatzteile	83
9	Verkabelungshinweise für KHS Komponenten mit elektrischem Anschluss	84
10 10.1	Anhang Ventiltechniken	37 87





Montage und Gebrauch

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt beim Hersteller. Anleitung vor Montagebeginn oder Gebrauch sorgfältig lesen und den Anweisungen folgen! Anleitung immer an den aktuellen Anlagenbetreiber weitergeben und zur späteren Verfügung aufbewahren!

Warnung! Montage und Wartung nur durch sachkundige, qualifizierte Fachkraft. Das Bedienen von elektrischen Anlagen darf nur durch fachlich geschultem Personal nach DIN EN 50110-1 erfolgen.

Warnung! Nationale Normen und Vorschriften zur Unfallverhütung sind vorrangig zu befolgen.

Warnung! Der Einbauort muss frostsicher sein und darf nicht überflutet werden.

Verwendung

Mit der KHS Mini-Systemsteuerung können durch die MASTER/SLAVE Technik gezielte Wasserwechselmaßnahmen zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene in Objekten realisiert werden. Für jede einzelne Wasserwechselgruppe kann individuell der zeit- oder temperaturgesteuerte Wasserwechsel oder nach vorgegebenem Wasservolumen parametriert werden.

Haftung

Keine Gewährleistung oder Haftung bei:

- Nichtbeachten der Anleitung.
- fehlerhaftem Einbau und/oder Gebrauch.
- eigenständiger Modifikation am Produkt.
- sonstiger fehlerhafter Bedienung.

Warnhinweise

Beachten und befolgen Sie die Warnhinweise in der Anleitung. Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen!

Kennzeichnung wichtiger Warnhinweise:



Warnung! Kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen, Sachschäden oder Verunreinigung des Trinkwassers führen können.



Hinweis! Kennzeichnet Gefahren, die zu Schäden an der Anlage oder Funktionsstörungen führen können.



Gefahr! Elektrischer Strom! Kennzeichnet Gefahren, die schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben können.



Info

Kennzeichnet zusätzliche Informationen und Tipps.



Wichtige Hinweise für den Anlagenbetreiber

Die Betriebssicherheit des gelieferten Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Die in der Dokumentation angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Steuerung nicht eingeschaltet ist.

Nur original/freigegebene Ersatzteile sind zu verwenden \Rightarrow ansonsten verfällt jeglicher Garantieanspruch.

Für die Betriebssicherheit der Anlage ist an jedem Gerät eine stabile und unterbrechungsfreie Spannungsversorgung sicherzustellen.

Wichtige Hinweise für den Installateur

Befolgen Sie bei der Installation die Anweisungen in dieser Anleitung. Auftretende Fehlfunktionen bei der Installation finden Sie in der Übersicht "Fehlerbeschreibung / Fehlerbehebung" auf den Seiten 80-82.



Entsorgung

Örtliche Vorschriften zur Abfallverwertung bzw. -beseitigung sind zu beachten. Produkt darf nicht mit norma lem Haushaltsmüll, sondern muss sachgemäß entsorgt werden.





Technische Daten

Technische Daten	
Betriebsspannung	230V, AC, 50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Gerät	10 W
Leistung Relais-Spülventil	230V, 2 A
Leistung Relais-Alarm	max. 230V, 2 A
CAN-Bus-Teilnehmer	max. 62
Logbuch-Einträge	max. 50000
Datalogging-Einträge	max. 12 Mio.
Umgebungstemperaturbereich	0 °C bis + 50 °C
Schutzgrad	IP 54
Aufputz-Gehäuse	Maße: 200 x 130 x 60 [mm]
Integrierte Bedienoberfläche (Display + 4 Tasten)	 Einstellungen Parametrierung Systemübersicht Datentransfer
Netzwerkschnittstelle für webgestützte Nutzeroberfläche	 Einstellungen Parametrierung Systemübersicht Datentransfer E-Mailverwaltung (Störmeldung)
USB-Schnittstelle für USB-Massen- speicher	 Update der Firmware Update des Web-Servers Auslesen des Spülprotokolls Auslesen des Logbuches Ein- und Auslesen der Konfiguration
Sprache Menü	DeutschEnglischNiederländisch
Betriebsarten	 zeitgesteuerter Wasserwechsel temperaturgesteuerter Wasserwechsel volumengesteuerter Wasserwechsel Routine Datalogging Sicherung deaktiviert
Funktion externer Eingang	ProgrammumschaltungSystemsperrung / Wartungsbetrieb





	KHS Not Instantionering Instant 2.1	AND STREET

ArtNr.	H1 [mm]	L1 [mm]	T1 [mm]
6860200800	120	200	58

optional erhältliches Zubehör		
Figur Nr.	Bezeichnung Zubehör	
615 0G	KHS CoolFlow Kaltwasser-Regulierventil mit Stellantrieb 230V	
684 04	KHS Spülgruppe 230V	
684 05	KHS Spülgruppe 230V mit CONTROL-PLUS	
686 04	KHS VAV Vollstrom-Absperrventil 230V	
686 05	KHS VAV-PLUS Vollstrom-Absperrventil mit Federrückzug-Stellantrieb 230V	
138 4G	CONTROL-PLUS Durchfluss- und Temperaturmessarmatur	
628 0G	KHS Temperaturmessarmatur Pt1000	
688 00	KHS Freier Ablauf mit Überlaufüberwachung	
686 02 023	KHS BACnet Gateway L für MASTER 2.0/2.1	
686 02 024	KHS BACnet Gateway XL für MASTER 2.0/2.1	
689 06 001	Verbindungs-Set Aufputz CAN-Bus für KHS HS2 Hygienespülung	
689 06 002	Verbindungs-Set Unterputz CAN-Bus für KHS HS2 Hygienespülung	
99 3590	Modbus TCP/IP Lizenz für MASTER 2.0/2.1	
689 03 007	KHS Hygienespülung PRO, mit einem Anschluss	
689 03 008	KHS Hygienespülung PRO, mit zwei Anschlüssen	





Gefahr!



Hinweis!



Starre Leitungen müssen zur Verkabelung eine Schlaufe bilden, sodass kein Druck auf den Klemmen lastet und sich das Gehäuse ohne Widerstand verschließen lässt.

2.1/

Wandmontage



Abb. 1 - Darstellung der Befestigungsbohrungen für die Wandmontage

Warnung!

Bitte achten Sie bei der Montage der Systemsteuerungen auf den Störraum. Linke Seite: Serien-Nummer der KHS Mini-Systemsteuerung Rechte Seite: USB-Slot



Elektrische Installation



KHS°







Klemme	Zeichen	Bedeutung
1	\uparrow	Stellantrieb Ventil – Schaltausgang 230V
2	L (+)	Stellantrieb Ventil – Spannungsausgang 230V
3	N (-)	Stellantrieb Ventil – N
4	L (+)	Spannungsversorgung – L1 230V
5	N (-)	Spannungsversorgung – N
6	SW IN	Externer Eingang – 230V (nur bei MASTER)
7	PE	Schutzleiter – PE
8	Н	A CAN-Bus – High
9	L	A CAN-Bus – Low
10	GND	A CAN-Bus – Ground
11	Н	B CAN-Bus – High
12	L	B CAN-Bus – Low
13	GND	B CAN-Bus – Ground
14	+ 5V	Durchflussmessarmatur – Spannungsausgang 5V
15	FLOW	Durchflussmessarmatur – Eingang Durchfluss
17	GND	Durchflussmessarmatur – Ground
18		Eingang 1 Pt1000
19		Eingang 1 Pt1000
20		Eingang 2 Pt1000
21		Eingang 2 Pt1000
22	IN	Freier Ablauf / Wasserfühler (Adern tauschbar)
23	IN	Freier Ablauf / Wasserfühler (Adern tauschbar)
24		Alarmrelais – Spannungseingang extern
25		Überwachung ext. Spannung = Fehler
26		Überwachung ext. Spannung = Betrieb



Anbindung der Komponenten



KHS







KHS CoolFlow Ventil (615 0G)



Der Stellantrieb des KHS CoolFlow Kaltwasser-Regulierventils führt bei der Auswahl des Ventils "KHS CoolFlow 230V" in den Geräteeinstellungen automatisch eine Initialisierungsfahrt durch. Dabei wird der komplette Stellweg des Stellantriebs abgefahren. Für eine korrekte Initialisierung muss der Stellantrieb auf dem Ventil befestigt sein. Ventil und Stellantrieb müssen sich im eingebauten Zustand befinden.



Bus-Systemübersicht

3 1

CAN-Bus-Kabel

Es müssen Busleitungen zur Verkabelung von CAN-Bus-Systemen (Controller-Area-Network) nach ISO 11898 für Bus-Systeme mit 120 Ω Nennimpedanz verwendet werden. Nur bei der Verwendung solcher Kabel kann eine hohe Sicherheit bei der Datenübertragung gewährleistet werden.

Empfohlene Eigenschaften des CAN-Bus Kabels		
Kabeltyp	CAN-Bus-Kabel	
Leitermaterial	Kupfer	
Leiterquerschnitt und Leiteranzahl	Querschnitt	Länge
	1 x 2 x 0,34 mm ²	300 m
	1 x 2 x 0,50 mm ²	500 m
	1 x 2 x 0,75 mm ²	1000 m
Abschirmung	Geflecht aus verzinnte	n Kupferdrähten
Wellenwiderstand bei $f \ge 1Hz$	120 Ω \pm 15 %	





CAN-Bus-Anschluss

Die KHS Mini-Systemsteuerung verfügt über zwei integrierte CAN-Bus Anschlüsse, mit denen bis zu 62 CAN-Bus-Teilnehmer angesteuert werden können. Je CAN-Bus-Anschluss können maximal 31 CAN-Bus-Teilnehmer angeschlossen werden.



Benennung	Anzahl Anschlussteilnehmer je Komponente	max. Anzahl Komponente je MASTER
Systemsteuerung SLAVE	1	62
KHS Hygienespülung mit einem Anschluss	1	60
KHS Hygienespülung mit zwei Anschlüssen	2	30

Info!

i

Werden über den CAN-Bus-Anschluss des MASTER 2.1 Trinkwasser warm Spülungen über die KHS Hygienespülung PRO initialisiert, ist zuvor an jeder KHS Hygienespülung PRO der Inbetriebnahme-Assistent durchzuführen!

- Falls die Hygienespülung PRO im CAN-Bus-Setup nicht erkannt wird, muss diese einmal neugestartet werden.

- Damit die Hygienespülung PRO im CAN-Bus-Setup erkannt wird, muss mindestens ein Magnetventil angeschlossen sein.



Anordnung CAN-Bus-Teilnehmer









Hinweis! Falsche Topologie! Nur Linien-Topologie erlaubt!





Der 120 Ω End-Wiederstand muss ausschließlich im letzten Steuerungsbauteil einer CAN-Busleitung eingebaut sein. Der MASTER benötigt keinen End-Widerstand.





Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass die Anschlüsse sach- und fachgerecht durchgeführt worden sind und die Anlage fachgerecht abgesichert ist. Es sind die gültigen Vorschriften (EN, VDE, etc.) sowie die Vorschriften der örtlichen Energieversorger zu beachten. Nach der erfolgten Wandmontage und Elektroinstallation, kann das Anlegen der Netzspannung von 230V erfolgen.



Warnung!

Installation und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch zugelassene Elektrofachkräfte erfolgen. Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.



Hinweis!

Um die Parametrierung zu vereinfachen und eine fehlerfreie Installation zu gewährleisten, sollte die Übersicht für die Systeminbetriebnahme der KHS Mini-Systemsteuerung (siehe https://www.kemper-group.com/de/geschaeftsbereiche/gebaeudetechnik/service/downloads/) vor den Einstellungen ausgefüllt werden.

Es ist zwingend notwendig den Vordruck auszufüllen, um den optionalen werksseitigen Support in Anspruch nehmen zu können.



Alle Menüs sind "rollierend" aufgebaut, das heißt, die Betätigung der " ψ -Taste" am letzten

Menüeintrag führt zu einem Sprung zum ersten Menüeintrag.



Tasten	Beschreibung
ESC	Verlassen des Menüs / wechseln zwischen Übersicht und Hauptmenü
\uparrow	Rollen rückwärts
ОК	Bestätigungstaste
\checkmark	Rollen vorwärts

Die Menüführung der KHS Mini-Systemsteuerung MASTER 2.1 ist in zwei Fenstertypen unterteilt.





Menüführung

Fenstertypen	Beschreibung
Gesamtübersicht	Die Gesamtübersicht wird ausschließlich für die Visualisierung der aktuellen Zustände verwendet. Einsicht ohne Passwort möglich.
Hauptmenü	Voreingestellte Parameter können angesehen, verändert und gespeichert werden. Einsicht ohne Passwort nicht möglich.



Gesamtübersicht

P1 1/8	E009.01.20
MAS ቸውም	SL01ቸጫዊ ©
SLO2HA 🔒	SL03 ቸው 🔒
SL04108 82	SL05 🕮 🔒 👘
ዘ\$06ቸጫዋቆ	HS07₩ ∰&

In den folgenden Abbildungen werden die Symbole der Menüoberfläche "Gesamtübersicht" der KHS Mini-Systemsteuerung MASTER 2.1 erläutert.

Symbol	Bedeutung
MAS	Übersicht Master
SLXX	Übersicht SLAVE mit der Nummer XX
HSXX	Übersicht Hygienespülung mit der Nummer XX
H	Ventil schließt/geschlossen
百	Ventil öffnet/geöffnet
山	Ventil in Regulierstellung
<u>iù</u>	Ventil Initialisierung aktiv
Н	Ventil im Handbetrieb
Ч	CAN-Bus der Systemsteuerung aktiv
1	Störung erkannt
L	Leckage-Überwachung der Systemsteuerung aktiv
Ъ	Durchflusssensor angeschlossen*
•	Zeitsteuerung eingestellt*
4	Temperatursensor ageschlossen*
P1 / P2	Aktiviertes Programm der Programm-Umschaltung
1/8	Blatt 1 von 8

* Das jeweilige blinkende Symbol zeigt an welche Steuerung (Durchfluss, Zeit, Temperatur) die aktuell laufende Spülung ausgelöst hat.

DE

Detailübersicht

1x "OK" Steuerung wählen (Rahmen*) 2x "OK" Wechseln in Detailübersicht



*: Es erscheint ein Rahmen um den Eintrag der ersten Steuerung auf dem ausgewählten Blatt (siehe 1). Durch ein erneutes Betätigen der OK-Taste, öffnet sich die "Detailübersicht" (siehe 2) der gewählten Steuerung. Alternativ kann durch Drücken der Λ -oder der Ψ -Taste eine andere Steuerung ausgewählt werden. Nachfolgend wird der mögliche Inhalt der Detailansichten beschrieben.

P1 1	1/8 @09:40:41
MAS YA	SL01YA @
SL02YA	80 X183
\$1.84	51.05
SEOG	51.87



Begriff	Bedeutung
Sicherung	Sicherungsventil geschlossen oder geöffnet
Temperatur	Aktueller Wert des angeschlossenen Temperatursensors
Durchfluss	Aktueller Wert des angeschlossenen Durchflusssensors
Volumen	Volumen des letzten oder des aktuellen Wasserwechsels
Spüldauer	Dauer des bevorstehenden oder des aktuellen Wasserwechsels
SNr.:	Seriennummer der ausgewählten Systemsteuerung

/3.1.2/

Hauptmenü

Hauptmenüpunkt	Funktion
Systemeinstellungen	Grundeinstellungen des Systems (Sprache; Uhrzeit; etc.)
CAN-Bus Setup	Zuordnung der Systemsteuerungen in das CAN-Bus Netzwerk
Geräteeinstellungen	Zuordnung der Aktoren und Sensoren
Betriebsarten	Einstellung der Betriebsarten je Wasserwechselgruppe
Logbuch	Einsicht in das Ereignisprotokoll
Programm umschalten	Einstellung der Programm Umschaltung
Handbetrieb Ventil	Gezielter Handbetrieb bestimmter Ventile
Netzwerk Setup	Einstellung zur Einbindung in ein bestehendes Netzwerk





Systemeinstellung

Sprache



Uhrzeit



Datum



S/W automatisch



Alarmsummer



Tastenquittierung





Systemeinstellung

Display Kontrast



Displaybeleuchtung



Passwort

Um die Steuerung gegen Fremdeinwirkungen zu schützen, kann ein Passwort konfiguriert werden. Ist ein Passwort hinterlegt, wird vor jeder Einstellung das Passwort abgefragt.







Bevor Geräteeinstellungen vorgenommen werden können müssen über den Menüpunkt "CAN-Bus Setup" die Systemsteuerungen oder Hygienespülungen, welche mit dem MASTER 2.1 über das CAN-Bus-Kabel verbunden sind, dem CAN-Bus-Netzwerk hinzugefügt werden. Die Seriennummern angeschlossener Geräte werden automatisch gelistet, diese werden einem SLAVE im System zugeordnet.

Geräte hinzufügen





/ Info!

Die Hygienespülungen verfügen auch bei zwei Ventilen nur über eine Seriennummer.

Begriff	Bedeutung
SL XXXXXX	Systemsteuerung SLAVE inklusive Seriennummer
HS XXXXXX V1 / V2	Hygienespülung inklusive Seriennummer
HS XXXXXX V1 / V2	Ventil der KHS HS 2 Hygienespülung (V2 = links; V1 = rechts) Ventil der KHS Hygienespülung PRO (V2 = rechts; V1 = links)
Deaktiviert	Dem ausgewähltem SLAVE wird kein Gerät hinzugefügt

Seriennummer

Seriennummer KHS Mini-Systemsteuerung SLAVE







Seriennummer KHS HS2 Hygienespülung



S/N: XXXXXX

H52-14	884.139.00.0 RS 01	4801
12 VDC 0.6A	\$47 04/15	
IP45 t_40	S/N: XXXXXXX	

Seriennummer KHS Hygienespülung PRO auf Typenschild

Hauptansicht

Sind alle Geräte erfolgreich hinzugefügt worden, werden diese in der Hauptansicht, wie unten aufgezeigt, dargestellt.

Anschließend kann die Parametrierung der einzelnen Geräte in der Geräteeinstellung erfolgen.

P1 1/	8 @07:41:26
MAS Y	SL01 Ym
SL02 ቸውጥ 👘	HS03¥m
HS04¥m	SE#5
58.06	\$187



Hinweis!

Es ist zu prüfen, ob das CAN-Bus-Symbol in der Hauptansicht an jedem angeschlossenen Gerät dauerhaft zu sehen ist und die LED's an allen Systemsteuerungen und Hygienespülungen grün leuchten. Nur dann besteht eine ordnungsgemäße Verbindung.



Geräteeinstellungen

In dem Untermenü "Geräteeinstellungen" werden die einzelnen Systemsteuerungen mit den eingebauten Aktoren und Sensoren logisch zugeordnet. Des Weiteren wird der Steuerungstyp des Ventils bestimmt.

Steuerungstyp	Beschreibung
B-Ventil	Endständiges Spülventil dem mehrere A-Ventile hydraulisch vorgeschaltet sind.
A-Ventil	Ventile die je nach Typ den Wasserwechsel des Stranges schalten oder den hydraulischen Abgleich in einer Kaltwasserzirkulation herstellen.
C-Ventil	Endständiges Spülventil für einen Strang.
Sicherung	Ventil, welches eine Verteilleitung sichert.
nur Messung	Slave zur Erfassung und Langzeit-Überwachung von Sensorwerten.



3123

Parametrierung B-Ventil



siehe weitere Einstellungen

Hinweis!



Bei der A-/B-Ventiltechnik sollte stets darauf geachtet werden, dass das B-Ventil als erstes konfiguriert wird. Anschließend können dem B-Ventil A-Ventile zugeordnet werden. Die Zuordnung der A-Ventile wird nachfolgend aufgezeigt. Informationen zu der Ventiltechnik siehe Kapitel 10.1.

Parametrierung A-Ventil



siehe weitere Einstellungen



Warnung!

Für den Einsatz von temperaturgesteuerten Spülsystemgruppen wird empfohlen nicht mehr als 5 A-Ventile mit einem B-Ventil zu verknüpfen.



Parametrierung C-Ventil



Parametrierung Sicherung







Parametrierung Durchflussmessung



Parametrierung Durchflusssensor





Hinweis!

Der Messbereich des Sensors kann über einen Aufkleber der verbauten Durchflussmessarmatur ermittelt werden.









Betriebsarten

In dem Untermenü "Betriebsarten" werden den Aktoren und Sensoren Programme und Zeiten hinzugefügt.

Betriebsart	Beschreibung
Zeitsteuerung	Auslösen eines Wasserwechsels zu einem bestimmten Zeitpunkt von definierter Dauer sind.
Temperatursteuerung	Auslösung eines Wasserwechsels bei Erreichen einer vordefinierten Start-Temperatur bis eine vordefinierte Stopp-Temperatur erreicht ist.
Volumensteuerung	Auslösen eines Wasserwechsels zu einem bestimmten Zeitpunkt mit definier- ter Spülmenge.
Sicherung	Sicherung einer Verteilleitung über einen Wasserfühler in einem vordefinier- ten Zeitfenster.
Datalogging	Erfassung von Sensorwerten in einem vordefinierten Zeitfenster mit einer vordefinierten Abtastrate.
Routine	Auslösung eines Wasserwechsels für eine vordefinierte Dauer oder Menge, wenn eine Temperatursteuerung für eine bestimmte Zeit nicht ausgelöst hat.
Deaktiviert	Schließt das KHS CoolFlow Kaltwasser-Regulierventil in einem vordefinier- tem Zeitfenster.

Warnung!

Hinweis!



Werden zwei oder mehr Ventile für den Wasserwechsel gleichzeitig in einem Trinkwassersystem geöffnet, kommt es unter Umständen zu Druckschwankungen bzw. hohem Druckabfall im System. Es ist daher vorher sicherzustellen, dass der erforderliche Fließdruck an allen Entnahmestellen weiterhin gewährleistet werden kann. Es wird empfohlen, keine zeitgleichen Wasserwechselmaßnahmen durchzuführen.

$\hat{\mathbf{i}}$

Ist die Programmumschaltung "Aktiviert" (siehe Kapitel 3.1.2.6), erfolgt bei der Parametrierung der Betriebsart eine Abfrage, für welches Programm diese gültig ist (siehe rechts). Die zwei erwähnten Spülprogramme können mittels einem externen manuellen Schalter gewechselt werden. Der elektrische Anschluss ist in Kapitel 2.2 aufgezeigt.





Parametrierung Zeitsteuerung





3124



Nachfolgend ist ein exemplarischer Ausschnitt einer CSV-Logdatei dargestellt. In der erstellten Logdatei finden Sie eine detaillierte Auflistung der gesamten Messdaten. Sortiert nach Datum, Zeit, Index, Name und den Messdaten der angeschlossenen Messarmatur. Es können bis zu 12 Mio. Zeilen gespeichert werden.

Datum	Zeit	Index	Name	T(min)/°C	T(max)/°C	T(avg)/°C	Q(min)/L/min	Q(max)/L/mir	Q(avg)/L/min	V/Liter
22.11.2013	11:48:10	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:20	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:30	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:40	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:50	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:00	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:10	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:20	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:30	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:40	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Routinen

Wird eine Temperaturspülung parametriert, wird automatisch eine Routine-Dauer aktiviert.

Grundlegend kann zwischen den folgenden Routinen gewählt werden:



Betriebsarten

Routine-Zeit Betriebsarte MASTER 8 itsteuerung 82 83 84 OK OK 02 Frei OK mperatu ogramm Startzeil Mo-Fr 00:01 std:min 010:00 min:sec OK **OK** Ca-**OK** Mo-So Routine-Zeit Routine-Zeit Montag **Routine-Dauer** Betriebsarten MASTER 01 Frei 83 outine-Dauer (1.673 82 83 84 (1823 OK OK utine-Mena 02 Frei **OK** atalo SEAVE SEAVE ÕO1 std 010:00 min:sec **OK** 0K **Routine-Menge** ietniebs MASTER 01 Eroi Menge OK OK 0.228 ıtine-**OK** 02 Frei Datalogging erval Max. Spülzeit 0000,0 Liter ÕO1 std 010:00 min:sec **OK OK** OK

Hinweis!



Nach der erfolgreichen Parametrierung Ihrer Systemsteuerungen empfiehlt es sich, die Konfiguration als Sicherungsdatei zu speichern. Sollte die KHS Mini-Systemsteuerung MASTER 2.1 einen Defekt haben, kann diese schnell ausgetauscht und die Konfiguration eingelesen werden. Dadurch würde eine erneute Parametrierung erspart bleiben.



3.1.2.5

Logbuch

Über das Untermenü "Logbuch" besteht die Möglichkeit, das Ereignisprotokoll zu öffnen. Durch die Tasten " Λ " und " Ψ " kann zwischen den einzelnen Logbucheinträgen gewechselt werden. Im Ereignisprotokoll werden die durch die Kemper KHS Mini-Systemsteuerung ausgeführten Waserwechselvorgänge, Fehlermeldung und die Parameteränderungen dokumentiert (siehe nachfolgende Abbildung). Es können bis zu 50.000 Logbucheinträge gespeichert werden.



Abbildung: Darstellung Logbucheintrag Index 9-10, Parameteränderung



Hinweis!

Die hinterlegten Logbucheinträge können über die USB-Schnittstellt auf einen USB-Stick gespeichert werden. Diese Funktion wird im Kapitel 5 näher erläutert.



Programm umschalten

Mit der KHS Mini-Systemsteuerung MASTER 2.1 ist es möglich, über einen externen Schalter zwischen zwei Spül-Programmen zu wechseln oder diese zu sperren. Die Programme können ebenfalls im Untermenü "Programm Umschalten" aktiviert und deaktiviert werden. Der "Externer Eingang" bzw. "Externer Schalter" kann in diesem Untermenü eine Programmumschaltung zugeordnet werden.



∕i∖

Hinweis!

Die zwei erwähnten Spülprogramme können mittels einem externen manuellen Schalter gewechselt werden. Der elektrische Anschluss ist in Kapitel 2.2 aufgezeigt.



3.1.2.7

Handbetrieb Ventil

Mit der KHS Mini-Systemsteuerung MASTER 2.1 ist es möglich, eine Funktionsprüfung der Ventile über das Untermenü "Handbetrieb Ventil" durchzuführen. Darüber hinaus können die Ventile im Wartungsfall einzeln angesteuert werden. Die Funktionen sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Der Handbetrieb für das KHS CoolFlow Kaltwasser-Regulierventil ist nicht möglich.



Hinweis Wartung!

Eine Funktionsprüfung wird nach der Parametrierung des Untermenüs "Geräteeinstellungen" empfohlen, um möglich Fehler sofort auszugrenzen.







Netzwerk Setup

Um eine Verbindung zwischen PC und der KHS Mini-Systemsteuerung MASTER 2.1 herzustellen, können in dem Untermenü "Netzwerk Setup" die notwendigen Netzwerkkonfigurationen eingestellt werden.

Hinweis!

IP-Adressen müssen im

selben Subnetz liegen.

Verbindung	Erläuterung
$PC \longleftrightarrow MASTER$	IP-Adressen beider Geräte sollten nicht stark voneinander abweichen.
$PC \longleftrightarrow LAN \longleftrightarrow MASTER$	Die entsprechenden Parameter zur Einbindung in ihr Netzwerk bekom- men Sie von Ihrem Systemadministrator

Folgende Parameter sind werkseitig konfiguriert:

- IP-Adresse: 10.1.23.150
- Subnet: 255.255.255.0
 - Gateway: 10.1.23.1

Info!

Nach geänderten Netzwerkeinstellungen sollte ein Neustart des Masters 2.1 durchdurchgeführt werden, damit sichergestellt wird, dass alle Einstellungen übernommen werden. Ohne Neustart des Masters 2.1 können Probleme bei der Verbindungsherstellung auftreten.

i

i

i



KHS



Alle im System auftretenden Fehler werden an die KHS Mini-Systemsteuerung MASTER 2.1 gesendet und akustisch über einen Summer gemeldet. Es besteht die Möglichkeit ein Alarmrelais einzubinden (siehe Kapitel 2.2). Das Alarmrelais ist im Normalbetrieb mit Spannung "angezogen". Bei einem Fehler fällt die Spannung ab und ein akustisches Signal meldet den Fehler. Hierbei ist es unwichtig, welche unterschiedliche Auswirkung der Fehler auf das System hat. Die Steuerung geht in eine Alarm-Selbsthaltung und muss nachdem der Fehler beseitigt wurde, vom Benutzer quittiert werden.



Eine detaillierte Auflistung der Fehlermöglichkeiten und deren Behebungen finden Sie im Kapitel 7.



Mit der USB-Schnittstelle der KHS Mini-Systemsteuerung MASTER 2.1 können Daten komfortabel übertragen werden. Hierbei können sowohl Daten in das Gerät transportiert werden als auch aus dem Gerät heraus. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, über den USB-Stick, Updates sowohl für die Systemsteuerung wie auch für den Web-Browser zu tätigen.





Info!

Das USB-Menü ist im Normalbetrieb nicht sichtbar. Das Menü wird automatisch aktiviert, wenn ein USB-Stick mit der KHS Mini-Systemsteuerung MASTER 2.1 verbunden wird.

- max. Speicherkapazität USB-Stick 16 GB
- Dateisystem FAT32



5.1

Logbuch auf den USB-Stick kopieren

Bei der Auswahl von diesem Menüpunkt werden alle gespeicherten Ereignisse auf dem USB-Stick

als CSV-Datei gespeichert.



Spülprotokoll auf den USB-Stick kopieren

Bei der Auswahl von diesem Menüpunkt werden alle gespeicherten Spülvorgänge auf dem USB-Stick

als CSV-Datei gespeichert.



Konfiguration auf den USB-Stick kopieren

Bei der Auswahl von diesem Menüpunkt werden alle Einstellungen auf dem USB-Stick als CFG-Datei

gespeichert.




Konfiguration von dem USB-Stick lesen

Bei der Auswahl von diesem Menüpunkt wird eine Konfiguration als CFG-Datei vom USB-Stick gelesen und auf die Steuerungen geschrieben.



Datalog auf den USB-Stick kopieren

Wenn die Betriebsart "Datalogging" aktiviert ist, wird bei Auswahl von diesem Menüpunkt die erfassten Messwerte auf dem USB-Stick kopiert.



Softwareupdate der Systemsteuerung vom USB-Stick

Bei der Auswahl von diesem Menüpunkt wird auf der Systemsteuerung mit der UPE-Datei auf dem USB-Stick ein Softwareupdate durchgeführt.



Update des Web-Server vom USB-Stick

Bei der Auswahl von diesem Menüpunkt wird der Web-Server mit dem Ordner "KHS-Webserver" auf dem USB-Stick aktualisiert.



Hinweis!

Nach einem Update ist an jeder Systemsteuerung und Hygienespülung ein Abgleich der Software-Version sowie eine Funktionskontrolle durchzuführen.



Info!

Die aktuelle Software-Version finden Sie unter kemper-group.com/de/geschaeftsbereiche/gebaeudetechnik/service/downloads/



Bei der KHS Mini-Systemsteuerung MASTER 2.1 handelt es sich um eine webbasierte Systemsteuerung. Unter Verwendung eines WEB-Browsers, können Grundeinstellungen, Parametrierungen und Änderungen vereinfacht vorgenommen werden.



Info!

Das Kapitel 6 betrifft lediglich die WEB-Server-Oberfläche. Die komplette Bedienungsanleitung finden Sie auf dem WEB-Server unter dem Button ② und Downloads oder über den Service/Downloadbereich unserer Internetpräsenz, www.kemper-group.com

Für die Verwendung des WEB-Servers müssen mindestens folgende Systemanforderungen erfüllt werden:

- Java-Script muss aktiviert sein
- Mozilla Firefox Version 22.0.1 oder aktueller
- Google Chrome Version 31.0 oder aktueller
- Windows Explorer Version 10.0 oder aktueller
- oder alternative Browser Safari, etc.

Bitte beachten Sie das Kapitel 3.1.2.8 und vergewissern Sie sich, welche Netzwerkeinstellungen der Systemsteuerung hinterlegt sind.



Grundlagen Menübedienung und Funktionen

Der WEB-Server ist in fünf Menüpunkte unterteilt. Diese können über die in Abbildung 6.1.1 aufgeführten Reiter ausgewählt werden. In den einzelnen Menüoberflächen können Sie Grundeinstellungen, Parametrierungen und Änderungen vornehmen. Über die Schaltfläche IN STEUERUNG SCHREIBEN, werden die von Ihnen eingegebenen Parameter gespeichert. Möchten Sie die Änderungen nicht im System hinterlegen, verwenden Sie die Schaltfläche ANDERUNG VERWERFEN

Abbildung 6.1.1: Menüreiter des WEB-Servers

KHS





Hinweis!

Die WEB-Server Oberfläche ist auch über ein Tablet-PC oder ein Handy nutzbar. Hierbei ist die Anordnung der Eingabeoberflächen leicht verändert. Bei der Nutzung über ein Handy, werden die Menüreiter über einen Button sichtbar (siehe unten). Die Funktionsweisen der einzelnen Menüoberflächen sind jedoch unverändert, lediglich die Grafiken der Komponenten werden nicht dargestellt.





Hinweis!

Werkseitig ist der Benutzername "KHS" und das Passwort "0000" eingestellt.



In der Menüoberfläche "SYSTEM-EINSTELLUN-GEN" können Einstellungen zu Benutzerdaten, Datum / Uhrzeit, Netzwerk, Funktion externern Schalter und Sonstige Einstellungen vorgenommen werden.



Benutzerdaten

Benutzerverwaltung
1
Benutzer
Neues Passwort
Neues Passwort wiederholen

Um einen Benutzer für den WEB-Server Ihrer KHS Mini-Systemsteuerung anzulegen, wählen Sie einen Benutzernamen und ein geeignetes Passwort. Um die Einstellung zu speichern, "klicken" Sie auf die Schaltfläche IN STEUERUNG SCHREIBEN. Nachdem die Einstellungen gespeichert sind, müssen Sie sich zu jedem Start des WEB-Browsers authentifizieren. Hierzu geben Sie den zuvor gewählten Benutzernamen und das zugehörige Passwort in den sich öffnenden Eingabedialog, wie in Abbildung 6.2.1 aufgezeigt, ein. Die Verwendung von mehreren Benutzern ist nicht möglich.



System-Einstellungen

Authentifizierung erforderlich				
0	Geben Sie Benutzernamen und Passwort für http://10.1.7.73 ein			
Benutzername:				
Passwort:				
	OK Abbrechen			

Abbildung 6.2.1: Eingabedialog Authentifizierung

Datum / Uhrzeit

Datum / Uhrzeit
11.05.2020
Datum (TT.MM.JJJJ)
09:07:12
Uhrzeit
Sommer-/Winterzeit automatisch andern
DATUM / UHRZEIT ÜBERNEHMEN

Die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum der KHS Mini-Systemsteuerung -MASTER 2.1 - werden in den grau hinterlegten Feldern angezeigt. Um die Uhrzeit der Systemsteuerung einzustellen, "klicken" Sie auf die Schaltfläche DATUM / UHRZEIT ÜBERNEHMEN. Hierbei übernimmt die Systemsteuerung die Uhrzeit- und Datum-Einstellungen Ihres z.B. PC's. Die KHS Mini- Systemsteuerung - MASTER 2.1 - kann eigenständig zwischen Sommer- und Winterzeit umstellen. Möchten Sie diese Einstellung, genügt ein "klick" auf den Button . Steht der Button auf er wird die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit nicht automatisch vorgenommen.

Hinweis!

eingestellt.

Werkseitig ist der Benutzername "KHS" und das Passwort "0000"

Netzwerk

Netzwerk	
10.1.200.190	
IP-Adresse	
255.255.255.0	
Subnet	2
10.1.200.1)
Gateway	
10.1.23.254	
prim. DNS	
0.0.0.0	
sek. DNS	

Um eine Verbindung zwischen PC und der KHS Mini-Systemsteuerung -MASTER 2.1 - mittels des WEB-Browsers herzustellen, können in den Feldern IP-Adresse, Subnet, Gateway, prim. DNS und sek. DNS die nötigen Netzwerkkonfigurationen eingegeben werden.

Hinweis!

Die entsprechenden Parameter zur Einbindung in Ihr Netzwerk bekommen Sie von Ihrem Systemadministrator.

Folgende Parameter sind werkseitig konfiguriert:

- ➡ IP-Adresse: 10.1.23.150
- Subnet: 255.255.255.0
- **Gateway:** 10.1.23.254

Die Netzwerkeinstellungen können nur beim Laden der Konfiguration via USB-Stick geladen werden. Beim Laden der Konfiguration über den Web-Server werden diese nicht mit übernommen.



Programmumschaltung

6.2

Programmumschaltung	4
Programm 1	
Bezeichnung Programm 1	
Programm 2	
Bezeichnung Programm 2	
System gesperrt	\sim
aktuelle Betriebsart	
Programm 2	~
Funktion externer Eingang	

Mit der KHS Mini-Systemsteuerung - MASTER 2.1 - ist es möglich zwischen zwei Spülprogrammen zu wechseln. Die Programme können unter der Menüoberfläche Betriebsarten parametriert und den einzelnen Systemsteuerungen hinzugefügt werden (siehe Kapitel 6.2). Befindet sich der Button für die Programmschaltung auf er ist die externe Programmschaltung deaktiviert. Befindet sich der Button für die Programmschaltung auf externe Programmschaltung aktiv. Die Bezeichnungen der Spülprogramme können durch einen Eintrag in das dazugehörige Feld geändert werden. Mittels der Dropdownliste "aktuelle Betriebsart" ist es möglich, die Spülprogramme manuell im WEB-Server umzustellen und für Wartungszwecke zu sperren. Über die Dropdownliste "externer Eingang" kann die Betriebsart des externen Eingangs eingestellt werden.



Hinweis Wartung!

Die zwei erwähnten Spülprogramme können mittels des WEB-Servers gewechselt und zu Wartungszwecken gesperrt werden.

Sonstige Einstellungen

Sonstige Einstellungen	
ON Alarmsummer aktiv	5
Deutsch	~
Sprache Steuerung	

Die KHS Mini-Systemsteuerung - MASTER 2.1 - kann bei auftretenden Fehlern einen internen Alarmsummer aktivieren. Befindet sich der dazugehörige Button auf a, ist der Alarm- summer aktiv. Befindet sich der Button auf er, ist der Alarmsummer nicht aktiv. Über das Dropdownmenü kann man zudem die Spracheinstellung der Steuerung anpassen.



Geräteeinstellungen

In der Menüoberfläche "GERÄTE-EINSTELLUN-GEN" werden die einzelnen KHS Mini-Systemsteuerungen mit den eingebauten Aktoren und Sensoren logisch miteinander verknüpft.





Geräteeinstellungen

	MASTER	•
	SLAVE 01	
	SLAVE 02	
	SLAVE 03	
. " "	SLAVE 04	
	SLAVE 05	
	SLAVE 06	
	SLAVE 07	

SYSTEMEINSTELLUNGEN	GERÄTEEINSTELLUNGEN	BETRIEBSARTEN	ÜBERSICHT	DATENTRANSFER
GERÄTEEINSTELLUNGEN		ÄNDERUNGE	I VERWERFEN	IN STEUERUNG SCHREIBEN
MASTER	MASTER			
SLAVE 01	1	2 · 107		
SLAVE 02		artest		
SLAVE 03	128			
SLAVE 04	Schaltspiele Venti	1		
	deaktiviert	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
SLAVE 05	Steuerungstyp			
	MASTER			
SLAVE 06	Bezeichnung		_	
SLAVE 07	Alarmro	HINUNG ÜBERNEHMEN		
	Gerät OK	System OK		

Auswahloberfläche



Die Menüoberfläche "GERÄTEEINSTELLUNG" ist eine dynamische Oberfläche. Auf der linken Seite befindet sich die Auswahloberfläche der installierten KHS Mini-Systemsteuerungen. Durch einen "klick" auf die gewünschte KHS Mini-Systemsteuerung, öffnet sich die jeweilige Eingabeoberfläche.

> Nach jeder Änderung in der Eingabeoberfläche müssen die Änderungen in die Steuerung geschrieben werden. Wird

> direkt nach einer Änderung in der Auswahloberfläche eine

andere KHS Mini-Systemsteuerung ausgewählt, werden

die Änderungen automatisch verworfen.

Hinweis!



Eingabeoberfläche

Wird eine KHS Mini-Systemsteuerung in der Auswahloberfläche gewählt, erscheint auf der rechten Seite die Eingabeoberfläche. Über diese Oberfläche werden den KHS Mini-Systemsteuerungen die zugehörigen Aktoren und Sensoren zugeteilt. Sollte ein Fehler in den Systemsteuerungen auftreten, kann dieser systemweit gemeldet werden. Hierzu den Button auf ow stellen. Die restlichen Eingabemöglichkeiten der Eingabeoberfläche werden im Folgenden erläutert.

KHS°

rät OK

ALLE FEHLER QUITTIEREN



Parametrierung B-Ventil

SYSTEMEINSTELLUNGEN	GERÄTEEINSTELLUNGEN	BETRIEBSARTEN	ÜBERSICHT	DATENTRANSFER
GERÄTEEINSTELLUNGEN		ÄNDERUNGE	N VERWERFEN	IN STEUERUNG SCHREIBEN
MASTER	SLAVE 01			
SLAVE 01	•	· 4*		
SLAVE 02				
SLAVE 03	1177			
SLAVE 04	Schaltspiele Venti deaktiviert	I	1	
SLAVE 05	A-Ventil B-Ventil C-Ventil			
SLAVE D6	Sicherung		J	
SLAVE 07	SLAVE 01 Bezeichnung			
	OFT Alarmre	HNUNG ÜBERNEBMEN lais meldet systemweite Fehler		
	Gerāt OK	System OK		

Steuerungstyp wählen

Die möglichen Steuerungstypen, welche von der gewählten KHS Mini-Systemsteuerung angewendet werden können, sind aus einer Dropdownliste zu bestimmen.

Die KHS Mini-Systemsteuerung soll im gegebenen Musterprojekt ein B-Ventil steuern.

deaktiviert A-Ventil	
B-Ventil	
C-Ventil	
nur Messung	
Sicherung	

SYSTEMEINSTELLUNGEN	GERÄTEEINSTELLUNGEN	BETRIEBSARTEN	ÜBERSICHT	DATENTRANSFER
GERÄTEEINSTELLUNGEN		ÄNDERUNG	EN VERWERFEN	IN STEUERUNG SCHREIBEN
MASTER	SLAVE 01		Durchflusssen kein Durchfluss	sor sensor
SLAVE 01	•	· 4"	Durchflusssenso	r.
SLAVE 02				
SLAVE 03	1177			
SLAVE 04	Schaltspiele Ventil			
SLAVE 05	Steuerungstyp			
SLAVE 06	SL 001043 Seriennummer	GERAT ABMELDEN		
SLAVE 07	SLAVE 01 Bezeichnung			
	DE2EGH2 Ventil	UNG ÜBERNEHMEN		
	kain Venti KHS-Federantisb KHS-Stellantrieb 2: OPP_Alarmrelas	1810V 190V mendet systemweite Fern	 	

Ventil wählen

Die möglichen Ventile werden aus einer Dropdownliste gewählt. Die KHS Mini-Systemsteuerung soll im gegebenen Musterprojekt ein KHS VAV-Vollstromabsperrventil mit Federrückzug und Stellantrieb ansteuern.

kein Ventil

KHS-Federantrieb 230V KHS-Stellantrieb 230V







Sensor wählen

Die möglichen Sensoren werden aus einer Dropdownliste gewählt.

Mit dem Durchflusssensor kann das B-Ventil eine Volumenspülung ausführen. Weiterhin wird er genutzt, um die Spülmengen zu messen und zu speichern.

kein Durchflusssensor
Control plus =>a<= 0,9-15 l/min
Control plus =>b<= 1,8-32 l/min
Control plus =>c<= 3,5-50 l/min
Control plus =>d<= 5,0-85 l/min
Control plus =>e<= 9,0-150 l/min
Control plus =>f<= 11,0-188 l/min
Control plus =>g<= 18,0-316 l/min
KHS Durchfluss DN20 5-100l/min
KHS Durchfluss DN25 10-200/min



Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der Eingabeoberfläche wirksam werden, müssen die Einstellungen über einen "klick" auf den Button IN STEUERUNG SCHREIBEN gespeichert werden.

✓ Die Einstellungen wurden gespeichert.



Parametrierung A-Ventil für A-/B-Spültechnik



Steuerungstyp wählen

Die möglichen Steuerungstypen, welche von der gewählten KHS Mini-Systemsteuerung angewendet werden können, sind aus einer Dropdownliste zu bestimmen.

Für eine A-/B-Spültechnik ist hier ein A-Ventil auszuwählen.



Zugehöriges B-Ventil wählen

LAVE 01

Jedem A-Ventil muss ein B-Ventil zugeordnet werden. Die zur Auswahl stehenden KHS Mini-Systemsteuerungen, welche mit einem B-Ventil verknüpft sind, können in einer Dropdownliste ausgewählt werden.





Ventiltyp wählen

Die möglichen Ventiltypen werden mittels einer Dropdownliste gewählt. Für eine A-/B-Spültechnik muss hier der KHS Stellantrieb 230V ausgewählt werden.





Info!

Eine Erläuterung zu den Ventiltechniken finden Sie im Kapitel 10.



Sensor wählen

Die möglichen Sensoren werden mittels einer Dropdownliste gewählt.

Die A-/B-Spültechnik soll im gegebenen Musterprojekt temperaturgesteuert spülen. Dafür soll die Temperatur mit dem KHS-Temp. PT1000 Sensor gemessen werden.







Temperaturüberwachung

Optionale Funktion zur Überwachung von Temperaturwerten, die beim Über- bzw. Unterschreiten des Grenzwertes eine Warnmeldung ausgibt. Mit der Ober- und Untergrenze werden die Meldegrenzen eingestellt.





Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der Eingabeoberfläche wirksam werden, müssen die Einstellungen über einen "klick" auf den Button IN STEUERUNG SCHREIBEN gespeichert werden.

/ Die Einstellungen wurden gespeichert.





Parametrierung A-Ventil für CoolFlow Kaltwasser-Zirkulation



Steuerungstyp wählen

Die möglichen Steuerungstypen, welche von der gewählten KHS Mini-Systemsteuerung angewendet werden können, sind aus einer Dropdownliste zu bestimmen. Für eine CoolFlow Kaltwasser-Zirkulation ist hier ein A-Ventil auszuwählen.



Zugehöriges B-Ventil wählen

Jedem A-Ventil muss ein B-Ventil zugeordnet werden. Die zur Auswahl stehenden KHS Mini-Systemsteuerungen, welche mit einem B-Ventil verknüpft sind, können in einer Dropdownliste ausgewählt werden.

SLAVE 01





Ventiltyp wählen

Die möglichen Ventiltypen werden mittels einer Dropdownliste gewählt. Für eine CoolFlow Kaltwasser-Zirkulation muss hier das KHS CoolFlow 230V ausgewählt werden.





Info!

Eine Erläuterung zu den Ventiltechniken finden Sie im Kapitel 10.



Sensor wählen

Die möglichen Sensoren werden mittels einer Dropdownliste gewählt. Die CoolFlow Kaltwasser-Zirkulation soll im gegebenen Musterprojekt die Kaltwassertemperaturen messen und speichern. Dafür wird die Temperatur mit dem KHS-Temp. PT1000 Sensor gemessen.









Temperaturüberwachung

Optionale Funktion zur Überwachung von Temperaturwerten, die beim Über- bzw. Unterschreiten des Grenzwertes eine Warnmeldung ausgibt. Mit der Ober- und Untergrenze werden die Meldegrenzen eingestellt.





Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der Eingabeoberfläche wirksam werden, müssen die Einstellungen über einen "klick" auf den Button IN STEUERUNG SCHREIBEN gespeichert werden.

✓ Die Einstellungen wurden gespeichert.



Parametrierung C-Ventil

SYSTEMEINSTELLUNGEN	GERÄTEEINSTELLUNGEN	BETRIEBSARTEN	ÜBERSICHT	DATENTRANSFER
GERÄTEEINSTELLUNGEN		ÄNDERUNGEN	VERWERFEN	IN STEUERUNG SCHREIBEN
MASTER	SLAVE 01			
SLAVE 01	•	• 40		
SLAVE 02				
SLAVE 03	1177			
SLAVE 04	Schaltspiele Ventil deaktiviert		1	
SLAVE 05	A-Ventil B-Ventil C-Ventil			- I
SLAVE 06	nur Messung Sicherung		J	
SLAVE 07	SLAVE 01 Bezeichnung			
	OFF Alarmrela	INUNG ÜBERNEHMEN als meldet systemweite Fehler	I	L
	Gerät OK	System OK		

Steuerungstyp wählen

Die möglichen Steuerungstypen, welche von der gewählten KHS Mini-Systemsteuerung angewendet werden können, sind aus einer Dropdownliste wählbar. Die KHS Mini-Systemsteuerung soll im gegebenen Musterprojekt ein C-Ventil steuern.

deaktiviert A-Ventil B-Ventil	
C-Ventil	
nur Messung Sicherung	

SYSTEMEINSTELLUNGEN	GERATEEINSTELLUNGEN	BETRIEBSARTEN	UBERSICHT	DATENTRANSPER
GERÄTEEINSTELLUNGEN		ÄNDERUNGEN	VERWERFEN	IN STEUERUNG SCHREIBEN
***	SLAVE 01		Temperatursen	sor
MASTER			kein Temperatura	iensar 🗸
SLAVE 01	•	• 4#	Temperatursenso	r
		-	Durchflusssens	or
SLAVE 02		-	kein Durchflussse	ansor v
SLAVE 03	1177		Durchflusssensor	
SLAVE 04	Schaltspiele Ventil			
	C-Ventil	~		
SLAVE 05	Steuerungstyp			
	SL 001043	GERÄT ABMELDEN		
SLAVE 06	Seriennummer			
	SLAVE 01			
SLAVE 07	Bezeichnung			
	BEZEICHN	UNG ÜBERNEHMEN		
	Ventil			
	kein Venti		1	
	KHS-Federantricb KHS-Stellantrieb 2	230V 30V		
	OPEL AUXODIDAT]	
	Gerät OK	System OK		

Ventil wählen

Die möglichen Ventile werden mittels einer Dropdownliste gewählt. Die KHS Mini-Systemsteuerung soll im gegebenen Musterprojekt ein KHS VAV-Vollstromabsperrventil mit Federrückzug und Stellantrieb ansteuern.

kein Ventil KHS-Federantrieb 230V

KHS-Stellantrieb 230V









Sensor wählen

Die möglichen Sensoren werden mittels einer Dropdownliste gewählt.

Das C-Ventil soll im gegebenen Musterprojekt temperaturgesteuert spülen. Dafür soll die Temperatur mit dem KHS-Temp. PT1000 Sensor gemessen

kein Temperatursensor KHS-Temp. PT1000





Temperaturüberwachung

Optionale Funktion zur Überwachung von Temperaturwerten, die beim Über- bzw. Unterschreiten des Grenzwertes eine Warnmeldung ausgibt. Mit der Ober- und Untergrenze werden die Meldegrenzen eingestellt.

-	ON	Temperaturüberwachung

SYSTEMEINSTELLUNGEN	GERÄTEEINSTELLUNGEN	BETRIEBSARTEN	ÜBERSICHT	DATENTRANSFER
GERÄTEEINSTELLUNGEN		ANDERUNG	EN VERWERFEN	IN STEUERUNG SCHREIBEN
master	SLAVE 02		Temperatursens	or
SLAVE 01	1.1	• #L		6
SLAVE 02	•			
SLAVE 03	73		KHS-Temp. PT10	~ 00
SLAVE 04	Schaltspiele Ventil		Temperatursensor	
SLAVE 05	Steuerungstyp		Temperatur in °C	
HS-PRO-V1	SL 005198 Seriennummer	GERAT ABMELDEN	ON Tempera Bei den folgende Malderrenzen, D	turüberwachung 1 Werten handelt es sich um asa lösen keine Snillunnen aus
HS-PRO-V2	SLAVE 02 Bezeichnung		sondern werden ausgegeben.	ediglich als Warnungen
	BIZUCH Mantil	INUNG ÜBERNEHMEN	25.0 Obergrenze	
			4,0	
	ر	Contraction of the second	Durchflusssenso	r
	VUR Enderstein	- 20/01	kein Durchflussee Control plus =>ae Control plus =>be Control nius actor	nsor = 0,9-15 l/min = 1,8-32 l/min = 3,5-50 l/min
	Ventiltyp		Control plus =>de Control plus =>ee Control plus =>ee	= 5.0-85 l/min = 9.0-150 l/min = 11.0-188 l/min
	OFF Alarmrela	is meldet systemweite Fehle	r Control plus =>g4 KHS Durchfluss D KHS Durchfluss D	= 18,0-318 l/min N20 5-100l/min N25 10-200/min
	Gerat OK	oystem OK		

Sensor wählen

Die möglichen Sensoren werden mittels einer Dropdownliste gewählt.

Mit dem Durchflusssensor kann das C-Ventil eine Volumenspülung ausführen. Weiterhin wird er genutzt um die Spülmengen zu messen und zu speichern.

kein Durchflusssensor
Control plus =>a<= 0,9-15 l/min
Control plus =>b<= 1,8-32 l/min
Control plus =>c<= 3,5-50 l/min
Control plus =>d<= 5,0-85 l/min
Control plus =>e<= 9,0-150 l/min
Control plus =>f<= 11,0-188 l/min
Control plus =>g<= 18,0-316 l/min
KHS Durchfluss DN20 5-100l/min
KHS Durchfluss DN25 10-200/min







Parametrierung Sicherung



Steuerungstyp wählen

Die möglichen Steuerungstypen, welche von der gewählten KHS Mini-Systemsteuerung angewendet werden können, sind aus einer Dropdownliste auszuwählen. Die KHS Mini-Systemsteuerung soll im gegebenen Musterprojekt als Sicherungsventil fungieren.

	deaktiviert
	A-Ventil
_	B-Ventil
	C-Ventil
	nur Messung
	Sicherung





Ventil wählen

Die möglichen Ventile werden mittels einer Dropdownliste gewählt. Die KHS Mini-Systemsteuerung soll im gegebenen Musterprojekt ein KHS VAV-Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb ansteuern.

kein Ventil KHS-Federantrieb 230V KHS-Stellantrieb 230V







Parametrierung Messung



Steuerungstyp wählen

Die möglichen Steuerungstypen, welche von der gewählten KHS Mini-Systemsteuerung angewendet werden können, sind mittels einer Dropdownliste bestimmbar. Die aufgezeigte KHS Mini-Systemsteuerung - SLAVE - soll im Beispiel als Mess-SLAVE fungieren.

deaktiviert A-Ventil
B-Ventil C-Ventil
nur Messung
Sicherung



Sensor wählen

Die möglichen Sensoren werden mittels einer Dropdownliste gewählt. Der KHS Mini-Systemsteuerung - SLAVE - soll ein Durchflusssensor zugeordnet werden.

kein Durchflusssensor Control plus =>a<= 0,9-15 I/min Control plus =>b<= 1,8-32 I/min
Control plus =>c<= 3,5-50 l/min
Control plus =>d<= 5,0-85 l/min
Control plus =>e<= 9,0-150 l/min
Control plus =>f<= 11,0-188 I/min
Control plus =>g<= 18,0-316 l/min
KHS Durchfluss DN20 5-100I/min
KHS Durchfluss DN25 10-200/min





Parametrierung Hygienespülung



Über die Schaltfläche BEZEICHNUNG ÜBERNEHMEN, wird die gewählte Bezeichnung in das System über-

HS 030937 V1 Seriennummer	GERÄT ABMELDEN
HS-PRO-V1	
Bezeichnung	
BEZEI	CHNUNG ÜBERNEHMEN



Info!

Ventil der KHS HS2 Hygienespülung (V2 = links; V1 = rechts) Ventil der KHS Hygienespülung PRO (V2 = rechts; V1 = links)







Die Hygienespülung wird optisch angezeigt.



SYSTEMEINSTELLUNGEN	GERÄTEEINSTELLUNGEN	BETRIEBSARTEN	ÜBERSICHT	DATENTRANSFER
GERÄTEEINSTELLUNGEN		ÄNDERUNG	EN VERWERFEN	IN STEUERUNG SCHREIBEN
MASTER	HS-PRO-V1		Temperatursen kein Temperatur	sensor
SLAVE 01	-		KHS-Temp. PT1	000
SLAVE 02	1	5	Durchflusssens kein Durchflusss	ensor v
SLAVE 03	279		Durchflusssensor	
SLAVE 04	Schaltspiele Ventil C-Ventil		~ vi uno.	vz zusammeni pulen
SLAVE 05	Steuerungstyp	CEDIT LOWELOCK		
HS-PRO-V1	Seriennummer	OCIDIT NUMECOLIN	-	
SLAVE 07	HS-PRO-V1 Bezeichnung			
	Ventil KHS-Magnetventil Ventityp	NUNG ÜBERNEHMEN 12V	·	
	Gerät OK	System OK		

Sensor wählen

Die möglichen Sensoren werden mittels einer Dropdownliste gewählt. Der Hygienespülung kann ein KHS Termperaturfühler PT1000 zugeordnet werden.

kein Temperatursensor KHS-Temp. PT1000





Temperaturüberwachung

Optionale Funktion zur Überwachung von Temperaturwerten die beim Über- bzw. Unterschreiten des Grenzwertes eine Warnmeldung ausgibt. Mit der Ober- und Untergrenze werden die Meldegrenzen eingestellt.





Sensor wählen

Zur Hygienespülung kann ein interner Durchflusssensor über eine Dropdownliste hinzugefügt werden.

kein Durchflusssensor Control plus HS2







6.4

Betriebsarten

In der Menüoberfläche "BETRIEBSARTEN" werden für die KHS Mini-Systemsteue- rungen steuerungsspezifische TIMER (Programme) konfiguriert. Ein TIMER definiert je nach Steuerungstyp Spülzeiten, Messintervalle, Sicherungszeiten, Routine- intervalle, Temperaturspülungen, etc..

MASTER		SYSTEMEINSTELLU	JNGEN GE	RÄTEEINSTELLI	UNGEN	BETRIE	BSARTEN		ÜBERSICHT		DATENTRAI	NSFER
SLAVE 01	8	ETRIEBSARTEN		MASTER	E HINZUFÜ	GEN	ÄNDERUN	SEN VERWEF	RFEN	IN STEUER	IUNG SCHR	EIBEN
SLAVE 02		SLAVE 0	1	Nr. Typ 1 Frei ~	Start S [hhomm] [i	topp Di hh:mm] [r	auer max. mmcss] [mmc	Menge [1]	Start Stopp ['C] ['C]	Intervali Wo	chentag P1	· P2
SLAVE 03		SLAVE 0	2 3									
SLAVE 04		SLAVE 0	4 5									
SLAVE 05		HS-PRO-	·V1									
HS-PRO-V1	≡+ ze		ÜGEN									
HS-PRO-V2	Nr. Typ	Start [hh:mm]	Stopp [hh:mm]	Dauer [mm:ss]	max. Dauer [mm:ss]	Men [1]	ge Start [°C]	Stopp [*C]	Intervall	Wochenta	g P1 F	2
	1 Frei	×										



Auswahloberfläche



In der Menüoberfläche "BETRIEBSARTEN" befindet sich auf der linken Seite die Auswahloberfläche der hinzugefügten KHS Mini-Systemsteuerungen. Durch einen "Klick" auf die gewünschte KHS Mini-Systemsteuerung öffnet sich die Eingabeoberfläche.



Hinweis!

Nach jeder Änderung in der Eingabeoberfläche müssen die Änderungen in die Steuerung geschrieben werden. Wird direkt nach einer Änderung in der Auswahloberfläche eine andere KHS Mini-Systemsteuerung ausgewählt, werden die Änderungen automa-tisch verworfen.

Eingabeoberfläche

	+ ZEIL	E HINZUF	ÜGEN										
Nr.	Тур	Start [hh:mm]	Stopp [hh:mm]	Dauer [mm:ss]	max. Dauer [mm:ss]	Menge [l]	Start [°C]	Stopp [°C]	Intervall	Wochentag	P1	P2	
1	Frei 🗸												Ŵ

Wird eine KHS Mini-Systemsteuerung in der Auswahloberfläche gewählt, öffnet sich auf der rechten Seite die zugehörige Eingabeoberfläche. Mit einem "Klick" auf die Schaltfläche ZEILE HINZUFÜGEN können dem TIMER bis zu 16 Zeilen hinzugefügt werden. Durch Betätigung des Buttons wird die jeweilige Zeile aus dem TIMER gelöscht. Mit einem "Klick" auf die Schaltfläche TIMER NEU SORTIEREN, werden alle deaktivierten Zeilen gelöscht und leere Zeilen nach hinten geschoben. Die Eingabemöglichkeiten in den Zeilen werden im Folgenden erläutert.





Betriebsarten



Hinweis!

Um die Parametrierung zu vereinfachen und eine fehlerfreie Installation zu gewährleisten, sollte die Übersicht für die Systeminbetriebnahme der KHS Mini-Systemsteuerung (siehe <u>https://www.kemper-group.com/de/geschaeftsbereiche/gebaeudetechnik/service/down-loads/</u>) vor den Einstellungen ausgefüllt werden.

Es ist zwingend notwendig den Vordruck auszufüllen, um den optionalen, werksseitigen Support in Anspruch nehmen zu können.



Hinweis!

Die gewählten Zeiten und Temperaturen gelten als Beispiele. Die Werte sollten stets gebäudespezifisch und je nach Nutzungsart und Medium so eingestellt werden, dass repräsentative Messwerte generiert werden und der bestimmungsgemäße Betrieb des Systems eingehalten wird.

Parametrierung Zeitspülung A-Ventil KHS Stellantrieb 230V / KHS CoolFlow 230V

ACCORDENSATION ACCORDENSATION IN STREAMENT IN STREAM	MASTER MASTER E + ZI **** SLAVE 01 Hc. Typ **** SLAVE 02 1	TILE HINZUFÜGEN	ÄNDER	INGEN VEI	RWERFE	N		IN STE	UERUNG SC	HRE	BEN
NASTRE NASTRE MASTRE P 2000000000000000000000000000000000000	MASTER MASTER	TILE HINZUFÜGEN Start 1									
NASTR E FREE HINGHIGHT 1 1000000000000000000000000000000000000	SLAVE 02	ILE HINKUEÜGEN Start S									
Mail Start D1 No	**** SLAVE 01 N: Typ **** SLAVE 02 1 Frei	Start 5									
SAVE 02 1 <t< td=""><td>SLAVE 02</td><th>(hhome)</th><td>Stopp Dauer [hh:mm] [mm:ss]</td><td>max. Dauer (mmiss)</td><td>Menge [1]</td><td>Start ["C]</td><td>Stepp [*C]</td><td>Intervall</td><td>Wocheritag</td><td>P1</td><td>P2</td></t<>	SLAVE 02	(hhome)	Stopp Dauer [hh:mm] [mm:ss]	max. Dauer (mmiss)	Menge [1]	Start ["C]	Stepp [*C]	Intervall	Wocheritag	P1	P2
*** SLAVE 03 Distribut *** SLAVE 04 Image: SLAVE 05 *** SLAVE 05 Im	- Color	✓									- 📋
SLAVE D4 Image: SLAVE D5 Im	SLAVE 03	hiet									
SLAVE 65 Ib 5-980-V1 Ib 5-980-V2	SLAVE 04										
III III III III III III III III III II	SLAVE 05										
IIS 990-1/2	HS-PRO-V1										
	HS-PRO-V2										
										_	

Typ wählen

Nachdem eine Zeile über ZEILE HINZUFÜGEN eingefügt wurde, wird der Zeilentyp ausgewählt. Die KHS Mini- Systemsteuerung ist im gegebenen Musterprojekt mit einem A-Ventil verbunden. Damit der Wasserwechsel zeitgesteuert durchgeführt wird, muss der Zeilentyp "Zeitspülung" über eine Dropdownliste gewählt werden.

	Frei
-	Zeitspülung
	Datalogging
	Deaktiviert



Betriebsarten



Zeiten definieren

Ist ein Zeilentyp gewählt, müssen die Zeiten definiert werden. Beim Zeilentyp "Zeitspülung" muss eine Startzeit und die Dauer des Wasserwechsels angegeben werden. Des Weiteren können über eine Dropdownliste die gewünschten Wochentage gewählt werden. Über einen "Klick" in das Kästchen des jeweiligen Wochentags wird dieser mit einem Haken aktiviert

SYSTEMEINSTELLUNGEN	GERÄTEEIM	NSTELLUNGE	N E	IETRLEBSA	NRTEN		ÜB	ERSICH	r	DATI	ENTRAM	ISFER
BETRIEBSARTEN				,	INDERUNC	IEN VEI	IWERFE	N	IN	STEUERUNG	SCHR	EIBEN
MASTER		TER Die Einste	llungen wur	den gesp	eichert.		_					
SLAVE 01	=+	2010 H	NZULÜGEN		max.			NER N	EU SORT	IEREN		
SLAVE 02	No. 1	Typ [Nem	m] [hhomes]	[mmcss]	[mmcss]	iii -	(re)	['C]	Intervall	Wochentag Mo, Mi, Fr	Р1 🔻 П	P2
SLAVE 03												
SLAVE 04												
SLAVE 05												
HS-PRO-V1												
HS-PRO-V2						L						

Einstellungen speichern

P1

Damit die neuen Parameter der Eingabeoberfläche wirksam werden, müssen die Einstellungen über einen "klick" auf den Button IN STEUERUNG SCHREIBEN gespeichert werden.

Die Einstellungen wurden gespeichert.





VITTEMENTILLINGRI GARTENETILINGER DEUDINITIS DEUDINITIS DEUDINITIS VITTEMENTILLINGRI GARTENETILINGER DEUDINITIS DEUDINITIS DEUDINITIS

Parametrierung Deaktiviert A-Ventil KHS CoolFlow Ventil

Typ wählen

Nachdem eine Zeile über ZEILE HINZUFÜGEN eingefügt wurde, wird der Zeilentyp ausgewählt. Die KHS Mini-Systemsteuerung ist im gegebenen Musterprojekt mit einem KHS CoolFlow Ventil als A-Ventil verbunden. Mit der Betriebsart "Deaktiviert" ist es möglich, das Ventil zu schließen und damit die Kaltwasser-Zirkulation in diesem Fließweg für einen definierten Zeitraum (tageweise) zu deaktivieren. Dafür muss der Zeilentyp "Deaktiviert" über eine Dropdownliste gewählt werden.



Zeiten definieren

Ist ein Zeilentyp gewählt, müssen die Zeiten definiert werden. Beim Zeilentyp "Deaktiviert" können über eine Dropdownliste die gewünschten Wochentage gewählt werden. Über einen "Klick" in das Kästchen des jeweiligen Wochentags wird dieser mit einem Haken aktiviert.

P1



SYSTEMEINSTELLUNGEN	GERÄTEEINSTELLUNGEN	DETRIEDSARTEN	ÖBERSICHT	DATENTRANSFER	Einstellungen speichern
BETRIEBSARTEN	MASTER	ÄNDERUNGE	EN VERWERFEN	IN STEUERUNG SCHREIBEN	Damit die neuen Parameter der Eingabeoberflä- che wirksam werden, müssen die Einstellungen
MASTER	Die Einstellun	igen wurden gespeichert.			über einen "klick" auf den Button IN STEUERUNG
SLAVE 01	E+ ZEILE HINZ	DEUMER David Max.	TIMER NEU SO	RTIEREN	SCHREIBEN gespeichert werden.
SLAVE 02	Nr. Typ [Nemm]	(bhume) (eness) (eness)	(i) ['C] ['C] interv	Mo V D	 3
SLAVE 03					
SLAVE 04					
SLAVE 05					
HS-PRO-V1					
HS-PRO-V2					✓ Die Einstellungen wurden gespeichert.

Parametrierung Volumenspülung A-Ventil KHS Stellantrieb 230V



Typ wählen

Nachdem eine Zeile über ZEILE HINZUFÜGEN eingefügt wurde, wird der Zeilentyp ausgewählt. Damit der Was- serwechsel volumengesteuert durchgeführt wird, muss der Zeilentyp "Volumenspülung" über eine Dropdownliste gewählt

Zeitspülung Volumenspülung Temperaturspülung Routine-Zeit Routine-Dauer Routine-Menge Datalogging



6.4



Zeiten definieren

P1

Ist ein Zeilentyp gewählt, müssen die Zeiten definiert werden. Beim Zeilentyp "Volumenspülung" muss eine Startzeit, die Dauer und die Menge des Wasserwechsels angegeben werden. Des Weiteren können über eine Dropdownliste die gewünschten Wochentage gewählt werden. Über einen "Klick" in das Kästchen des jeweiligen Wochentags wird dieser mit einem Haken aktiviert



Betriebsarten

Parametrierung Temperaturspülung A-Ventil KHS Stellantrieb 230V

SYSTEMEINSTELLUNGEN	GERĂ	TEEINS	TELLUNGEN	8	ETRIEBSA	RTEN		üe:	ERSICH	r	DATEP	MRAN	SFER	
BETRIEBSARTEN					Å	NDERUNG	EN VERV	rerfer	4	IN	STEUERUNG :	SCHRE	IBEN	
MASTER	•	MASTE	R Die Einstellur	sgen wur	den gespi	sichert.								
SLAVE 01	1	≣+	ZEILE HINZ	UFÜGEN			I	п	MER N	U SORT	IEREN			
SLAVE 02		Nr. Tys	Start [htcmn]	Stopp [hhomm]	Dover [remote]	max. Dauer [mm:ss]	Merge [1]	Start [*C]	Stopp ["C]	intervali	Wochentag	PI	P2	
		1 Ter	n ~ 00.00	23.59		10.00		25,0	23,0		Mo, Di, Mi, T Do, Fr, Sa, So	•		Û
SLAVE 03		2 Ro	~ 06.00		5:00						Mo, Do, So 🗨	•		Û
SLAVE 04														
SLAVE 05								Γ			Ctort			1
HS-PRO-V1									Тур		[hh:m	ım]		L
HS-PRO-V2														
								7	Frei			-		ſ
								2	Zeit	spül	ung			
									Volu	Imer	nspülu	ng		
								-1,	Rou	tine-	-Zeit	nu	ng	
									Rou	tine	Dauer			
									Rou	tine	Meng	е		L
								l	Data	alog	ging			1

DE

6.4

Typ wählen

(Temperaturspülung)

Nachdem eine Zeile über ZEILE HINZUFÜGEN eingefügt wurde, wird der Zeilentyp ausgewählt. Die KHS Mini- Systemsteuerung ist im Musterprojekt mit einer Temperaturmessarmatur verknüpft. Damit der Wasserwechsel temperaturabhängig gesteuert wird, muss der Zeilentyp "Temperaturspülung" über eine Dropdownlist gewählt werden.

SYSTEMEINSTELLUNGEN	GERÄTEE	INSTEL	LUNGEN	в	ETRIEBSA	RTEN		ŬВ	ERSICH		DATEN	TRAN	SFER	
BETRIEBSARTEN					٨	NDERUNG	EN VERM	oro	•	N	STEUERUNG S	CHRE	IBEN	
	MA	STER												_
MASTER	• ∎	+ 20	LE HINZ	JFÜGEN				п	NER N	U SORTI	IEREN			
SLAVE 01	Nf.	Тур	Start [hhomen]	Stopp [htcmm]	Dauer [mmcss]	max. Dauer [mmcss]	Henge [1]	Start [*C]	Stopp [*C]	Interval	Wochentag	P1	P2	
SLAVE 02	4	Ten 🗸	00:00	23:59		10:00		25,0	23,0		Mo, DI, MI, Do, Fr, Sa, So	•	•	ŵ
SLAVE 03	2	Rou 🗸	05:00		5:00						Mo, Do, So 🤜	•	0	Ŵ
SLAVE 04														
SLAVE 05														
HS-PRO-V1														
HS-PRO-V2												_	_	_

Temperaturen definieren

Start Stopp [°C] [°C]

25.0 23.0

Ist ein Zeilentyp gewählt, müssen die Temperaturen definiert werden. Beim Zeilentyp "Temperaturspülung" muss eine Start-/Stopptemperatur und die maximale Dauer des Wasserwechsels angegeben werden.

Betriebsarten



Routine-Zeit

Im Musterprojekt handelt es sich um eine Kaltwasserleitung. Die Kaltwassertemperatur könnte im Winter stets unterhalb der Starttemperatur liegen. Damit dennoch eine Stagnation vermieden wird, können Routinewasserwechsel den bestimmungsgemäßen Betrieb simulieren. Der Zeilentyp "Routine" kann über die Dropdownliste gewählt werden. Ebenfalls können über eine Dropdownliste die gewünschten Wochentage gewählt werden. Über einen "Klick" in das Kästchen des jeweiligen Wochentags wird dieser mit einem Haken aktiviert.

Routine-Zeit

Findet innerhalb von 7 Tagen keine Temperaturspülung statt, wird der Wasserwechsel über die Betriebsart "Routine-Zeit" gewährleistet. Hierfür

Routine-Dauer

Findet innerhalb eines parametrierten Intervalls keine Temperaturspülung statt, wird der Wasserwechsel über die Betriebsart "Routine-Dauer"

Routine-Menge

Findet innerhalb eines parametrierten Intervalls keine Temperaturspülung statt, wird der Wasserwechsel über die Betriebsart "Routine-Menge" gewährleistet. können zur Betriebsart "Routine-Zeit" die Startzeit, die Dauer und die Wochentage des Wasserwechsels vorgegeben werden.

gewährleistet. Hierfür können der Betriebsart "Routine-Dauer" das maßgebende Intervall (max. 168 h) und die Dauer des Wasserwechsels hinterlegt werden.

Hierfür können der Betriebsart "Routine-Menge" das maßgebende Intervall (max. 168 h), die Menge und die maximale Spülzeit des Wasserwechsels zugeordnet werden.



SYSTEMEINSTELLUNGEN	GERÄTEEINSTELLUNGEN BETRIEBSARTEN ÜBERSICHT DATENTRANSFER	Einstellungen speichern
00701000.0000		Damit die neuen Parameter der Eingabeoberflä-
BETRIEDSARTEN		che wirksam werden, müssen die Einstellungen
MASTER	✓ Die Einstellungen wurden gespeichert.	uber einen "klick" auf den Button IN STEUERUN
SLAVE 01	≣+ ZEILE HINZUFÜGEN TIMER NEU SORTIEREN	SCHREIBEN gesneichert werden
SLAVE 02	Nr. Typ Start Stopp Dauer Mouse Bouer (C)	gespeichert werden.
SLAVE 03	1 Ten → 00:00 23:59 ··· 10:00 ·· 25,0 23,0 ··· 00,0 N, ▼ □ □ 👕	
SLAVE DA	2 Rou ∨ 06:00 ··· 5:00 ··· ·· ·· ·· Mo. Do. So ♥ □	
et ave os		
HS-PRO-V1		
HS-PRO-V2		V Die Einstellungen wurden gespeichert.

Parametrierung einer Hygienespülung



Zeitspülung wählen

Nachdem eine Zeile über ZEILE HINZUFÜGEN eingefügt wurde, wird der Zeilentyp bestimmt. Über die Dropdownliste wird der Zeilentyp "Zeitspülung" gewählt.

Frei
Zeitspülung
Volumenspülung
Temperaturspülung
Routine-Zeit
Routine-Dauer
Routine-Menge
Datalogging



6.4

Betriebsarten



Zeiten definieren

Ist ein Zeilentyp gewählt, müssen die Zeiten definiert werden. Beim Zeilentyp "Zeitspülung" muss der Startzeitpunkt und die Dauer des Wasserwechsels angegeben werden.

Ebenfalls können über eine Dropdownliste die gewünschten Wochentage gewählt werden. Über einen "Klick" in das Kästchen des jeweiligen Wochentags wird dieser mit einem Haken aktiviert.

SYSTEMEINSTELLUNGEN	GERÄTEEINSTELLUNGEN				BETRIEBSARTEN ÖBER					RSICHT DATENTRANSFER					
BETRIEBSARTEN					- 1	INDERUNG	EN VERI	VERFEI	(N	STEUERUN	3 SCHR	EIBEN		
	ня	PRO-V	1												
HS-PRO-V1	> 🔼	🖊 Die	Einstellur	igen wur	den gesp	eichert.	-								
		+ ze	ILE HINZ	UFÜGEN				TIMER NEU SORTIEREN							
III IIS PRO V2	Ne	Тур	Start [hhomm]	Stopp [bb:mm]	Dawer [mmcss]	max. Daver [mmcss]	Marge [1]	Start ['4]	Stopp ['C]	Intervall	Wechenting	P1	P2		
	1	Zeit	06.00		5.00		T.				Мо	• 0	• 🗊		

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der Eingabeoberfläche wirksam werden, müssen die Einstellungen über einen "klick" auf den Button IN STEUERUNG SCHREIBEN gespeichert werden.

✓ Die Einstellungen wurden gespeichert.

Parametrierung Sicherung

SYSTEMEINSTELLUNGEN	GERÄTEEINSTELLUNGEN	BET	BETRIEBSARTEN			ÜBERSICHT				DATENTRANSFER				
BETRIEBSARTEN	SLAVE 02		ÄNE	ERUNGEN	VERWER	FEN		IN STE	UERUNG SC	HRE	IBEN			
MASTER	E+ ZEILE HINZ	E+ ZEILE HINZUFÜGEN TIMER NEU SORTIEREN												
SLAVE 01	Nr. Typ Start [hhomm]	Stopp [htcmm]	(lover [mmma]	max. Decer (mmcss)	Menge [1]	Start ['C]	9000 ["C]	Intervali	Wochentag	P1	P2			
SLAVE 02	1 Frei											Ŵ		
SLAVE 03														
SLAVE 04														
SLAVE 05														
HS-PRO-V1														
HS-PRO-V2														
						_	_			_	_	_		

Typ wählen

Typ Frei

Nachdem eine Zeile über ZEILE HINZUFÜGEN eingefügt wurde, wird der Zeilentyp ausgewählt. Über die Dropdownliste wird der Zeilentyp "Freigabe" gewählt.



Betriebsarten



Zeiten definieren

Ist ein Zeilentyp gewählt, müssen die Zeiten definiert werden. Beim Zeilentyp "Freigabe" muss eine Start- und Stoppzeit angegeben werden. Des Weiteren können über eine Dropdownliste die gewünschten Wochentage gewählt werden. Über einen "Klick" in das Kästchen des jeweiligen Wochentags wird dieser mit einem Haken aktiviert.



St

[h

Parametrierung Messung (Datalogging)




6.4

Betriebsarten



Zeiten definieren

Ist ein Zeilentyp gewählt, müssen die Zeiten definiert werden. Beim Zeilentyp "Datalogging" muss eine Start- und Stoppzeit angeben werden. Des Weiteren können über eine Dropdownliste die gewünschten Wochentage gewählt werden. Über einen "Klick" in das Kästchen des jeweiligen Wochentags wird dieser mit einem Haken aktiviert. Die Intervallzeit gibt die Ablagerate der Messwerte an.



SYSTEMEINSTELLUNGEN	GERĂTEI	INSTR	LLUNGEN	8	ETRIEBSA	RTEN		ÛB	ERSICH	r	DATE	NTRAN	SFER
BETRIEBSARTEN					1	INDERUNG	EN VER	NERFEI	•	IN	STEUERUNG	SCHRE	IBEN
	SL	VE 02											
SLAVE 02	→ 🖪	/ Die	Einstellun	gen wur	den gesp	eichert.							
SLAVE 03	1	+ 20	ILE HINZ	JFÜGEN		THE	Ц		MERN	U SORT	IEREN		
SLAVE 04	Nr.	Typ	Start [hh:mm]	[htemm]	[mmcss]	Dever [mmcss]	[1]	Start ['C]	Stepp ['C]	intervali	Wochentag	P1	P2
SLAVE 05	1	Dat v	00:00	23.59						0:10 [mm:ss]	Mo, Di, Mi, * Do, Fr, Sa, So		• 🕯
HS-PRO-V1													
HS-PRO-V2							L						

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der Eingabeoberfläche wirksam werden, müssen die Einstellungen über einen "klick" auf den Button IN STEUERUNG SCHREIBEN gespeichert werden.

🗸 Die Einstellungen wurden gespeichert.



In der Menüoberfläche "ÜBERSICHT" werden die aktuellen Werte der angeschlossenen KHS

Mini-Systemsteuerungen und deren Sensoren aufgezeigt.

SYSTEMEINSTELLUNGEN GERÄTEEINSTELLUNGEN		BETRIEBSA	RTEN	ÜBERSICHT DA		DATENTRA	DATENTRANSFER		
ÜBERSICHT									
Steuerungstyp	Bezeichnung	Gerät	Seriennummer	°C	l/min	t	Schaltspiele	Modus	Status
B-Ventil	SLAVE 01	SLAVE 1	00001043		0,0	0,0	1179	Automatik O	\checkmark
A-Ventil	MASTER	MASTER	SL 002959				133	Automatik O	\checkmark
A-Ventil	SLAVE 03	SLAVE 3	SL 005204	24,4			333	Automatik	S
A-Ventil	SLAVE 04	SLAVE 4	SL 005197				280	Automatik	S
C-Ventil	SLAVE 02	SLAVE 2	SL 005196	25,1	0,0	0,0	73	Automatik 🖸 🔀	X
Sicherung	SLAVE 05	SLAVE 5	SL 005202				35	Automatik	\checkmark
Hygiene-Spülung	HS-PRO-V1	SLAVE 6	HS 030937 V1	24,5	0,0	0,0	279	Automatik O	\checkmark
Hygiene-Spülung	HS-PRO-V2	SLAVE 7	HS 030937 V2	24,3			19	Automatik	\checkmark

Durch einen "KLICK" auf den Status-Button öffnet sich die Eingabeoberfläche der Menüoberfläche "GERÄTEEINSTELLUNGEN" der gewählten KHS Mini-Systemsteuerung.

Status Symbol	Beschreibung
✓	Ventil geschlossen
 Image: A second s	Ventil fährt in Spülposition, Sicherungsventil ist geöffnet
×	Geräte- oder Systemfehler
.	KHS CoolFlow Ventil in Regulierstellung
0	Einstellung Automatikbetrieb / Handbetrieb Auf/Zu
-	Ventil in Spülstellung
X	Initialisierungsfahrt des KHS CoolFlow Ventils





In der Menüoberfläche "DATENTRANSFER" können Konfigurationen, Softwareupdates, Logbucheiträge

und die erstellten Dateien des Datalogging geladen werden.

		Softwareupdate	Durchsuchen	LIPDA	TE LADEN
_		1			
Kor	Infiguration 2	Durchsuchen	KONFIGURATION AUS DAT	EI LADEN	
SYSTEMEINSTELLUNGEN	GERÄTEEINSTELLUNGEN	BETRIEBSARTEN	ÜBERSICHT	DATENTRANSFER	1 F
DATENTRANSFER					
Konfiguration	Durchsuchen KO	NFIGURATION AUS DATEI LADEN			
KONFIGURATION IN DA	TEI SCHREIBEN				
Softwareupdate	Durchsuchen	UPDATE LADEN			<u> </u>
Logbuch	Spülproto SV ÖFFNEN PI	okoll ROTOKOLL ALS .CSV ÖFFNEN			
Datalogging LOGFILE ERZ Datalogfiles Gerät	EUGEN Datei		_		
MASTER	DataLog_KHS002959_202004	01_150545.csv		D	
	3 Logbus	ch LOGBUCH ALS .CSV	Spi	ülprotokoll PROTOKOLL AL	S .CSV ÖFFNEN
L Datalogging LOGFILE ER	ZEUGEN	4			
Datalogfiles Gerät	Datei	•			
MASTER	DataLog_KHS002959_	20200401_150545.csv			Ū



Softwareupdate



Abbildung 6.6.1: Auswahl Dialog "Setup-Datei hochladen"

Über die Funktion "Softwareupdate" besteht die Möglichkeit, ein Software update auf die verbundenen KHS Mini-Systemsteuerungen zu installieren. Hierzu auf die Schaltfläche **Durchsuchen** "Klicken". Über das sich öffnende Fenster, siehe Abbildung 6.6.1, die UPE-Datei öffnen. Anschlie-Bend wird nach Ausführung der Schaltfläche **UPDATE LADEN** eine Abfrage, wie in Abbildung 6.6.2, geöffnet. Mit einem "klick" auf die Schaltfläche **OK** wird das gewählte Setup auf die Systemsteuerung geladen.



Abbildung 6.6.2: Abfrage "Softwareupdate löschen"



Hinweis! Bitte sichern Sie zur Vorsicht Ihre Konfiguration vor einem Update.





Konfiguration



Abbildung 6.6.3: Auswahl Dialog "Konfigurations-Datei hochladen"

Konfiguration aus Datei laden

Über die Funktion "Konfiguration" besteht die Möglichkeit, eine bestehende Konfiguration auf die verbundenen KHS Mini-Systemsteuerungen zu laden. Hierzu auf die Schalfläche Durchsuchen "Klicken". Über das sich öffnende Fenster, siehe Abbildung 6.6.3, die CFG-Datei öffnen. Anschlie-Bend wird nach Ausführung der Schaltfläche KONFIGURATION AUS DATEI LADEN die gewählte Konfiguration auf die Systemsteuerung geladen.

Die Netzwerk- und E-Mail-Einstellungen können nur beim Laden der Konfiguration via USB-Stick geladen werden. Beim Laden der Konfiguration über den Web-Server werden diese nicht mit übernommen.

Speichern unter	
🕞 🕞 = 🛄 + Bibliotheken +	- 4 Bibliotheken durchsuch.
Organisieren =	87 · 0
A 🙀 Favoriten	Bibliotheken Offnen Sie eine Bibliothek, um Ihre Dateien anzuzeigen und sie nach Ordner
Juletzt besucht	Bibliotrek
Sider S	Dokumente Inbiornek Musik Inbiornek
4 🛰 Computer	Videos 👻
Dateiname: KH5004711_131122_111102 Dateityp: Alle Dateien	-
Ordner ausblenden	Codierung: ANSI

Abbildung 6.6.4: Auswahl Dialog "Konfigurations-Datei sichern"

Konfiguration sichern

Über die Funktion "Konfiguration" besteht die Möglichkeit, parametrierte Konfigurationen, der verbundenen KHS Mini-Systemsteuerungen, auf Ihrem PC zu sichern. Hierzu auf die Schaltfläche KONFIGURATION IN DATEI SCHREIBEN "klicken". Über das sich öffnende Fenster, siehe Abbildung 6.6.4, die CFG-Datei, im gewünschten Pfad auf Ihrem PC, speichern.

Hinweis!

Nach der erfolgreichen Parametrierung Ihrer Systemsteuerungen empfiehlt es sich, die Konfiguration als Sicherungsdatei auszulagern. Sollte die KHS Mini-Systemsteuerung - MASTER 2.1 - einen Defekt haben, kann diese schnell ausgetauscht und die Konfiguration eingelesen werden. Dadurch bliebe eine erneute Parametrierung erspart.



Datentransfer

Logbuch und Spülprotokoll



Abbildung 6.6.5: Öffnen-Dialog CSV-Logfile

"Über die Buttons kann wahlweise das Logbuch oder das Spülprotokoll geöffnet und gespeichert werden. Im Logbuch (Ereignisprotokoll) werden die, durch die Kemper KHS Mini-Systemsteuerung ausgeführten Wasserwechselvorgänge, Fehlermeldung und Parameteränderungen dokumentiert. Im Spülprotokoll werden alle Mess- und Spülparameter dokumentiert."

Datalogging	eugen 4.	
Datalogfiles	_	
Gerät	Datei	1
MASTER	DataLog_KHS002959_20200401_150545.csv	

Die KHS Mini-Systemsteuerungen verfügen über die Möglichkeit als Messeinrichtung zu fungieren. Hierzu werden die Systemsteuerungen, welche mit einem Sensor verbunden sind, wie in Kapitel 6.3 beschrieben, parametriert. Über die Funktion "Datalogging" können die erfassten Messdatensätze in Form einer CSV-Datei erzeugt, gelöscht und auf dem PC gespeichert werden. Es ist möglich, bis zu 12 Mio. Zeilen zu sichern. Durch einen "Klick" auf die Schaltfläche LOGFILE ERZEUGEN aktuelle CSV-Datei erzeugt, welche noch nicht komplett voll ist. Durch einen "Klick" auf die CSV-Datei, öffnet sich ein Dialog, wie in Abbildung 6.6.6 aufgezeigt. In diesem kann gewählt werden, ob das Spülprotokoll gespeichert oder direkt geöffnet werden soll. Über den Button i öffnet sich eine Abfrage, wie in Abbildung 6.6.7 dargestellt. Durch einen "Klick" auf OK wird die ausgewählte Datei gelöscht.



6.6

Datentransfer

Öffnen von DataLog_KHS004711_actual.csv
Sie möchten folgende Datei öffnen:
DataLog_KHS004711_actual.csv
Vom Typ: Microsoft Excel-CSV-Datei
Von: http://10.1.200.160
Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?
<u>Ö</u> ffnen mit Microsoft Excel (Standard)
Datei speichern
Eür Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen
OK Abbrechen

Abbildung 6.6.6: Öffnen-Dialog CSV-Datalog



Abbildung 6.6.7: Abfrage "Datei löschen"

In der Abbildung 6.6.8 ist ein Ausschnitt einer CSV-Logdatei dargestellt. In der Logdatei finden Sie eine detaillierte Auflistung der gesamten Messdaten; sortiert nach Datum, Zeit, Index, Name und den Messdaten der angeschlossenen Messarmatur.

Datum	Zeit	Index	Name	T(min)/°C	T(max)/°C	T(avg)/°C	Q(min)/L/min	Q(max)/L/mir	Q(avg)/L/min	V/Liter
22.11.2013	11:48:10	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:20	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:30	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:40	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:50	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:00	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:10	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:20	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:30	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:40	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abbildung 6.6.8: Darstellung Ausschnitt einer CSV-Logdatei



Hinweis!

Die Ablagerate der Messwerte kann, wie in Kapitel 6.3 beschrieben, über die Menüoberfläche "Betriebsarten" eingestellt werden.

DE 7 Fehlerbeschreibung und Fehlerbehebung

Status LED	Fehler	mögliche Ursache	Maßnahme	Auswirkung	
		allgemeine	r Fehler		
	Rückstau freier Auslauf	Abfluss verstopft oder kann die Spülmenge nicht aufnehmen.	Abflusskanal über- prüfen, Kanal-Auf- nahmekapazität überprüfen.	Fehlermeldung! Fehlerhafte Steuerung wird komplett gesperrt.	
	Rückstau freier Auslauf	Schwimmerschalter am Frei- en Ablauf hat Kabelbruch.	Kabel / Schalter ersetzen	Fehlermeldung! Fehlerhafte Steuerung wird komplett gesperrt.	
	Temperaturspü- lung über Lauf- zeit abgeschaltet Medium hat Abschalttempe- ratur in der eingestellten Zeit nicht erreicht.		Aufbau der Installa- tion und maximale Spülzeit überprüfen.	Fehlermeldung! Betriebsart Termperatur wird in der fehlerhaften Steuerung gesperrt.	
	Volumenspülung über Laufzeit abgeschaltet	Volumenspülung über Laufzeit abgeschaltet nicht erreicht.		Fehlermeldung! Betriebsart Termperatur wird in der fehlerhaften Steuerung gesperrt.	
rot	Pt 1000-Wert zu groß	Sensor defekt / kein Sensor vorhanden	Sensor tauschen / Eingabe am MASTER überprüfen.	Fehlermeldung! Betriebsart Termperaturspü- lung wird in der fehlerhaften Steuerung gesperrt.	
blinkt	Pt 1000-Wert zu klein	Sensor defekt / kein Sensor vorhanden	Sensor tauschen / Eingabe am MASTER überprüfen.	Fehlermeldung! Betriebsart Termperaturspü- lung wird in der fehlerhaften Steuerung gesperrt.	
	Leckage am Sensor	Rohrbruch, Feuchtigkeit am Sensor	Örtlichkeit kontrol- lieren und Feutigkeit beseitigen	Sicherungsventil sperrt das System ab.	
	Daten Echtzeituhr inkonsistent	Daten in der Uhr sind nicht konsistent	Uhrzeit & Datum überprüfen ggf. neu einstellen. Batterie prüfen / ggf. erneuern.	Alle zeitbasierten Dienste lau- fen bei falscher Zeit/Datum.	
	Durchfluss bei geschlossenem Ventil erkannt	Durchfluss wird von der Durchflussmessarmatur beim geschlossenen Ventil erkannt.	Spülventil auf Funktion kontrol- lieren.	Fehlermeldung! Betroffenes Ventil wird gesperrt.	
	"Kein Durchfluss trotz geöffnetem Ventil erkannt"	Es wird kein Durchfluss bei einem Spülvorgang erkannt.	Spülleitung und Spül- ventil auf Funktion kontrollieren.	Fehlermeldung! Betroffenes Ventil wird gesperrt.	





Fehlerbeschreibung und Fehlerbehebung

Status LED	Fehler	mögliche Ursache	Maßnahme	Auswirkung				
	Bus-Fehler							
	Keine Antwort vom SLAVE	Kabelbruch, Falsche Installation, Störfelder	CAN-Bus Kabel und Installation prüfen.	Gestörter SLAVE ohne Funktion				
	Keine Antwort vom SLAVE	SLAVE ohne Spannung	Spannungsversorgung des SLAVEs wieder herstellen.	Gestörter SLAVE ohne Funktion				
	Keine Antwort vom SLAVE	SLAVE mit entsprechender Seriennummer nicht mehr Teil der Anlage (z.B. nach Tausch)	Dem entsprechenden SLAVE die richtige Seriennummer zuordnen, bzw. das Gerät aus dem System löschen.	Gestörter SALVE ohne Funktion				
blinkt orange	Keine Antwort vom SLAVE Magnetventil an einer HS2 wird nicht erkannt.		Magnetventil auf korrekten Anschluss und Funktion prüfen. Alternativ den Magnetventil-Test ohne CAN-Bus über App-Zugriff durchführen.	HS2-Steuereinheit kann ohne angeschlossenem und funktionierendem Magnetventil nicht mit MASTER über CAN-Bus kommunizieren.				
	Leitungsfehler CAN-Bus Kabelbruch, Falsche Instal- lation, Störfelder		CAN-Bus Kabel und Installation prüfen.	CAN-Bus und alle SLAVEs ohne Funktion				
	Zu viele Busteilnehmer CAN-Bus A	Es sind mehr als 31 SLAVEs am CAN-Bus A angeschlossen.	BUS-Teilnehmer neu verkabeln oder Position des MASTERs im BUS ändern.	CAN-Bus A gestört. Kommunikation und Funktionen können beeinträchtigt werden.				
	Zu viele Busteilnehmer CAN-Bus B	Es sind mehr als 31 SLAVEs am CAN-Bus B angeschlossen.	BUS-Teilnehmer neu verkabeln oder Position des MASTERs im BUS ändern.	CAN-Bus B gestört. Kommunikation und Funktionen können beeinträchtigt werden.				
	Fehler Kommunika- tion CAN-Bus A	Kabelbruch, Falsche Instal- lation, Störfelder	CAN-Bus A Kabel und Instal- lation prüfen.	Betroffene SLAVEs ohne Funktion				
	Fehler Kommunika- tion CAN-Bus B	Kabelbruch, Falsche Instal- lation, Störfelder	CAN-Bus B Kabel und Instal- lation prüfen.	Betroffene SLAVEs ohne Funktion				
	Keine Antwort von Hygienespülung PRO über CAN-Bus	Keine Antwort / nicht er- kennen im CAN-Bus-Setup von Hygienespülung PRO	Hygienespülung PRO neustarten (es muss min- destens ein Magnetventil angeschlossen sein)	Hygienespülung PRO ohne Funktion				
	Keine Detektierung von Trinkwasser warm Spülungen an der Hygienespülung PRO	die Inbetriebnahme an der Hygienespülung PRO wurde nicht mit dem Inbetriebnahme-Assistent durchgeführt	Inbetriebnahme mit dem Inbetriebnahme-Assistent durchgeführt und Trinkwasser warm richtig zuortnen	Fehlermeldung, da eine Trinkwasser kalt Spülung eingestellt ist, diese jedoch warm spült, Fehler Temperaturüber- schreitung				

DE 7 Beschreibung von Warnungen / Hinweisen

Status LED	Fehler	mögliche Ursache	Maßnahme	Auswirkung					
	Warnungen								
blinkt rot	max. Anzahl Schalt- spiele überschritten. 20.000/50.000	Das Ventil am gestörten SALVE hat die max. Schaltspielanzahl überschritten. (VAV -> 20.000; Hygienespülung -> 50.000)	Ventil nach Wartungs- anleitung wechseln und Schaltspiele am MASTER zurücksetzen.	Warnmeldung kann nicht quittiert wer- den. SLAVE arbeitet aber normal.					
	Grenzwert Thermi- sche Desinfektion überschritten	Die überwachte Temperatur hat den eingestellten Grenzwert überschritten.	Prüfen, ob Anlage anders eingeregelt werden muss.	Eintrag ins Logbuch und optional Mel- dung via Email.					
keinen Einfluss	Temperatur Ober- grenze überschritten	Die überwachte Temperatur hat den eingestellten Grenzwert überschritten.	Prüfen, ob Anlage anders eingeregelt werden muss.	Eintrag ins Logbuch und optional Mel- dung via Email.					
	Temperatur Unter- grenze unterschritten	Die überwachte Temperatur hat den eingestellten Grenzwert unterschritten.	Prüfen, ob Anlage anders eingeregelt werden muss.	Eintrag ins Logbuch und optional Mel- dung via Email.					
	Frostschutzgrenze unterschritten	Die überwachte Temperatur hat den eingestellten Grenzwert unterschritten.	Gefahr des Abfrie- rens der Armaturen verhindern.	Eintrag ins Logbuch und optional Mel- dung via Email.					
		Hinweise							
keinen Einfluss	Sollwert OK	Hinweis, dass sich die überwach- te Temperatur im Sollbereich befindet.	Keine Aktion erforderlich!	Eintrag ins Logbuch und optional Mel- dung via Email.					
leuchtet grün	Steuerung in Standby	Es steht keine Spülung an. Steuerung in Standby	Keine Aktion erforderlich!	Keinen Einfluss					
blinkt grün	Spülung läuft	Das Ventil an der betroffenen Steuerung spült / ist offen.	Keine Aktion erforderlich!	Eintrag ins Log- buch.					





Ersatzteile

Position	Bestellnr.	Bezeichnung	Hinweis	Einbauhinweise
0	6860202000	Netzwerkkabel für KHS Mini-Systemsteuerung MASTER 2.0/2.1 HW Stand 2.01	Für MASTER HW-Stand 2.01	
0	6860202200	microSD Karte für Netzwerk-modul in KHS Mini-System-steuerung MASTER 2.0/2.1		Kundendienst Anwendungstechnik Tel. 02761 891-800





DE 9

Bei der vorliegenden Kabelliste handelt es sich lediglich um Anwendungsbeispiele. Die exakte Auslegung der entsprechenden Leitungen muss an Hand der Umgebungsbedingungen (Temperatur, Häufung, Verlegeart, mechanische Belastung) vor Ort durch den Planer erfolgen.

Pos.	Benennung		Bestellnr.	Kabelquerschnitt/ -durchmesser [mm ²] [mm]	max. Kabellänge [m]	Kabel- Typ*
1		KHS VAV-PLUS Vollstromabsperrventil mit Federrückzug- Stellantrieb (24 V)	68601015-032	3 x X mm ² (Spannungsversorgung) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (Stellungsrückmeldung)	700 (X=1,50) 1000 (X=2,50)	NYM-J + J-Y(ST)Y
2		KHS VAV-PLUS Vollstromabsperrventil mit Federrückzug- Stellantrieb (230 V)	68605015-032	3 x 1,50 mm²	1000	NYM-J
3		KHS VAV Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb (24 V)	68600015-032	5 x X mm² (Spannungsversorgung) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (Stellungsrückmeldung)	250 (X=1,50) 450 (X=2,50)	NYM-J + J-Y(ST)Y
4		KHS VAV Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb (230 V)	68604015-032	5 x 1,50 mm²	1000	NYM-J
5		KHS CoolFlow Kaltwasser- Regulierventil mit Stellantrieb (24 V)	6160G01500	5 x X mm ² (Spannungsversorgung) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (Stellungsrückmeldung)	320 (X=1,50) 540 (X=2,50)	NYM-J + J-Y(ST)Y
6		KHS CoolFlow Kaltwasser- Regulierventil mit Stellantrieb (230 V)	6150G01500	5 x 1,50 mm²	1000	NYM-J
7	-	KHS Freier Ablauf mit Überlaufüberwachung	68800020-032	2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y

* Möglicher Kabel-Typ bei fester Verlegung, ohne machanische Belastung

** abgeschirmte Kabelzuleitung

Hinweis!



Gemäß VDE 0815: Die Angaben von Signalübertragungsleitungen hinsichtlich des Durchmessers ist in mm aufgeführt.





Verkabelungshinweise für KHS Komponenten mit elektrischem Anschluss

Pos.	Benennung		Bestellnr.	Kabelquerschnitt/ -durchmesser [mm²] [mm]	max. Kabellänge [m]	Kabel- Typ*
8		CONTROL-PLUS Durchfluss- und Temperaturmess- armatur GLT-Version	1386G015-050	4 x 2 x 0,80 mm **	300	J-Y(ST)Y
9	Market	CONTROL-PLUS Durchfluss- und Temperaturmess- armatur	1384G015-050	4 x 2 x 0,80 mm **	300	J-Y(ST)Y
10	~	KHS Temperaturmessarmatur Pt 1000	6280G015-050	2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y
11	60	Temperaturmessarmatur für KHS HS2® Hygienespülung	68900015-050	2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y
12		Leckage-Wasserfühler	6200000100	2 x 2 x 0,80 mm **	500	J-Y(ST)Y
13		CAN-Bus-Kabel (Anwendung nach ISO 11898 international genormt)	-	1 x 2 x 0,34 mm ² ** 1 x 2 x 0,50 mm ² ** 1 x 2 x 0,75 mm ² **	300 500 1000	CAN- Bus-Kabe
		KHS Spülgruppe 24 V	6840001500			
		Elektrische Einzelkomp	onenten:			
14		KHS VAV-PLUS Vollstromabsperrventil mit Federrückzug- Stellantrieb (24 V)	68601015-032	3 x X mm² (Spannungsversorgung) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (Stellungsrückmeldung)	700 (X=1,50) 1000 (X=2,50)	NYM-J + J-Y(ST)Y
	_	KHS Freier Ablauf mit Überlaufüberwachung	6880201500	2 x 2 x 0,80 mm**	1000	J-Y(ST)Y
		KHS Spülgruppe 230 V	6840401500			
	the state	Elektrische Einzelkomp	onenten:			
15		KHS VAV-PLUS Vollstromabsperrventil mit Federrückzug- Stellantrieb (230 V)	68605015-032	3 x 1,50 mm²	1000	NYM-J
		KHS Freier Ablauf mit Überlaufüberwachung	6880201500	2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y

* Möglicher Kabel-Typ bei fester Verlegung, ohne machanische Belastung

** abgeschirmte Kabelzuleitung

DE 9

Verkabelungshinweise für KHS Komponenten

Pos.	Benennung		Bestellnr.	Kabelquerschnitt/ -durchmesser [mm ²] [mm]	max. Kabellänge [m]	Kabel- Typ*
		KHS Spülgruppe 24 V mit CONTROL-PLUS	6840101500			
		Elektrische Einzelkomp	onenten:			
16		KHS VAV-PLUS Vollstromabsperrventil mit Federrückzug- Stellantrieb (24 V)	68601015-032	3 x X mm² (Spannungsversorgung) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (Stellungsrückmeldung)	700 (X=1,50) 1000 (X=2,50)	NYM-J + J-Y(ST)Y
		KHS Freier Ablauf mit Überlaufüberwachung	6880201500	2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y
		CONTROL-PLUS Durchfluss- und Temperaturmessarmatur GLT-Version	1386G01500	4 x 2 x 0,80 mm **	300	J-Y(ST)Y
		KHS Spülgruppe 230 V mit CONTROL-PLUS	6840501500			
		Elektrische Einzelkomp	onenten:			
17		KHS VAV-PLUS Vollstromabsperrventil mit Federrückzug- Stellantrieb (230 V)	6860501500	3 x 1,50 mm ²	1000	NYM-J
		KHS Freier Ablauf mit Überlaufüberwachung	6880201500	2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y
		CONTROL-PLUS Durch- fluss- und Temperatur- messarmatur	1384G01500	4 x 2 x 0,80 mm **	300	J-Y(ST)Y

* Möglicher Kabel-Typ bei fester Verlegung, ohne machanische Belastung

** abgeschirmte Kabelzuleitung

Stand: November 2022





Anhang



Im folgenden Kapitel werden die unterschiedlichen Ventiltechniken anhand von explarischen

Darstellungen aufgezeigt.



Bei der A-/B-Spültechnik sind mehrere Steigstränge oder Verteilleitungen an eine gemeinsame Spülleitung angeschlossen. Dabei werden nacheinander ie ein A-Ventil und das B-Ventil gemeinsam geöffnet und geschlossen. Somit ist gewährleistet, dass kein Leerlauf der Spülleitungen und kein Wasseraustausch zwischen den zu spülenden Rohrleitungen stattfinden.

Beispiel für einen Spülablauf:

A1 und B1 öffnen entsprechend den Vorgaben, A1 und B1 schließen

A2 und B1 öffnen entsprechend den Vorgaben, A2 und B1 schließen

A3 und B1 öffnen entsprechend den Vorgaben, A3 und B1 schließen

A4 und B1 öffnen entsprechend den Vorgaben. A4 und B1 schließen



Es wird eine Wartungsabsperrung, Fig. 173, vor jedem A-Ventil empfohlen.



Info! Spült das Ventil A1, sind anstehende Spülvorgänge anderer Ventile gesperrt. Bei Temperaturspülungen werden diese hintereinander vom System abgearbeitet.

A-Ventil



KHS VAV Vollstrom-Absperrventil mit Stellantrieb 230V AC, Figur 686 04

B-Ventil



KHS VAV-PLUS mit Federrückzug-Stellantrieb 230V AC, Figur 686 05



Die C-Ventil-Technik ermöglicht die Durchführung von Wasserwechselmaßnahmen eines einzelnen Steigstranges oder einer einzelnen Verteilleitung ohne Abhängigkeit zu anderen Wasserwechselventilen.



KHS VAV-PLUS mit Federrückzug-Stellantrieb 230V AC, Figur 686 05





CoolFlow Kaltwasserzirkulation

Bei der CoolFlow Kaltwasserzirkulation sind mehrere Steigstränge oder Verteilleitungen an eine gemeinsame Zirkulationsleitung angeschlossen. Das KHS CoolFlow Kaltwasser-Regulierventil übernimmt hierbei die Aufgabe des hydraulischen Abgleichs und öffnet bzw. sperrt die Fließwege für den Wasserwechsel. Dabei wird je ein CoolFlow Kaltwasser-Regulierventil (A-Ventil) und das B-Ventil gemeinsam geöffnet wobei alle anderen Kaltwasser-Regulierventile absperren. Somit wird gezielt ein Wasserwechsel in dem jeweiligen Leitungsabschnitt durchgeführt. Nach einem Wasserwechsel schließt sich das B-Ventil und die Kaltwasser-Regulierventile fahren wieder in Regulierstellung.





DE	Montage- und KHS Mini-Syste MASTER 2.1 SLAVE	d Bedienungsanleitung emsteuerung Figur 686 02 008 Figur 686 02 006	₩ 2
EN	Installation and KHS Mni Contr MASTER 2.1 SLAVE	nd operating instructions ol System Figure 686 02 008 Figure 686 02 006	₩ 90
NL	Installatie- en KHS Mini-bestu MASTER 2.1 SLAVE	1 bedieningshandleiding uringssysteem Figuur 686 02 008 Figuur 686 02 006	₩ 178









EN

Table of content

Safet	ty instructions	91
1.	Technical Data	93
1.1	Scope of delivery Accessories	94
2	Installation	95
2.1	Wall mounting	95
2.2	Electrical installation	96
2.3	Bus system overview1	00
2	Commissioning 1	۸۸
31	Menu navigation 1	04
312	1 System settings 1	07
3.1.2	.2 CAN bus setup	09
3.1.2	.3 Device settings	10
3.1.2	.4 Operating modes	15
3.1.2	.5 Logbook	19
3.1.2	.6 Change Program	19
3.1.2	.7 Valve manual mode1	20
3.1.2	.8 Network setup1	21
4	Acknowledge error	23
5	USB interface 1	24
5.1	Copy logbook to USB stick	24
5.2	Copy flushing log to USB stick	24
5.3	Copy configuration to USB stick1	25
5.4	Read configuration from USB stick1	25
5.5	Copy data log to USB stick1	25
5.6	Software update from USB stick1	25
5.7	Copy web server from USB stick1	25
6	WEB-Server	26
6.1	Basic menu operation and functions1	26
6.2	System settings	28
6.3	Device settings 1	30
6.4	Operating modes1	49
6.5	Overview 1	62
6.6	Data transfer 1	63
7	Error description and error handling1	68
8	Spare parts1	71
9	Wiring instruction for KHS components with electrical connection	72
10	Appendix1	75
10.1	Valve technologies 1	75





Safety instructions

Installation and usage

This manual is protected by copyright. Copyright lies with the manufacturer.

Prior to commencing installation or use, read the instructions carefully and follow all directions!

Always pass these instructions on to the organisation currently operating the system, and retain for later reference!

Warning! Assembly by experienced, qualified electricians only. Only skilled professional personnel are permitted to operate electrical systems in accordance with DIN EN 50110-1.

Warning! Priority must be given to the national standards and provisions governing accident prevention.

Warning! The installation location must be frost-proof and not prone to flooding.

Use

Thanks to the MASTER/SLAVE technology, KHS Mini Control System can be used to implement specific water exchanging measures to maintain drinking water hygiene. For each individual water exchange group, time or temperature-controlled water exchange can be configured individually or according to a specified water volume.

Liability

No warranty or liability is accepted for:

- Non-compliance with the instructions
- Incorrect installation and/or use
- Unauthorised modification of the product
- Other incorrect operation.

Warnings

Be sure to read and follow the warnings in the instructions. Failure to observe the warnings may lead to injury or material damage!

Labelling of important warning information:



Warning! Highlights risks that may result in injury, material damage or contamination of drinking water.



Note! Indicates hazards that may lead to damages to the system or malfunctions.



Danger! Electricity! Indicates hazards that may result in severe or fatal in jury.



Info Indicates additional information and tips.



Important notes for the system operator

The reliability of the supplied unit is only ensured when used as intended. Never exceed the limits stated in this documentation under any circumstances.

During assembly and maintenance, make sure that the control is not switched on.

Use only original/approved spare parts ⇒ otherwise no warranty claims will be recognized.

For the operational safety of the system, a stable and uninterruptible power supply must be ensured for each device.

Important information for the installer

Follow the instructions in this manual during installation.

Malfunctions that may occur during installation can be found in the overview "Error description and error handling" on pages 168-170.

Disposal

Local regulations on waste recycling and disposal must be followed. The product must not be disposed of with household waste but must rather be disposed of appropriately.





Technical Data



Scope of delivery | Accessories



		And
6	<u>,</u>	10000
L	L1	_T1

ArtNo.	H1 [mm]	L1 [mm]	T1 [mm]
6860200800	120	200	58

Optionally available accessories			
Figure	Designation accessories		
615 0G	KHS CoolFlow cold water regulating-valve, with 230V actuator		
684 04	KHS Flush Point, 230V		
684 05	KHS Flush Point, 230V, with CONTROL-PLUS		
686 04	KHS quarter turn stop valve, with 230V actuator		
686 05	KHS quarter turn stop valve PLUS, 230V spring return actuator		
138 4G	CONTROL-PLUS flow and temperature sensor, Hz signal, union thread		
628 0G	KHS temperature sensor Pt 1000		
688 00	KHS free drain with overflow sensor		
686 02 023	KHS BACnet Gateway L for MASTER 2.0/2.1		
686 02 024	KHS BACnet Gateway XL for MASTER 2.0/2.1		
689 06 001	connection set surface-mounted CAN bus for KHS HS2 hygiene flushing box		
689 06 002	connection set flush-mounted CAN bus for KHS HS2 hygiene flushing box		
99 3590	Modbus TCP/IP licence for MASTER 2.0/2.1		
689 03 007	KHS Flush Box PRO with one connection		
689 03 008	KHS Flush Box PRO with two connections		





Installation

Danger!



Note!



Rigid leads must form a loop for wiring so that there is no pressure on the terminals and the housing closes without resistance.



Wall mounting



III. 1 - Illustration of the mounting holes for wall installation

Warning!



Please pay attention to the disturbance space when installing the Control System. Left-hand side: Serial number of the KHS Mini Control System Right-hand side: USB-slot



Electrical installation







Υ







Connection of the components





Connection of the components







Bus system overview

731

CAN bus cable

Bus cables for the wiring of CAN bus systems (controller area network) in accordance with ISO 11898 must be used for bus systems with 120 Ω nominal impedance. Only when such cables are used can a high level of data transfer security be guaranteed.

Recommended properties for the CAN bus cable				
Cable type	CAN bus cable			
Conductor material	copper			
Conductor cross-section and number of wire	Cross-section	Length		
	1 x 2 x 0,34 mm ²	300 m		
	1 x 2 x 0,50 mm ²	500 m		
	1 x 2 x 0,75 mm ²	1000 m		
Shielding	Braiding of tinned copper wires			
Impedance at $f \ge 1Hz$	120 Ω \pm 15 %			





The KHS Mini Control System has two integrated CAN bus connections with which up to 62 CAN bus participants can be addressed. A maximum of 31 bus subscribers can be connected to each CAN bus connection.



max. 31 CAN bus subscribers max. 1000 m (in total)

max. 31 CAN bus subscribers max. 1000m (in total)

Designation	Number of subscribers per component	Max. number of components per MASTER
Control System SLAVE	1	62
KHS Hygiene flushing box with one connection	1	60
KHS Hygiene flushing box with two connections	2	30

Info!

If hot water exchanges at a KHS Hygiene Flush Box PRO are programmed via KHS Master 2.1, the commissioning wizard must be executed at each Hygiene Flush Box PRO prior programming.

- If the Hygiene Flush Box PRO is not identified automatically in the CAN-Bus-setup, it needs to be re-started.
- For automatic identification of the Hyigene Flush Box PRO in the CAN-Bus-setup, it must contain minimum one solenoid valve.

i



CAN bus subscriber arrangement













The 120 Ω terminal resistor may only be installed in the last control component of a CAN bus cable. The MASTER does not require a terminal resistor.





Connection of terminal resistor



Note!

All SLAVE system controls and all CANBus-capable hygiene flushing boxes are supplied with a 120 Ω end resistor.

For non-terminal SLAVE or hygiene flushing box system controls, the resistor must be removed!





Before commissioning, make sure the connections have been made properly and professionally and that the system is properly protected. The pertinent regulations (EN, VDE, etc.) and the regulations of the local energy utility must be complied with. After finishing the wall installation and the electrical installation, apply the mains voltage of 230V.



Warning!

Allow only certified electricians to assemble and install electrical equipment. Danger of fatal electric shock.



Note!

To simplify configuration and to guarantee correct installation, fill in the system commissioning overview of the KHS Mini Control System (see https://www.kemper-group.com/uk-en/ building-technology/service/downloads/) before making the settings.

It is mandatory to fill in the form to be able to take advantage of the optional factory support.



All menus have a "rolling" structure, i.e., pressing the " ψ key" on the last menu item jumps back to

the first menu item.



Keys	Description
ESC	Exit the menu / switch between overview and main menu
\uparrow	Roll backwards
ОК	Confirm key
\checkmark	Roll forwards

The menu navigation of the KHS Mini Control System MASTER 2.1 is divided in two types of windows.





Window types	Description
General plan	The "General plan" window is used only for visualising the current states. Viewing possible without password.
Main menu	Preset parameters can be viewed, changed and saved. Viewing not possible without password.



General plan

P1 1/8	E09.01.20
MAS ቸውም	SL01440 ©
SLO2HA 🔒	SL03박西 🔒
SL04198 82	SL05 🕮 🔒
ዘ\$06ሞጫዋቆ	HS074 🕫

The following illustrations explain the symbols of the "General plan" menu interface of the KHS Mini Control System MASTER 2.1.

▲百山商田平らして○●

* The flashing icon indicates which control (flow rate, time, temperature) has triggered the current flushing operation.

EN

Detailed overview

1x "OK" Selects control (frame*) 2x "OK" Changes into detailed overview



*: A frame appears around the entry of the first controller on the selected sheet (see 1). Pressing the OK key once more opens the "Detailed overview" (see 2) of the selected control. Alternatively, press the \uparrow or \checkmark key to select another controller. The following table describes the possible content of the detailed views.

P1	1/8	@09:40:41
MAS 🎬		SL01ቸው 🕜 👘
SL02YH	80	\$183
\$1.84		58.05
58.86		S187



Term	Meaning
Safety device	Safety valve closed or open
Temperature	Current value of the connected temperature sensor
Flow	Current value of the connected volume flow sensor
Volume	Volume of the last or current water exchange
Flushing duration	Volume of the forthcoming or current water exchange
SNo:	Serial number of the selected Control System



Main menu

Main menu item	Function
System settings	Basic system settings (language; time; etc.)
CAN bus setup	Assignment of the Control System to the CAN bus network
Device settings	Assignment of the actuators and sensors
Operating modes	Setting the operating modes for each water exchange group
Logbook	Access to the event log
Program switchover	Settings for the program switchover
Manual valve operation	Specific manual operation of certain valves
Network setup	Settings for integration into an existing network





System settings

Language



Time



Date



S/W automatic



Alarm buzzer



Key press signal





Display contrast



Display illumination



Passwort

To protect the controller from unauthorised external influences, a password can be configured.

If a password has been stored, the password will be queried before every setting.






Before device settings can be made, the Control System or hygiene flushing boxes, which are connected to the MASTER 2.1 by the CAN bus cable, must be added to the CAN bus network using the menu item "CAN Bus Setup". The serial numbers of connected devices are automatically listed, and are assigned to a SLAVE in the system.

Adding devices





7 Info!

Even if the hygiene flushing boxe has two valves, it only has one serial number.

Begriff	Bedeutung
SL XXXXXX	KHS Mini Control System SLAVE including serial number
HS XXXXXX V1 / V2	KHS HS2 hygiene flushing box including serial number
HS XXXXXX V1 / V2	Valve of the KHS HS 2 hygiene flushing box (V2=left; V1=right) Valve of the KHS Flush Box PRO (V2=right; V1=left)
Deactivated	No device is added to the selected SLAVE

Serial number

Serial number KHS Mini Control System SLAVE





Serial number KHS HS2 Hygiene flushing box



S/N: XXXXXX

HS2-14	884.139.00.0 RS 01	4801
12 VDC 0.6A	\$47 04/15	
IP45 t_40	S/N: XXXXXXX	

Serial number of KHS Flush Box PRO on type plate

Main view

When all the devices have been added, they are displayed in the main view, as shown below.

The individual devices can then be configured in Device settings.

P1 1/	8 007:41:26	
MAS Y	SL01 YA	
5L02 YA 🕅	HS03₩∰	
HSO4YA	58.05	
58.86	\$187	

Note!

Check to see if the CAN bus icon can always be seen on the main screen for each connected device and if the LEDs light up green on all system controls and hygiene flushing boxes. Only then has a proper connection been established.



Device settings

In the "Device settings" submenu, the individual Control System are logically assigned to the integrated actuators and sensors. The valve control type is also determined.

Control type	Description
B valve	Terminal flushing valve, with several A valves hydraulically preconnected.
A valve	Depending on the type of valve, A valves switch the water exchange of a line or set up the hydraulic balacing in a cold water circulation
C valve	Terminal flushing valve for one line.
Safety device	Valve which protects a distribution line.
Only measurement	Slave for the acquisition and long-term monitoring of sensor values.



3123

Configuration of the B Valve



see Miscellaneous settings

Note!



When using A/B valve technology, always make sure that the B valve is configured first. A valves can then be assigned to the B valve. The assignment of the A valves is shown in the following. For information on valve technology, please see Chapter 10.1.

Configuration of the A Valve





Warning!

You are recommended not to link more than 5 A valves to one B valve.



3.1.2.3

Configuration C-Valve



see Miscellaneous settings

Configuration of the safety device







Configuration of flow measurement



Configuration of volume flow sensor





Note!

The measuring range of the sensor can be determined by means of a sticker on the installed flow measurement valve.

3.1.2.3







In the "Operating modes" submenu, programs and times are added to the actuators and sensors.

Mode	Description
Time Control	Triggers a water exchange of defined duration at a certain point in time.
Temperature control	Triggers a water exchange when a predefined start temperature is reached, until a predefined stop temperature is reached.
Volume control	Triggers a water exchange with a defined flush volume at a certain point in time.
Backup	Backs up a distribution line by means of a water sensor in a predefined time window.
Datalogging	Acquires sensor values in a predefined time window with a predefined sampling rate.
Routine	Triggers a water exchange for a predefined duration or quantity if a temperature control has not actuated for a certain time.
Deactivated	Closes the KHS CoolFlow cold water regulating valve in a predefined time window.

Warning!



If two or more valves are simultaneously opened in a drinking water system, under certain circumstances pressure fluctuations or a large pressure drop can occur in the system. For that reason, make sure beforehand that the required flow pressure is continuously guaranteed at all tapping points. You are recommended not to perform simultaneous water exchanging measures.

Note!



If the program switch is "Activated" (see Chapter 3.1.2.6), a query is presented during the operating modes configuration to determine the program this applies to (see right). The two mentioned flushing programs can be switched using an external manual switch. The electrical connection is shown in Chapter 2.2.





Configuration of time control







Configuration of the safety device



The following shows an exemplary extract from a CSV log file. In the written log file you can find a detailed listing of the entire measured data.

They are sorted by date, time, index, name and the measured data of the connected measurement valve. Up to 12 million lines can be saved.

Datum	Zeit	Index	Name	T(min)/°C	T(max)/°C	T(avg)/°C	Q(min)/L/min	Q(max)/L/mir	Q(avg)/L/min	V/Liter
22.11.2013	11:48:10	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:20	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:30	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:40	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:50	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:00	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:10	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:20	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:30	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:40	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Routines

If temperature flushing is configured, a routine duration is automatically activated.

Generally speaking, it is possible to choose between the following routines:





Note!

i

After your Control System have been successfully configured, you are recommended to save the configuration as a backup file. If the KHS Mini Control System MASTER 2.1 is defective it can be quickly replaced and the configuration can be read in. This saves having to configure everything again.



3124



The "Logbook" submenu provides a facility for opening event logging. Press the " \uparrow " and " \downarrow " keys to change between the individual logbook entries. The event log documents the water

exchange operations, error messages and configuration changes made by the Kemper KHS Mini Control System (see the following illustration). Up to 50,000 logbook entries can be saved.



Ill: Illustration of a logbook entry index 9-10, configuration change



Note!

The stored logbook entries can be saved through the USB interface on a USB memory stick. This function is explained in detail in Chapter 5.



Change program

With the KHS Mini Control System MASTER 2.1 it is possible to switch between two flushing programs or to block them using an external switch. The programs can also be activated or deactivated in the "Switch program" submenu. The "External input" or "External switch" can be assigned to a program switch in this submenu.





Note!

The two mentioned flushing programs can be switched using an external manual switch. The electrical connection is shown in Chapter 2.2.



3.1.2.7

Valve manual mode

With the KHS Mini Control System MASTER 2.1, it is possible to run a function test of the valves using the "Valve manual mode" submenu. Furthermore, the valves can be individually addressed during maintenance. The functions are shown in the following illustration. Manual operation is not possible for the CoolFlow cold water regulating valve.



Note Maintenance!

A function test is recommended after configuring the "Device settings" submenu to rule out possible errors immediately.





3.1.2.8

Network Setup

To establish a connection between the PC and the KHS Mini Control System MASTER 2.1, the

necessary network configurations can be set in the "Network Setup" submenu.

Connection	Description
$PC \longleftrightarrow MASTER$	The IP addresses of the two devices should not differ greatly from each other.
$PC \longleftrightarrow LAN \longleftrightarrow MASTER$	You can obtain the appropriate parameters for integration into your network from your system administrator.

The following parameters are configured as factory defaults:



- IP address: 10.1.23.150 Subnet: 255.255.255.0
- Subnet: 255.255.255.
- Gateway: 10.1.23.1

Info!



Note! IP addresses must be in the same subnet.

i

The Master 2.1 should be restarted after changing the network settings to ensure that all settings are adopted. Without restarting the master 2.1, problems may occur when establishing the network connection.







All the errors that occur in the system are sent to the KHS Mini Control System MASTER 2.1 and are signaled acoustically by means of a buzzer. It is possible to integrate an alarm relay (see Chapter 2.2). In normal operation, the alarm relay is energized ("pulled") with voltage. If there is an error, the voltage drops and an acoustic signal reports the error. Here it does not matter what different effect the error has on the system. The control goes into alarm latching and has to be acknowledged by the user after the mal-function has been repaired.





tions is given in chapter 7.



Data can be transmitted comfortably with the USB interface of the KHS Mini Control System MASTER 2.1. Data can be imported by the device and also exported from the device. It is also possible to use the USB stick to install updates not only for the Control System but also for the web browser.

5

Infol

Journal copy to the USB-Stick.. Configuration copy to the USB-Stick... Configuration–Upload from USB



The USB menu is not visible in normal mode. The menu is automatically activated when a USB memory stick is connected to the KHS Mini Control System MASTER 2.1.

- Max. storage capacity of the USB stick 16 GB
- File system FAT32





Copy logbook to USB stick

When this menu item is selected, all saved events are stored on the USB stick as a CSV file.



Copy flushing log to USB stick

When this menu item is selected, all saved flushing processes are stored on the USB stick as a CSV file.



Copy configuration to USB stick

When this menu item is selected, all settings are stored on the USB stick as a CFG file.





Read configuration from USB stick

When this menu item is selected, a configuration to the is read from the USB stick as a CFG file and written

to the controllers.



Copy data log to USB stick

If the "Datalogging" mode is activated, the measured values are copied to the USB stick

when this menu item is selected.



Software update from USB stick

When this menu item is selected, a software update is carried out on the system control

with the UPE file on the USB stick.

Copy web server from USB stick

When this menu item is selected, the web server is USB stick. updated with the "KHS Webserver" folder on the



Note!

After an update, the software version must be adjusted and a function check carried out on each system control and hygiene flushing box.



Info!

You can find the current software version at kemper-group.com/de/geschaeftsbereiche/ gebaeudetechnik/service/ downloads/



The KHS Mini Control System MASTER 2.1 is a web-based Control System. Using a web browser,

basic settings, configurations and changes can be carried out easily.



Note!

Chapter 6 concerns only the web server interface. You can find the complete operating instructions on the web browser with the button ② and Downloads, or through the Service/ Download section of our website, www.kemper-group.com.

To use the web server, the following minimum system requirements must be met:

- Java script must be activated
- Mozilla Firefox Version 22.0.1 or higher
- Google Chrome Version 31.0 or higher
- Windows Explorer Version 10.0 or higher
- or an alternative browser Safari, etc.

Please note Chapter 3.1.2.8 and make sure you know which network settings of the Control System are stored.



Basic menu operation and functions

The WEB server is subdivided into five menu items. They can be selected through the tabs shown in Fig. 6.1.1. In the individual menu interfaces, you can make the basic settings, the configurations and changes. Use the WRITE TO CONTROL button to save your parameters. If you do not want to store the changes in the system, use the DISCARD CHANGES button.

SYSTEM SETTINGS HARDWARE SETUP OPERATING MODES OVERVIEW DATA TRANSFER

Ill. 6.1.1: Menu tab of the web browser





Note!



The web server interface can also be used with a tablet PC or a mobile phone. Here, the input interfaces are changed slightly. When using with a mobile phone, the menu tabs can be seen over the button (see below). The modes of functioning of the individual menu interfaces remain unchanged; merely the graphics of the components are not displayed.





Note!

The username "KHS" and password "0000" is the factory default.



In the "SYSTEM SETTINGS" menu interface you can make settings for user data, date/time,

network, external switch function and other settings.



User data

User administration	
	1
User	
New password	
Repeat new password	

To create a user for the web server of your KHS Mini Control System, choose a user name and a suitable password. To save the settings, click the WRITE TO CONTROL button. After the settings have been saved, you must identify yourself every time the web browser is started. To do this, enter the user name you have just chosen and the relevant password in the input dialogue that then opens, as shown in Fig. 6.2.1. Use by several users is not possible.





System settings

Authentication	Required
User Name:	Enter user name and password for http://10.1.7.73
Password:	OK Cancel

Abbildung 6.2.1: Eingabedialog Authentifizierung



Note! The username "KHS" and password "0000" is the factory default.

Date / Time

Date / Time
11.05.2020
Date (DD.MM.YYYY)
09:17:51
Time
Change daylight savings/standard time
APPLY DATE / TIME

The current time and current date of the KHS Mini Control System -MASTER 2.1- are displayed in the grey boxes. To set the Control System time, click the **APPLY DATE/TIME** button. This causes the Control System to apply the date and time settings of your PC, for example. The KHS Mini Control System -MASTER 2.1- can switch automatically between daylight saving and standard time. If you want this setting, just click the **Cont** button. If the button is showing **Cont** the switchover between daylight-saving and standard time is not automatic.

Network

Network	
10.1.200.190	
IP address	
255.255.255.0	
Subnet	2
10.1.200.1	2
Gateway	
10.1.23.254	
prim. DNS	
0.0.0.0	
sec. DNS	

To establish a connection between the PC and the KHS Mini Control System -MASTER 2.1- using a web browser, the required network configurations can be entered in the boxes IP address, Subnet, Gateway, prim. DNS and sec. DNS.

Note!

<u>i</u>

You can obtain the appropriate parameters for integration into your network from your system administrator

The following parameters are configured as factory defaults:

- IP-address: 10.1.23.150
- Subnet: 255.255.255.0
- **Gateway:** 10.1.23.254

The network settings can only be loaded when the configuration is loaded using a USB stick. They are not imported when the configuration is loaded using the web server.



Program switch

Program switching				
OFF enabled				
Programm 1				
Designation Program 1				
Programm 2				
Designation Program 2				
System blocked \checkmark				
Current operating mode				
Programm 2 V				
Function external input				

6.2

With the KHS Mini Control System -MASTER 2.1- it is possible to switch between two flushing programs. The programs can be configured in the Operating modes menu interface and the individual Control System can be added (see Chapter 6.2). If the button for the program switchover is set to ord, the external program switching is deactivated. If the button for the program switchover is set to ord, the external program switching is active. The names of the flushing programs can be changed with an entry in the related box. Use the "Current operating mode" drop-down list to manually switch the flushing programs in the web server and to block them for maintenance purposes. Use the "External input" drop-down list to set the operating mode of the external input.



Note Maintenance!

The two flushing programs mentioned above can be switched using the web browser and can be blocked for maintenance purposes.

Other settings

Other settings	E
ON Alarm buzzer enabled	J
Deutsch	~
Language of control unit	

The KHS Mini Control System -MASTER 2.1- can activate an internal buzzer in case of faults. If the related button displays activated, if the related button displays activated. If the related button displays are to activated. Using the drop-down menu you can also customise the language setting of the control.



Device settings

In the "DEVICE SETTINGS" menu interface, the individual KHS Mini Control System with

integrated actuators and sensors are logically linked to each other.





Device settings

MASTER	•
SLAVE 01	
SLAVE 02	
SLAVE 03	
SLAVE 04	
SLAVE 05	
SLAVE 06	
SLAVE 07	

SYSTEM SETTINGS	HARDWARE SETUP	OPERATING MODES	OVERVIEW	DATA TRANSFER
HARDWARE SETUP		DISCARD	CHANGES	WRITE INTO CONTROL
MASTER	MASTER			
SLAVE 01				
SLAVE 02				
SLAVE 03	128			
SLAVE 04	Valve operating cy Deactivated	vcles	~	
SLAVE 05	Control type MASTER			
SLAVE 06	Designation	PLY DESIGNATION		
SLAVE 07	ON Alarm re	elay reports system-wide error	•	N
	Device OK	System OK		13

Selection interface



Input box



The "DEVICE SETTINGS" menu interface is a dynamic interface. The selection interface of the installed KHS Mini Control System are shown on the left-hand side. Click on the desired KHS Mini Control System to open the relevant input box.

Note!



The changes must be written into the control after every change in the input box. If another KHS Mini Control System is selected immediately after a change in the selection interface, the changes are automatically discarded.

If a KHS Mini Control System is selected in the selection interface, the input box appears on the right-hand side. Use this box to allocate the related actuators and sensors to the KHS Mini-Control System. If an error occurs in the Control System, it can be reported across the entire system. To do this, set the button to or . The remaining input options of the input box are explained in the following.

ON Alarm relay reports system-wide error





Configuration B valve



Choose the available control types that can be used by the selected KHS Mini Control System from a drop-down list. The KHS Mini Control System should control a B valve in this sample project.

Deactivated
A-valve
B-valve
C-valve
Only measurement
Safequard
-

SYSTEM SETTINGS	HARDWARE SETUP	OPERATING MODES	OVERVIEW	DATA TRANSFER
HARDWARE SETUP		DISCARE	CHANGES	WRITE INTO CONTROL
MASTER	SLAVE 01		Flow sensor	
, MADIER			No Flow sensor	~
SLAVE 01	•	· · ·	Flow sensor	
SLAVE 02				
SLAVE 03	1179			
SLAVE 04	Valve operating cy	cles		
	B-valve		~	
SLAVE 05	Control type			
	SL 001043	LOG OFF DEVICE		
SLAVE 06	Serial number		_	
	SLAVE 01			
HS-PRO-V2	Designation			
	AP	PLY DESIGNATION		
	Valve		-	
	No valve KHS-spring-rese KHS-servo-drive	1230V 230V Nay reports system-wide error		
	V Device OK	System OK		

Select valve

The possible valves are selected from a drop-down list. In this sample project, the KHS Mini Control System should actuate a KHS VAV maximum flow isolating ball valve with spring reset and servo drive.

No valve KHS-spring-reset 230V KHS-servo-drive 230V





Device settings - Adding devices







Configuring the A-valve for A/B flushing technology



Select control type

Choose the available control types that can be used by the selected KHS Mini Control System from a drop-down list. Select an A-valve from the list for A/B flushing technology.

Deactivated	
A-valve	
B-valve	
C-valve	
Only measurement	
Safequard	
Saloquara	



Select the relevant B valve

Each A valve must be assigned to a B valve. The available KHS Mini Control System that are linked to a B valve can be selected from a drop-down list.







Device settings - Adding devices



Select valve type

The possible valve types are selected from a dropdown list. Select the KHS actuator 230V from the list for A/B flushing technology.





Info!

An explanation of the valve technology can be found in chapter 10.



Select sensor

The possible sensors are selected from a dropdown list. The A/B flushing technology will be temperature controlled in the sample project given. The temperature will be measured with the KHS Temp. PT1000 sensor.









Device settings - Adding devices



Temperature monitoring

Optional function for monitoring temperature values that issues a warning message if the temperature exceeds or falls below the limit value. The upper and lower limits are used to set the messaging limits.









Configuring the A-valve for CoolFlow cold water circulation



Select control type

Choose the available control types that can be used by the selected KHS Mini Control System from a drop-down list. Select an A-valve from the list for CoolFlow cold water circulation.

Deactivated	
A-valve	
B-valve	
C-valve	
Only measurement	
Safequard	



Select the relevant B valve

Each A valve must be assigned to a B valve. The available KHS Mini Control System that are linked to a B valve can be selected from a drop-down list.

SLAVE 01



Device settings - Adding devices



Select valve type

The possible valve types are selected from a dropdown list. Select the KHS actuator 230V from the list for a CoolFlow cold water circulation.





Info!

An explanation of the valve technology can be found in chapter 10.



Select sensor

The possible sensors are selected from a dropdown list. The CoolFlow cold water circulation will measure and log the cold water temperatures in the sample project given. The temperature will be measured with the KHS Temp. PT1000 sensor.







Device settings - Adding devices



Temperature monitoring

Optional function for monitoring temperature values that issues a warning message if the temperature exceeds or falls below the limit value. The upper and lower limits are used to set the messaging limits.





For the new parameters of the input box to become effective, the settings must by saved by clicking the WRITE TO CONTROL button.

The settings have been saved.



Configuration of the C valve



Select control type

Choose the available control types that can be used by the selected KHS Mini Control System from a drop-down list. The KHS Mini Control System should actuate a C valve in this sample project.

Deactivated
A-valve
B-valve
C-valve
Only measurement
Safequard

SYSTEM SETTINGS	HARDWARE SETUP	OPERATING HODES	OVERVIEW	DATA TRANSFER
HARDWARE SETUP		DISCARD	CHANGES	WRITE INTO CONTROL
MASTER	SLAVE 01		Flow sensor	
SLAVE 01	•	• #*	Flow sensor	
SLAVE 02				
SLAVE 03	1179			
SLAVE 04	Valve operating cy	les		
SLAVE 05	Control type			
SLAVE 06	SE 001043 Serial number	LOG OFF DEVICE		
HS-PRO-V2	SLAVE 01 Designation			
	Valve No valve	LY DESIGNATION	1 7	
	KHS-serve-drive	230V 230V ay reports system-wide error		
	Device OK	System OK		

Select valve

The possible valves are selected from a drop-down list. In this sample project, the KHS Mini Control System should actuate a KHS VAV maximum flow isolating ball valve with spring reset and servo drive.

lo valve
(HS-spring-reset 230V
HS-servo-drive 230V









For the new parameters of the input box to become effective, the settings must by saved by clicking the WRITE TO CONTROL button.



The possible sensors are selected from a dropdown list. The C-valve will perform temperaturecontrolled flushing in the sample project given. The temperature will be measured with the KHS Temp.

No temperature sensor





Device settings - Adding devices



Temperature monitoring

Optional function for monitoring temperature values that issues a warning message if the temperature exceeds or falls below the limit value. The upper and lower limits are used to set the





Select sensor

The possible sensors are selected from a dropdown list. The flow sensor can be used to perform volume flushing with the C-valve. It is also used to measure and log the flushing volume.

No Flo	w sensor
Contro	plus =>a<= 0,9-15 l/min
Contro	plus =>b<= 1,8-32 l/min
Contro	plus =>c<= 3,5-50 l/min
Contro	plus =>d<= 5,0-85 l/min
Contro	plus =>e<= 9,0-150 l/min
Contro	plus =>f<= 11,0-188 l/min
Contro	plus =>g<= 18,0-316 l/min
KHS F	ow DN20 5-100l/min
KHS F	ow DN25 10-200/min







Configuration of the safety device



Select control type

Choose the available control types that can be used by the selected KHS Mini Control System from a drop-down list. In this sample project, the KHS Mini Control System should function as a safety valve.

	Deactivated
	A-valve
_	B-valve
	C-valve
	Only measurement
	Safequard





Select valve

The possible valves are selected from a drop-down list. In this sample project, the KHS Mini Control System should actuate a KHS VAV maximum flow isolating ball valve with servo drive.

No valve KHS-spring-reset 230V KHS-servo-drive 230V



For the new parameters of the input box to become effective, the settings must by saved by clicking the WRITE TO CONTROL button.


Configuration of measurement



Select control type

Choose the available control types that can be used by the selected KHS Mini Control System from a drop-down list. The KHS Mini Control System -SLAVE- in this example should act as a measurement SLAVE.

Deactivated
A-valve
B-valve
C-valve
Only measurement
Safequard

SYSTEM SETTINGS	HARDWARE SETUP	OPERATING MODES	OVERVIEW	DATA TRANSFER
HARDWARE SETUP		DISCARD	CHANGES	WRITE INTO CONTROL
MASTER	SLAVE 02		Temperature sense	r .
SLAVE 01	1.1	• #		
SLAVE 02	•			1/2
SLAVE 03	72		KHS-Temp. PT1000	~
SLAVE 04	Valve operating cys	des	Temperature sensor	
SLAVE 05	Control type		Temperature in °C	
SLAVE 06	SL 005196 Serial number	LOG OFF DEVICE	ON Temperatur	are limitation values for
SLAVE 07	SLAVE 02 Designation		but issue a warning	o not activate a water hush notification.
	APP	LY DESIGNATION	25.0 upper limit	
	OFF Alarm rel	ay reports system-wide error	4.0	
	V Device OK	System OK	lower limit	
			Flow sensor	
			No Flow sensor Control plus =>ber 0 Control plus =>ber 1 Control plus =>ders Control plus =>ders Control plus =>ders Control plus =>ders Control plus =>ders Ides Flow DN23 5-11 Ides Flow DN23 10-	(8-15 l/min .8-32 l/min .0-85 l/min .0-150 l/min .0-150 l/min .0-150 l/min .0-150 l/min .0-170 l/min .00/min .00/min

Select sensor

The possible sensors are selected from a dropdown list. A flow sensor must be assigned to the KHS Mini Control System -SLAVE-.

	No Flow sensor
	Control plus =>a<= 0,9-15 l/min
	Control plus =>b<= 1,8-32 l/min
	Control plus =>c<= 3,5-50 l/min
	Control plus =>d<= 5,0-85 l/min
-	Control plus =>e<= 9,0-150 l/min
	Control plus =>f<= 11,0-188 l/min
	Control plus =>g<= 18,0-316 l/min
	KHS Flow DN20 5-100l/min
	KHS Flow DN25 10-200/min
	Control plus =>6<= 9,0=150 /rmin Control plus =>6<= 11,0=188 //min Control plus =>9<= 18,0=316 //min KHS Flow DN20 5-100//min KHS Flow DN25 10-200/min





Configuring the Hygiene Flush Box



Use the APPLY NAME button to transmit the selected system name.

HS 030937 V1	LOG OFF DEVICE
Serial number	
HS-PRO-V1	
Designation	
A	PPLY DESIGNATION



Info!

Valve of the KHS HS 2 hygiene flushing box (V2=left; V1=right) Valve of the KHS Flush Box PRO (V2=right; V1=left)







The hygiene flushing box is displayed visually.

SYSTEM SETTINGS	HARDWARE SETUP OPERATI	ING MODES OVERVIEW	DATA TRANSFER	Select control type
HARDWARE SETUP	•	DISCARD CHANGES	WRITE INTO CONTROL	A control type (C valve) is assigned to the hygie flushing box by means of a drop-down list.
master	HS-PRO-V1	OFF Flush V3	and V2 together	
SLAVE 01	· 📷 🗐	3		
SLAVE 02	6			
SLAVE 03	279			
SLAVE 04	Valve operating cycles			Deactivated
SLAVE 05	C-valve			C-valve
HS-PRO-V1	Serial number	r device		
SLAVE 07	HS-PRO-V1 Designation			
	APPLY DESIGNAT	ION		
	OFF Alarm relay reports sy	stem-wide error		
	V Device OK V Sys	stem OK		









Temperature monitoring

Optional function for monitoring temperature values that issues a warning message if the temperature exceeds or falls below the limit value. The upper and lower limits are used to set the messaging limits.



SYSTEM SETTINGS	HARDWARE SETUP	OPERATING MODES	OVERVIEW	DATA TRANSFER
IARDWARE SETUP		DISCARD	CHANGES	WRITE INTO CONTROL
MASTER	HS-PRO-V1		Temperature ser	nsor
SLAVE 01	-			
SLAVE 02		5		
SLAVE 03	279		KHS-Temp. PT10	00 V
SLAVE 04	Valve operating cy	des	Temperature sense	or
	C-valve	~	24.0	
SLAVE 05	Control type		Temperature in *C	
_	HS 030937 V1	LOG OFF DEVICE	ON Tempera	ture monitoring
HS-PRO-V1	Serial number		The following value	ues are limitation values for
	HS-PRO-V1		but issue a warni	ng notification.
SLAVE 07	Designation		25.0	
	API	PLY DESIGNATION	upper limit	
	Valve		40	
	KHS-magnetic va	alve 12V	V lower limit	
	Valve type			
	OFF Alarm re	lay reports system-wide error	Flow sensor	
	Device OK	System OK	No Flow sensor	
			Control plus HS2	
			Elizabeth VI :	and 1/2 benefities

Select sensor

An internal volume flow sensor can be added to the hygiene flushing box by means of a drop-down list.

No Flow sensor Control plus HS2





SYSTEM SETTINGS	HARDWARE SETUP OPERATING HODES	OVERVIEW DATA TRANSPER	Save settings For the new parameters of the input box to become effective, the settings must by save
6.000 SLAVE 07	In S 490-11	Statistics Statistics	clicking the WRITE TO CONTROL button.
	I geff Allem niky report system-vide error	Flow seasor Control plos HS2 ~ ~ Flow seasor Rise in Jimin Do Do Flow volume in Innue (007) Fluch V1 and V2 topother	



Operating modes

In the "OPERATING MODES" menu interface, the control-specific TIMERS (programs) are configured for the KHS Mini Control System. Depending on the control type, a TIMER defines flushing times, measurement intervals, backup times, routine intervals, temperature flushing, etc.

saved by

MASTER	SYSTEM SE	ITINGS	HARDWARE SETU	P OPER	RATING MODE	s	OVE	RVIEW		DATA TR	ANSFER
SLAVE 01	OPERATING M	DDES	MASTER		DI	SCARD CHA	NGE S		WRITE	INTO CON	ITROL
SLAVE 02		E 01	No. Type	Start Stop [bh:mm] [bh:mm]	Duration [mm:ss]	max. duration [mm:ss]	Volume [1]	Start Stop ['C] ['C]	Interval	Weekday	P1 P2
SLAVE 03	5LAN	E 02 E 03	1 1100								w
SLAVE 04	SLAN	E 04 E 05									
SLAVE 05	HS-F	RO-V1									
HS-PRO-V1	E+ ADD LINE	R0-V2		may							
HS-PRO-V2	No. Type Start [hh:m] 1 Free \checkmark	stop n] [hh:mm]	Duration [mm:ss]	duration [mm:ss]	[I]	Start [°C]	Stop [°C]	Interval	Weekda	ay P1	P2 🛈



Selection interface

6.4



In the "OPERATING MODES" menu interface, you will find the selection interface of the added KHS Mini Control System on the left-hand side. Click the desired KHS Mini Control System to open the input box.



The changes must be written into the control after every change in the input box. If another KHS Mini Control System is selected immediately after a change in the selection interface, the changes are discarded.

Input box

Ē	+ ADD I	INE											
No.	Туре	Start [hh:mm]	Stop [hh:mm]	Duration [mm:ss]	max. duration [mm:ss]	Volume [l]	Start [°C]	Stop [°C]	Interval	Weekday	P1	P2	
1	Free 🗸												Ŵ

If a KHS Mini Control System is selected in the selection interface, the relevant input box appears on the right-hand side. Click the ADD LINE button to add up to 16 lines to the TIMER. Press the method button to delete the line in question from the

TIMER. Click the **RESORT TIMER** button to delete all deactivated lines and to push empty lines to the back. The remaining input options in the lines are explained below.





Note!

To simplify configuration and to guarantee correct installation, fill in the system commissioning overview of the KHS Mini Control System (see https://www.kemper-group.com/oc/ business-units/building-technology/service/downloads/) before making the settings.

It is mandatory to fill in the form to be able to take advantage of the optional factory support.



Note!

The selected times and temperatures serve as examples. The values must always be set for each building and for each type of use and medium so that representative measurement values are generated and intended use is maintained for the system.

Configuring Time flushing on A-valve for KHS actuator 230V / KHS CoolFlow 230V

SYSTEM SETTINGS	HARDWARE SETUP	OP	ERATING	MODES		ove	RVIEW			DATA T	RANSI	FER
OPERATING MODES				DISCA	RD CHAN	GES			WRITI	Е ІМТО СО	NTRO	L
	MASTER											
MASTER	> E+ ADD LINE											
SLAVE 01	No. Type	Start [hbcmm]	Stop [hbcmm]	Ouration [mences]	max. duration [mmcss]	Volume [1]	Start ['C]	510p [*C]	Interval	Weekday	P1	22
SLAVE 02	1 Free V Free Time Bushing Deblevering											·· 💼
SLAVE 03	Deactivated	J										
SLAVE 04												
SLAVE 05												
HS-PRO-V1												
HS-PRO-V2												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
											_	

Select type

After a line has been added using ADD LINE, the line type is selected. The KHS Mini Control System in this sample project is connected to an A valve. To time control the water exchange, the "Time flushing" line type must be selected from a dropdown list.

Free
Time flushing
Datalogging
Deactivated



6.4





After a line type has been selected, define the times. In the "Time control" line type, a starting time and the duration of the water exchange must be stated. Furthermore, the desired weekday can be selected from a dropdown list. Click the box of the weekday in question to activate it with a check mark.

SYSTEM SETTINGS	HARDY	VARE SETUP		OPERA	TING MO	DES		OVE	RVIEW		DATA	TRAN	SFER
OPERATING MODES						DISCARD	CHANGE	s			WRITE INTO	CONTR	DL.
MASTER	наз • 🔽	TER The setti	ngs have	been so	ved.								
SLAVE 01	-	+ ADD LT	4E				Ľ	RE-	SORT	TIMER			
SLAVE 02	No.	Type	Start [hhanro]	Step [hhanns]	Duration [remoss]	duration (nuncss)	y durne D	Start ['C]	Stop (*C)	Interval	Weekday	P1	P2
SLAVE 03	-	Time tus V	06:00		0.00								0
SLAVE 04							L						
SLAVE 05							L						
HS-PRO-V1													
HS-PRO-V2									_			_	_

Save settings

For the new parameters of the input box to become effective, the settings must by saved by clicking the WRITE TO CONTROL button.

 \checkmark The settings have been saved.





Configuring Deactivated-mode on KHS CoolFlow valve as A-valve



Selecting line type

After a line has been added using **ADD LINE**, the line type is selected. The KHS Mini Control System is connected to a KHS CoolFlow valve as A-valve in the sample project given. With the "Deactivated" operating mode, the valve can be closed and the cold water circulation deactivated in this flow path for a given time period (on a day-by-day basis). To do this, select the line type "Deactivated" from a drop-down list.



Defining times

Once a line type has been selected, define the times. With the "Deactivated" line type, the desired weekdays can be selected from a drop-down list. Click the box of the weekday in question to activate it with a check mark.

Weekday		P1
Мо	▼	
🔛 Mo		
🗆 Tu		
🗆 We		
□Th		
□Fr		
Sa		
□ <mark>Su</mark>		



SYSTEM SETTINGS	HARDWARE SETUP OPERATING MODES OVERVIEW DATA TRANSFER	Save settings
OPERATING MODES	ESSCARS CAURCES WRITE WED CONTROL MASTER ✓ The suffigure from served.	For the new parameters of the input box to become effective, the settings must by saved by clicking the WRITE TO CONTROL button
SLAVE 01	#	Clicking the WRITE TO CONTROL Dutton.
SLAVE 03		
SLAVE 05		✓ The settings have been saved.
HS-PRO-V2		

Configuring Volume flushing on A-valve for KHS actuator 230V



Select type

After a line has been added using ADD LINE , the line type is selected. To volume control the water exchange, the "Volume flushing" line type has to be selected from a drop-down list.











Configuring Temperature flushing on A-valve for KHS actuator 230V



EN

6.4

Select type

(Temperature flushing)

After a line has been added using **ADD LINE**, the line type is selected. The KHS Mini Control System in the sample project is linked to a temperature measurement valve. To temperature control the water exchange, the "Temperature flushing" line type has to be selected from a drop-down list.



Defining temperatures

Start Stop [°C] [°C]

25,0 23,0

Once a line type has been selected, define the temperatures. With the "Temperature flushing" line type, a start/stop temperature must be given, together with the maximum duration of the water exchange.



6.4



Routine time

In this sample project, it is cold water. The cold water temperature in winter could always be below the starting temperature. Nevertheless, to prevent stagnation, routine water exchanges can simulate operation for the intended purpose. The "Routine" line type can be selected from the drop-down list.

The desired weekday can also be selected from a drop-down list. Click in the box of the weekday in question to activate it with a check mark.

Routine time

If there is no temperature flushing within 7 days, water exchange is guaranteed through the "Routine time" operating mode. In the "Routine time" operating mode, the starting

Routine duration

If there is no temperature flushing within the configured interval, the water exchange is guaranteed through the "Routine duration" operating mode. To accomplish that, the decisive interval (max. 168

Routine volume

If there is no temperature flushing within the configured interval, the water exchange is guaranteed through the "Routine volume" operating mode. To accomplish this, the decisive interval (max. 168 h), time, the duration and the weekdays of the water exchange can be defined.

h) and the duration of the water exchange can be stored in the "Routine duration" operating mode.

the volume and the maximum flushing time of the water exchange can be assigned to the "Routine volume" operating mode.



SYSTEM SETTINGS	HARD	WARE SE	TUP	OPE	RATING P	IODES		OVER	RVIEW		DATA	TRAN	SFER
OPERATING MODES		c7750				DISCARD	CHANGE	s			WRITE INTO C	ONTR	OL.
MASTER	•	I the s	ettings h	ave been	saved.								
SLAVE 01		=+ ADE	LINE					RE	SORT	TIMER			
	Na	Type	Start [htcmm]	Stop [hhcram]	Duration [mm:ss]	max. duration [mm:ss]	pune	Start ['C]	Step [*C]	Interval	Weekday	PI	P2
SCAVE 02	1	Terr v	00:00	23:59		10.00]	25.0	23.0		Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su	•	• 💼
SLAVE 03	2	Rou V	05:00		5.00						Mo, Th, Su 🗣	•	•
SLAVE 04													
SLAVE 05													
HS-PRO-V1							L						
HS-PRO-V2													

Save settings

For the new parameters of the input box to become effective, the settings must by saved by clicking the WRITE TO CONTROL button.

Configuration of a Hygiene flushing box



Select time flushing

 \checkmark The settings have been saved.

After a line has been added using ADD LINE, the line type is selected. The "Time flushing" line type is selected from the drop-down list.

Free Time flushing Volume flushing Temperature flushing Routine-Time Routine-Duration Routine-Volume Datalogging







Define times

After a line type has been selected, define the times. In the "Time flushing" line type, a starting time and the duration of the water exchange must be specified.

Furthermore, the desired weekdays can be selected from a dropdown list. Click the box of the weekday in question to activate it with a check mark.

SYSTEM SETTINGS	HARDI	VARE SETUP		OPERA	TING MO	DES		OVE	RVIEW		D	ATA TR	ANSI	TER
OPERATING MODES						DISCARD	CHANG	5			WRITE IN	го сок	ITRO	L.
^	HS-I	RO-V1												
HS-PRO-V1	-) 🔽	The settin	igs have	e been sa	wed.									
HS-PRO-V2	B	+ ADD LIN	t					RE-	SORT	TIMER	_			
	No.	Type	Start [hhomes]	Step [hhomes]	Duration [remosi]	duration [mm:ss]	Vourne [1]	Start ['C]	5top [*C]	Interval	Weekday		P1 1	72
	4	Time flus 🛩	06:00		5:00						Mo	Ŧ	0	• 💼
							╈							

Save settings

For the new parameters of the input box to become effective, the settings must by saved by clicking the WRITE TO CONTROL button.

Configuration of the safety device



Select type

Туре

Free

The settings have been saved.

After a line has been added using ADD LINE, the line type is selected. The "Release" line type is selected from the dropdown list.





6.4





Define times

After a line type has been selected, define the times. A starting and stopping time has to be specified for the "Release" line type. Furthermore, the desired weekdays can be selected from a dropdown list. Click in the box of the weekday in guestion to activate it with a check mark.



St

[ŀ

Configuration of measurement (datalogging)



160/265 - K410068602008-00 / 03.2023 - © www.kemper-group.com





Define times

After a line type has been selected, define the times. A starting and stopping time has to be stated for the "Datalogging" line type. Furthermore, the desired weekdays can be selected from a drop-down list. Click in the box of the respective weekday to activate it with a check mark. The interval time states the storage rate of the measurement values.





Save settings

For the new parameters of the input box to become effective, the settings must by saved by clicking the WRITE TO CONTROL button.

 \checkmark The settings have been saved.



The "OVERVIEW" menu interface shows the current values of the connected KHS Mini Control

System and their sensors.

SYSTEM SETTIN	IGS	HARDWARE SETUP		OPERATING		OVERVI	EW	DATA TRANSFER		
OVERVIEW										
Control type	D	esignation	Device	Serial number	°C	U/min	t	Operating cycles	Mode	Status
B-valve	5	SLAVE 01	SLAVE 1	00001043		0.0	0.0	1179	Automatic O	\checkmark
A-valve	1	MASTER	MASTER	SL 002959				133	Automatic O	\checkmark
A-valve	9	SLAVE 03	SLAVE 3	SL 005204	24,4			333	Automatic	S
A-valve	9	SLAVE 04	SLAVE 4	SL 005197				280	Automatic	S
C-valve	9	SLAVE 02	SLAVE 2	SL 005196	25.1	0.0	0.0	73	Automatic 🖸 🗙	X
safety / leak dete	ection S	SLAVE 05	SLAVE 5	SL 005202				35	Automatic O	\checkmark
Hygienic flushing	l I	HS-PRO-V1	SLAVE 6	HS 030937 V1	24.5	0.0	0.0	279	Automatic O	\checkmark
Hygienic flushing	t I	HS-PRO-V2	SLAVE 7	HS 030937 V2	24.3			19	Automatic O	\checkmark

Click the velocity button to open the input box of the "DEVICE SETTINGS" menu interface of the

selected KHS Mini Control System.







You can use the "DATA TRANSFER" menu interface to load configurations, software updates, logbook

e entries and the created datalogging files.

		Softwareupdate Datei auswählen Keine	e au :gewählt	LOAD	UPDATE
Conf	iguration ei auswahlen Keine 22s WRITE CONFIGURATIO	sgewählt ON TO FILE	LOAD CONFIGURATION I	FROM FILE	
SYSTEM SETTINGS	HARDWARE SETUP	OPERATING MODES	OVERVIEW	DATA TRANSFER]
DATA TRANSFER					
Configuration WRITE CONFIGURATIO	Durchsuchen LO	AD CONFIGURATION FROM FILE			
Softwareupdate	Durchsuchen	LOAD UPDATE			
Journal SAVE JOURNAL A	Flushing	protocol OPEN PROTOCOL AS .CSV			
Journal SAVE JOURNAL A Data logging SAVE LOG Fil Datalog files	Flushing s.csV	protocol OPEN PROTOCOL AS .CSV			
Journal SAVE JOURNAL A Data logging SAVE LOG Fil Datalog files Device F MASTER	LE File DataLog_KH5002959_202004	protocol OPEN PROTOCOL AS.CSV 01_150545.csv		Û	
Journal SAVE JOURNAL A Data logging Datalog files Device F MASTER	ILE DataLog_KH5002959_202004	protocol OPEN PROTOCOL AS.CSV 01_150545.csv	Flush	fing protocol OPEN PROTOCO	
Journal SAVE JOURNAL A Data logging SAVE LOG FIL Datalog files Device F MASTER	ILE DataLog_KH5002959_202004	protocol OPEN PROTOCOL AS.CSV 01_150545.csv	Flush CSV	ों hing protocol OPEN PROTOCO	DL AS.CSV
Journal SAVE JOURNAL A Data logging Datalog files Device F MASTER	FILE	protocol open protocol AS.CSV 01_150545.cSV	Flusi	ोंग hing protocol OPEN PROTOCO	
Journal SAVE JOURNAL A Data logging Device F MASTER Device SAVE LOG FIL Device SAVE LOG Datalog files Device Save LOG Datalog files	Flushing S.CSV LE DataLog_KH5002959_202004 Journa Sfile File	protocol open protocol As.csv 01_150545.csv 11 SAVE JOURNAL AS	Flusi CSV	ting protocol OPEN PROTOCO	DL AS.CSV



Software update



The "Software update" function can be used to install a software update on the connected KHS Mini Control System. To do this, click the Search button. The UPE files open in the window that then opens, see Fig. 6.1.1. After the **LOAD UPDATE** button has been pressed, a confirmation appears as shown in Fig. 6.6.2. Click the OK button to load the selected setup into the Control System.

Ill.: 6.6.1: Selection dialogue "Upload setup file"

Do you really want to make a software	update?
OK	Cancel

Ill.: 6.6.2: "Delete software update" confirmation



Note!

As a precautionary measure, please backup your configuration before making an update.





Configuration



Ill.: 6.6.3: Selection dialogue "Upload configuration file "

Loading a configuration from a file

The "Configuration" function can be used to install an existing configuration in the connected KHS Mini Control System. To do this, click the Search button. The CFG file opens in the window that then opens, see Fig. 6.6.3. After the LOAD CONFIGURATION FROM FILE button has been clicked, the selected configuration is then loaded into the Control System.

The network and e-mail settings can only be loaded when the configuration is loaded using a USB stick. They are not imported when the configuration is loaded using the web server.

Organisieren *		82 • 0
Favoriten	Bibliotheken Offnen Sie eine Bibliothek,	um Ihre Dateien anzuzeigen und sie nach Ordner
 Downloads Zuletzt besucht 	E Bilder Bibliothek	ŕ
30 Bibliotheken 4 30 Bibliotheken 4 30 Bibliotheken 5 30 Dokumente 5 30 Nusik 5 30 Videos	Dokumente Bibliothek Musik Bibliothek	E
A 🌭 Computer	- Videos	
Dateiname: KH5004711_131 Dateityp: Alle Dateien	22_111102	

Ill.: 6.6.4: Selection dialogue "Back up configuration file"

Note!

Backing up the configuration

You can use the "Configuration" function to backup parameterised configurations of the connected KHS Mini Control System to your PC. To do this, click the WRITE CONFIGURATION TO FILE button. In this window, see Fig. 6.6.4, you can back up the CFG file to the desired folder on your PC.

/i

After successfully configuring your Control System, you are recommended to save the configuration as a backup file. If the KHS Mini Control System -MASTER 2.1- is defective, it can be quickly replaced and the configuration can be read in. This saves having to configure everything again.



Logbook and flushing protocol



Ill.: 6.6.5: Opening the CSV log file dialogue

These buttons can be used to open and save either the logbook or the flushing log. The logbook (event log) documents the water exchange procedures, error messages and parameter changes performed by the KHS mini system control. The flushing log documents all the measuring and flushing parameters.

Data logging	_
SAVE LOG	
Datalog files	
Device	File
MASTER	DataLog_KH5002959_20200401_150545.csv

The KHS Mini Control System have a facility to be used as measuring instruments. To do this, the Control System that are connected to a sensor, as described in Chapter 6.3, are configured. Use the "Datalogging" function to generate, delete and save the recorded measurement data records in the form of a CSV file on the PC. Up to 12 million lines can be backed up. Click the **CREATE LOGFILE** button to generate the current CSV file, which is not yet completely full. Click the CSV file to open a dialogue as shown in Fig. 6.6.6. Here you can select whether the flushing log should be saved or immediately opened. Use the button to open a query as shown in Fig. 6.6.7. Click OK to delete the selected file.



6.6	7

Data transfer

Opening KHS004711.ct	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
You have chosen to	open:
KHS004711.c	fg
which is: CFG	file
from: http://10	0.1.7.73
What should Firefo	x do with this file?
Open with	Editor (default)
Save File	
Do this <u>a</u> uto	matically for files like this from now on.
	OK Cancel

Ill.: 6.6.6: Opening the CSV data log file dialogue



Ill.: 6.6.7: "Delete file" confirmation

Ill. 6.6.8 shows an extract of a CSV log file. In the log file you will find a detailed list of the entire measured data; sorted by date, time, index, name

and the measured data of the connected measuring valve.

Datum	Zeit	Index	Name	T(min)/°C	T(max)/°C	T(avg)/°C	Q(min)/L/min	Q(max)/L/mir	Q(avg)/L/min	V/Liter
22.11.2013	11:48:10	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:20	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:30	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:40	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:50	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:00	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:10	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:20	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:30	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:40	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ill.: 6.6.8: Illustration of an extract of a CSV log file



Note!

As described in Chapter 6.3, the sampling interval of the measured values can be set using the "OPERATING MODES" menu interface.



EN 7 Error description and error handling

Status LED	Error	Possible reason	Measure	Effect			
	General error						
	Backwater in drain	Drain is clogged or can- not accept the flushing volume.	Check the drain channel, channel acceptance capacity.	Error message! Defective control will be com- pletely blocked.			
	Backwater in drain	Float switch on the drain has a cable break.	Replace cable / switch.	Error message! Defective control will be com- pletely blocked.			
	Temperature flushing swit- ched off during runtime	Medium did not reach the switch-off temperature in the set time.	Check the installation setup and the maximum flushing time.	Error message! Temperature operating mode is blocked in the defective control.			
Flashes red	Volume flus- hing switched off during runtime	Set volume not reached.	Check the installation setup and the maximum flushing time.	Error message! Volume operating mode is blo- cked in the defective control.			
	Pt 1000 value too high	Sensor defective / No sensor available	Replace sensor / Check inputs on the MASTER.	Error message! Temperature flushing operating mode is blocked in the defecti- ve control.			
	Pt 1000 value too low	Sensor defective / No sensor available	Replace sensor / Check inputs on the MASTER.	Error message! Temperature flushing operating mode is blocked in the defecti- ve control.			
	Leak on sensor	Pipe failure, moisture on the sensor	Check the local area and remove the moisture.	The safety valve is blocking the system.			
	Real-time clock data inconsistent	Data in the clock are not consistent	Check the time & date and adjust if necessary. Check battery/replace if applicable.	All time-based services are running on incorrect time/date.			
	Flow detected with valve closed	Flow is detected by the flow measurement valve when the valve is closed.	Check the function of the flushing valve.	Error message! The involved valve will be blocked.			
	"No flow de- tected despite open valve"	No flow is detected du- ring a flushing process.	Check the flushing line and the flushing valve.	Error message! The involved valve will be blocked.			





Error description and error handling

Status LED	Error	Possible reason	Measure	Effect			
	Bus error						
	No response from the SLAVE	Cable break, incorrect instal- lation, interference fields.	Check CAN bus cables and installation.	Faulty SLAVE does not function.			
	No response from the SLAVE	SLAVE does not have voltage.	Restore SLAVE power supply.	Faulty SLAVE does not function.			
	No response from the SLAVE	SLAVE with its correspon- ding serial number no longer part of the plant (e.g., after a replacement)	Assign the correct serial number to the SLAVE or delete the device from the system.	Faulty SLAVE does not function.			
organge	No response from the SLAVE	No solenoid valve is detected on a HS2.	Check the correct connection and fuction of the solenoid valve. Alternatively, perform the solenoid valve test without CAN bus via app access.	HS2 control unit can not communicate with MASTER via CAN bus without connected and functioning solenoid valve.			
Flashes	CAN bus line fault	Cable break, incorrect installation, interference fields.	Check CAN bus cables and installation.	CAN bus and all SLAVEs do not function.			
	Too many bus subscribers CAN bus A	More than 31 SLAVEs are connected to CAN bus A.	Rewire the BUS subscribers or change the position of the MASTER in the bus system.	CAN bus A faulty. Communication and fun- ctions can be impaired.			
	Too many bus subscribers CAN bus B	More than 31 SLAVEs are connected to CAN bus B.	Rewire the BUS subscribers or change the position of the MASTER in the bus system.	CAN bus B faulty. Communication and fun- ctions can be impaired.			
	Communication error CAN bus A	Cable break, incorrect installa- tion, interference fields.	Check CAN Bus A cables and installation.	Affected SLAVEs do not function.			
	Communication error CAN bus B	Cable break, incorrect installa- tion, interference fields.	Check CAN Bus B cables and installation.	Affected SLAVEs do not function.			
	No response from Hygiene Flush Box PRO via CAN-Bus.	No response / no identification of the Hygiene Flush Box PRO in the CAN-Bus setup.	Restart Hygiene Flush Box PRO (min. one solenoid valve must be connected)	Hygiene Flush Box PRO without function			
	No detection of hot water flushes at the Hygiene Flush Box PRO	die Inbetriebnahme an der Hygienespülung PRO wurde nicht mit dem Inbetriebnahme-Assistent durchgeführt	Commissioning conducted with the commissioning as- sistant and correctly allocate hot water	Error message because hot water was flushed during a programmed cold water flush. Error: temperature exceeded			



EN 7 Description of warnings / notices

Status LED	Error	Possible reason	Measure	Effect			
	Warnings						
Flashes red	Max. number of switching cycles exceeded. 20.000 / 50.000 The valve on the alarming SLAVE has exceeded the max. amount of switching cycles (KHS quarter turn stop valve -> 20.000; KHS Hygie- ne Flush Box -> 50.000)		Replace the quarter turn stop valve bonnet acc. to the maintenance manual and reset the operating cycles at the MASTER.	The warning message cannot be confirmed. SLA- VE continues to operate normally.			
	Thermal disinfecti- on limit exceeded	The monitored temperature has exceeded the set limit value.	Check to see if it needs to be set otherwise.	Entry in logbook and opti- onal message via email.			
No influence	Set-point max. limit exceeded the set limit value.		Check to see if it needs to be set otherwise.	Entry in logbook and opti- onal message via email.			
	Set-point min. limit undercut	The monitored temperature has undercut the set limit value.	Check to see if it needs to be set otherwise.	Entry in logbook and opti- onal message via email.			
	Frost protection limit undercut	The monitored temperature has undercut the set limit value.	Prevent danger of valves freezing up.	Entry in logbook and opti- onal message via email.			
		Notes					
No influence	Set-point OK	Notice that the monitored temperature is in the target range.	No action needed!	Entry in logbook and opti- onal message via email.			
Lights up green	Control in standby	No flushing pending. Control in standby.	No action needed!	No influence.			
Flashes green	Flushing is running	The valve on the involved control is flushing / is open.	No action needed!	Entry in logbook.			





Spare parts

Position	ArtNo.	Designation	Note	Installation advice
0	6860202000	Network cable for KHS Mini Control System MASTER 2.0/2.1 hard- ware stand 2.01	For Master hardware stand 2.01	
0	6860202200	Micro SD card for net- work module in KHS Mini Control System MASTER 2.0/2.1		Service de- partment - applica- tion technology Tel. +49 2761 891-800





EN

Wiring instruction for KHS components with electrical connection

This list of cables only shows examples of applications. The exact design of the cables in questions must be carried out on site by the planner on the

9

basis of the ambient conditions (temperature, frequency, routing type, mechanical load).

Pos.	Designation		ArtNo.	Cable cross-section/ -diameter [mm ²] [mm]	Max. cable length [m]	Cable type*
1		KHS quarter turn stop valve PLUS with spring reset servo drive (24 V)	68601015-032	3 x X mm ² (power supply) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (position feedback)	700 (X=1,50) 1000 (X=2,50)	NYM-J + J-Y(ST)Y
2		KHS quarter turn stop valve PLUS with spring reset servo drive (230 V)	68605015-032	3 x 1,50 mm²	1000	NYM-J
3		KHS quarter turn stop valve with servo drive (24 V)	68600015-032	5 x X mm² (power supply) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (position feedback)	250 (X=1,50) 450 (X=2,50)	NYM-J + J-Y(ST)Y
4		KHS quarter turn stop valve with servo drive (230 V)	68604015-032	5 x 1,50 mm²	1000	ИХМ-1
5		KHS CoolFlow cold water regulating- valve, with 24 V actuator	6160G01500	5 x X mm ² (power supply) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (position feedback)	320 (X=1,50) 540 (X=2,50)	NYM-J + J-Y(ST)Y
6		KHS CoolFlow cold water regulating- valve, with 230 V actuator	6150G01500	5 x 1,50 mm²	1000	NYM-J
7	4	KHS free drain with overflow sensor	68800020-032	2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y
				Note!	/DF 0015, The c	nocificati

* Possible cable type for fixed routing, without mechanical load

** Shielded cable lead



According to VDE 0815: The specification of signal transmission cables with respect to the diameter is specified in mm.





Wiring instruction for KHS components with electrical connection

4 x 2 x 0,80 mm ** 4 x 2 x 0,80 mm ** 2 x 2 x 0,80 mm **	300 300 1000	J-Y(ST)Y J-Y(ST)Y
4 x 2 x 0,80 mm ** 2 x 2 x 0,80 mm **	300	J-Y(ST)Y
2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y
		(/)
2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y
2 x 2 x 0,80 mm **	500	J-Y(ST)Y
1 x 2 x 0,34 mm ² ** 1 x 2 x 0,50 mm ² ** 1 x 2 x 0,75 mm ² **	300 500 1000	CAN bus cable
3 x X mm² (power supply) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (position feedback)	700 (X=1,50) 1000 (X=2,50)	NYM-J + J-Y(ST)Y
2 x 2 x 0,80 mm**	1000	J-Y(ST)Y
3 x 1,50 mm²	1000	NYM-J
2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y
	2 x 2 x 0,80 mm ** 2 x 2 x 0,80 mm ** 1 x 2 x 0,34 mm ² ** 1 x 2 x 0,50 mm ² ** 1 x 2 x 0,75 mm ² ** 1 x 2 x 0,75 mm ² ** 2 x 2 x 0,80 mm ** (position feedback) 2 x 2 x 0,80 mm ** 3 x 1,50 mm ² 2 x 2 x 0,80 mm **	2 x 2 x 0,80 mm ** 1000 2 x 2 x 0,80 mm ** 500 1 x 2 x 0,34 mm ** 500 1 x 2 x 0,34 mm *** 300 1 x 2 x 0,75 mm *** 500 (power supply) * 2 x 2 x 0,80 mm *** 700 (X=1,50) (position feedback) 7000 (X=2,50) 2 x 2 x 0,80 mm *** 1000 3 x 1,50 mm ** 1000 2 x 2 x 0,80 mm *** 1000

* Possible cable type for fixed routing, without mechanical load

** Shielded cable lead

EN 9 Wiring instruction for KHS components

Wiring instruction for KHS components with electrical connection

Pos.	Designation		ArtNo.	Cable cross-section/ -diameter [mm ²] [mm]	Max. cable length [m]	Cable type*
		KHS Flush Point 24 V with CONTROL-PLUS	6840101500			
		Individual electrical co	mponents:			
16		KHS quarter turn stop valve PLUS with spring reset servo drive (24 V)	68601015-032	3 x X mm² (power supply) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (position feedback)	700 (X=1,50) 1000 (X=2,50)	NYM-J + J-Y(ST)Y
		KHS free drain with overflow sensor	6880201500	2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y
		CONTROL-PLUS flow and temperature sensor, for BMS	1386G01500	4 x 2 x 0,80 mm **	300	J-Y(ST)Y
		KHS Flush Point 230 V with CONTROL-PLUS	6840501500			
	•	Individual electrical co	mponents:			
17		KHS quarter turn stop valve PLUS with spring reset servo drive (230 V)	6860501500	3 x 1,50 mm ²	1000	NYM-J
		KHS free drain with overflow sensor	6880201500	2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y
		CONTROL-PLUS flow and temperature sensor	1384G01500	4 x 2 x 0,80 mm **	300	J-Y(ST)Y

* Possible cable type for fixed routing, without mechanical load

** Shielded cable lead

Issue: November 2022





10.1.1

Appendix



Valve technologies

The following chapter shows the various valve technologies based on exemplary illustrations.



In A/B flushing technology, several riser branches or distribution lines are connected to a common flushing line. Here, one A valve and the B valve are successively opened and closed together. This guarantees that there is no idling in the flushing lines and there is no water exchange between the pipelines to be flushed.

Example of a flushing process:

A1 and B1 open in accordance with the specifications, A1 and B1 close

A2 and B1 open in accordance with the specifications, A2 and B1 close

A3 and B1 open in accordance with the specifications, A3 and B1 close

A4 and B1 open in accordance with the specifications, A4 and B1 close



_**i**/

Info!

If valve A1 is flushing, the pending flushing processes of other valves are blocked. With temperature flushing, these are then carried out successively by the system. A-Valve



KHS maximum flow isolation ball valve with servo drive 230V AC, Figure 686 04

B-Valve



KHS PLUS maximum flow isolation ball valve with servo drive and spring reset 230V AC, Figure 686 05



C valve technology makes it possible to exchange the water of an individual riser branch or of one



KHS PLUS maximum flow isolation ball valve with servo drive and spring reset 230V AC, Figur 686 05 individual distribution line independent of the other water exchanging valves.



It is recommended to place a maintenance cut-off, figure 173, in front of each water exchange group.



CoolFlow cold water circulation

With CoolFlow cold water circulation, several riser branches or distribution lines are connected to a common circulation line. The KHS CoolFlow cold water regulating valve assumes the task of hydraulic balancing and opens or closes the flow paths for the water exchange. One CoolFlow cold water control valve (A-valve) and the B-valve open together, while all other cold water control valves close. In this way, a targeted water exchange is carried out in the pipe section in question. After a water regulating valves return to the regulating position.





DE	Montage- und KHS Mini-Syste MASTER 2.1 SLAVE	d Bedienungsanleitung emsteuerung Figur 686 02 008 Figur 686 02 006	₩ 2
EN	Installation a KHS Mni Contr MASTER 2.1 SLAVE	nd operating instructions ol System Figure 686 02 008 Figure 686 02 006	₩ 90
NL	Installatie- er KHS Mini-bestu MASTER 2.1 SLAVE	bedieningshandleiding uringssysteem Figuur 686 02 008 Figuur 686 02 006	₩ 178









Veilig	gheidsinstructies	179
1.	Technische gegevens	181
1.1	Leveringsomvang Toebehoren	182
2	Montago	102
21	Wandmontage	183
2.1	Flektrische installatie	184
2.2	Rus-systeemoverzicht	188
2.5		100
3	Inbedrijfstelling	92
3.1	Menubediening	192
3.1.2	1 Systeeminstelling	195
3.1.2	.2 CAN-Bus Setup	197
3.1.2	.3 Apparaatinstellingen	198
3.1.2	.4 Bedrijfsmodi	203
3.1.2	.5 Logboek	207
3.1.2	.6 Programma omschakelen	207
3.1.2	.7 Handmatige bediening afsluiter	208
3.1.2	.8 Netwerk-setup	209
4	Fout bevestigen	211
5	USB-poort	212
5.1	Logboek kopiëren naar de USB-stick	212
5.2	Spoelprotocol kopieren naar de USB-stick	212
5.3	Configuratie kopiëren naar de USB-stick	212
5.4	Configuratie lezen vanaf de USB-stick	213
5.5	Datalog kopiëren naar de USB-stick	213
5.6	Software-update van de systeembesturing vanaf de USB-Stick	213
5.7	Update van de webserver vanaf de USB-stick	213
6	WEB-Server	214
6.1	Grondbeginselen menubediening en functies	214
6.2	Systeeminstellingen	216
6.3	Apparaatinstellingen	218
6.4	Bedrijfsmodi	237
6.5	Overzicht	250
6.6	Gegevensoverdracht	251
7	Beschrijving en opheffen van storingen	256
8	Reserveonderdelen	259
9	Bekabelingsinstructies voor KHS componenten met elektrische aansluiting	260
10	Bijlage	263
10.1	Afsluitertechnieken	263



Veiligheidsinstructies

Montage en gebruik

Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht ligt bij de fabrikant.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u begint met de installatie, de ingebruikname, het gebruik en het onderhoud en volg de instructies op!

Geef deze handleiding altijd door aan de huidige exploitant van de installatie en bewaar deze voor toekomstig gebruik!

Waarschuwing! Montage en onderhoud alleen door een bevoegde, gekwalificeerde vakman.

De bediening van elektrische installaties mag alleen door geschoolde vakmensen gebeuren conform NEN/NBN EN 50110-1.

Waarschuwing! De nationale normen en voorschriften met betrekking tot installatiewerkzaamheden en veiligheidsvoorschriften dienen altijd in acht te worden genomen.

Waarschuwing! De inbouwlocatie moet vorstvrij zijn en er mag geen overstroming plaats kunnen vinden.

Toepassing

Met de KHS Mini-systeembesturing kunnen middels de MASTER/SLAVE-techniek controle- en doelmatige water-verversingsmaatregelen in drinkwater-systemen in gebouwen worden uitgevoerd voor de instandhouding van de drinkwaterhygiëne. Voor iedere spoelgroep kunnen afzonderlijke tijd-, temperatuur- of volumegestuurde spoelmaatregelen worden ingesteld.

Aansprakelijkheid

Geen garantie of aansprakelijkheid bij:

- niet opvolgen van de instructies in de handleiding.
- verkeerde montage en/of verkeerd bedrijf.
- eigenhandige wijziging van het product.
- andere verkeerde bediening.

Waarschuwingen

Neem de waarschuwingen in de handlei-ding in acht en volg ze op. Het niet in acht nemen van de waarschuwingen kan tot letsel of materiële schade leiden!

Markering belangrijke waarschuwingen:



Waarschuwing!

Markeert gevaren die tot letsel, materiële schade of verontreiniging van het drinkwater kunnen leiden.



Aanwijzing!

Markeert gevaren die tot schade aan de installatie of tot storingen in de werking kunnen leiden.



Gevaar!

Elektrische stroom! Markeert gevaren die ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kunnen hebben.



Info

Kenmerkt extra informatie en tips.



Belangrijke aanwijzingen voor de gebruiker van de installatie

De bedrijfszekerheid van het geleverde apparaat is alleen gegarandeerd als hij doelmatig gebruikt wordt. De in de documentatie aangegeven grenswaarden mogen in geen geval overschreden worden.

Bij de montage moet erop gelet worden, dat de besturingsunit uitgeschakeld is.

Er mogen alleen originele/door de fabrikant toegestane onderdelen toegepast worden \Rightarrow niet-naleving leidt tot het vervallen van alle aanspraken op garantie.

Voor de bedrijfsveiligheid van de installatie moet voor elk apparaat een stabiele en ononderbroken spanningsverzorging gewaarborgd zijn.

Belangrijke informatie voor de installateur

Leef tijdens de installatie de instructies in deze handleiding na. Een overzicht van mogelijk voorkomende storingsmeldingen en hun oplossingen vindt u op pagina 256-258.



Afvalverwijdering

De plaatselijke voorschriften met betrekking tot de recycling of afvoer van afval dienen in acht te worden genomen. Het product mag niet bij het gewone huisvuil, maar moet vakkundig worden afgevoerd.




Technische gegevens	
Voedingsspanning	230V, AC, 50 / 60Hz
Eigen verbruik	10 W
Vermogen relais spoelafsluiter	230V, 2 A
Vermogen alarmrelais	max. 230V, 2 A
Aantal deelnemers op CAN-bus	max. 62
Aantal logboek-regels	max. 50000
Datalogging gegevens	max. 12 Mio.
Omgevingstemperatuur	0 °C tot + 50 °C
Beschermingsklasse	IP 54
Behuizing	maten: 200 x 130 x 60 [mm]
Geïntegreerde bediening (display + 4 toetsen)	 Instellingen Parametrering Systeemoverzicht Gegevensoverdracht
Netwerkaansluiting voor beschermde gebruikerstoegang	 Instellingen Parametrering Systeemoverzicht Gegevensoverdracht E-mailmanagement (storingsmelding)
USB-poort voor opslag via USB	 Update van de firmware Update van de web-server Uitlezen van het spoelprogramma Uitlezen van het logboek In- en uitlezen van de configuratie
Talen	DuitsEngelsNederlands
Bedrijfsmodi	 Tijdgestuurde spoelmaatregel Temperatuurgestuurde spoelmaatregel Volumegestuurde spoelmaatregel Routine Datalogging Beveiliging Gedeactiveerd
Functie externe ingang	Programma omschakelingSysteemblokkering / Onderhoudsbedrijf



Leveringsomvang | Toebehoren



•	ESC 1 OK	KHS Not Research Research Research Research Research Research)	LIL IN
	, . – e e e e		9	
-	L1			_T1

ArtNo.	H1	L1	T1
	[mm]	[mm]	[mm]
6860200800	120	200	58

Optioneel verkrijgbaar toebehoren	
Fig. No.	Benaming
615 0G	KHS CoolFlow koudwater-regelafsluiter met servomotor 230V
684 04	KHS spoelgroep 230V
684 05	KHS spoelgroep 230V met CONTROL-PLUS
686 04	KHS afsluiter met servomotor 230V
686 05	KHS afsluiter met servomotor met veerretour 230V
138 4G	CONTROL-PLUS flow- en temperatuursensor
628 0G	KHS-temperatuursensor Pt 1000
688 00	KHS-afvoeraansluiting met overloopbewaking
686 02 023	KHS BACnet Gateway L voor MASTER 2.0/2.1
686 02 024	KHS BACnet Gateway XL voor MASTER 2.0/2.1
689 06 001	Aansluitset voor opbouwmontage CAN-bus voor KHS HS2 hygiënespoeler
689 06 002	Aansluitset voor inbouwmontage CAN-bus voor KHS HS2 hygiënespoeler
99 3590	Modbus TCP/IP licentie voor MASTER 2.0/2.1
689 03 007	KHS Flush Box PRO, met een aansluiting
689 03 008	KHS Flush Box PRO, met twee aansluitingen





4

Gevaar!

Installatie en montage van elektrische apparaten mogen alleen door gecertificeerde elektriciens plaatsvinden. Levensgevaar door elektrische schok.

Aanwijzing!



Starre kabels moeten bij het aansluiten een lus vormen, zodat er geen druk op de klemmen wordt uitgeoefend en de behuizing zonder weerstand kan worden gesloten.

2.1/

Wandmontage



Afb. 1 - Weergave van de bevestigingsboringen voor de wandmontage

Waarschuwing!

Let bij de montage van de besturingsunits op de interferentie ruimte. Linker kant: Serienummer van de KHS Mini besturingsunit Rechter kant: USB-poort



Elektrische installatie





Aansluiting van de componenten





Klem	Symbool	Betekenis
1	\uparrow	Servomotor afsluiter – schakeluitgang 230V
2	L (+)	Servomotor afsluiter – spanningsuitgang 230V
3	N (-)	Servomotor afsluiter – N
4	L (+)	Voedingsspanning – L1 230V
5	N (-)	Voedingsspanning – N
6	SW IN	Externe ingang – 230V (alleen bij MASTER)
7	PE	Aardeleiding – PE
8	Н	A CAN-Bus – High
9	L	A CAN-Bus – Low
10	GND	A CAN-Bus – Ground
11	Н	B CAN-Bus – High
12	L	B CAN-Bus – Low
13	GND	B CAN-Bus – Ground
14	+ 5V	Flowsensor – spanningsuitgang 5V
15	FLOW	Flowsensor – ingang flow
17	GND	Flowsensor – Ground
18		Ingang 1 Pt1000
19		Ingang 1 Pt1000
20	LE .	Ingang 2 Pt1000
21		Ingang 2 Pt1000
22	IN	Vrije uitloop / vlotterschakelaar (bedrading verwisselbaar)
23	IN	Vrije uitloop / vlotterschakelaar (bedrading verwisselbaar)
24		Alarmrelais – spanningsingang extern
25	<u>م</u>]	Bewaking ext. spanning = storing
26		Bewaking ext. spanning = bedrijf



Aansluiting van de componenten



KHS







KHS CoolFlow koudwater-regelafsluiter (615 0G)



Bij de keuze van de afsluiter ,KHS CoolFlow 230V' in de apparaatinstellingen voert de servomotor van de KHS CoolFlow koudwater-regelafsluiter automatisch een initialisatie uit. Daarbij wordt de complete instelafstand van de servomotor afgelegd. Voor een correcte initialisatie moet de servomotor op de afsluiter bevestigd zijn. Afsluiter en servomotor moeten ingebouwd zijn.



Bus-systeemoverzicht



CAN-Bus-kabel

Er dienen Busleidingen voor de verkabeling van CAN-Bus-systemen (Controller-Area-Network) conform ISO 11898 voor Bus-systemen met 120 Ω weerstand toegepast te worden. Alleen bij toepassing van zo'n kabel kan een hoge betrouwbaarheid van de gegevensoverdracht gegarandeerd worden.

Aanbevolen eigenschappen van de CAN-Bus kabels		
Kabeltype	CAN-Bus-kabel	
Kabelmateriaal	Koper	
Doorsnede kabel en kabellengte	Doorsnede	Lengte
	1 x 2 x 0,34 mm ²	300 m
	1 x 2 x 0,50 mm ²	500 m
	1 x 2 x 0,75 mm ²	1000 m
Afscherming	Vlechtwerk van vertinde koperdraden	
Weerstand bij $f \ge 1Hz$	120 $\Omega \pm 15$ %	

KHS



CAN-Bus-aansluiting

De KHS Mini besturingsunit heeft twee geïntegreerde CAN-Bus aansluitingen waarmee tot 62 CAN-Bus-deelnmers aangestuurd kunnen worden. Per CAN-Bus-aansluiting kunnen maximaal 31 CAN-Bus-deelnemers aangesloten worden.



Benaming	Aantal aan te sluiten deelne- mers per component	max. aantal componenten per MASTER
Besturingsunit SLAVE	1	62
KHS HS2 hygiënespoeler met één aansluiting	1	60
KHS HS2 hygiënespoeler met twee aansluitingen	2	30

Info

i

Als via de CAN-busverbinding van de MASTER 2.1 vanuit de KHS Hygiene Flush Box PRO warmwater spoelmaatregelen worden geïnitialiseerd, moet eerst op elke KHS Hygiene Flush Box PRO de inbedrijfstelling assistent worden doorlopen!

- Als de PRO-Hygiene Flush Box niet wordt herkend in de CAN-bus setup, moet deze eenmalig opnieuw worden gestart.

- Er moet ten minste één magneetventiel worden aangesloten, zodat de PRO-Hygiene Flush Box wordt herkend in de CAN-bus setup.



Rangschikking CAN-Bus-deelnemers





Aanwijzing! Foute rangschikking! Alleen seriële aansluiting toegestaan!



De 120 Ω -eindweerstand mag uitsluitend in het laatste besturingsbouwdeel van een CAN-busleiding ingebouwd zijn. De MASTER besturing heeft geen eindweerstand nodig.





Aansluiting eindweerstand





Voor de inbedrijfstelling moet zekerge-steld worden dat het apparaat correct aangesloten en beveiligd is. De geldende regelgeving (EN, VDE, etc.) en de voorschriften van de lokale energieleverancier moeten in acht worden genomen. Na het uitvoeren van de wandmontage en de elektrische installatie kan het aansluiten van de netspanning van 230V plaatsvinden.



Waarschuwing!

Installatie en montage van elektrische apparaten mogen alleen door gecertificeerde elektriciens plaatsvinden. Levensgevaar door elektrische schok.



Aanwijzing!

Om het instellen te vereenvoudigen en een correcte installatie te waarbor gen, moet het overzicht voor de systeemingebruikname van de KHS Mini-systeembesturing (zie https://www. kemper-group.com/nl/bedrijfsonderdelen/gebouwentechniek/service/downloads/) vóór het instellen ingevuld worden.

Het is een vereiste de voordruk in te vullen voordat een beroep kan worden gedaan op de optionele ondersteuning van de fabriek.



Alle Menu's zijn "rollend" opgebouwd, dwz. dat door het indrukken van de Menüeintrag führt zu

", ψ -toets" op de laatste menu-regel naar de eerste menu-regel gesprongen wordt.



Tasten	Beschrijving
ESC	Verlaten van het menu – wisselen tussen overzicht en hoofdmenu
\uparrow	Terug scrollen
ОК	Bevestigingstoets
\checkmark	Vooruit scrollen

De menubediening van de KHS Mini besturingsunit MASTER 2.1 is in twee venstertypes onderverdeeld.





Venstertype	Beschrijving
Totaaloverzicht	Het totaaloverzicht wordt uitsluitend gebruikt om de actuele toestand te tonen. Inzage zonder wachtwoord mogelijk.
Hoofdmenu	Ingestelde parameters kunnen bekeken, gewijzigd en opgeslagen worden. Inzage zonder wachtwoord niet mogelijk.



Totaaloverzicht

P1 1/8	E009.01.20
MAS ቸውም	SL01ዋጫዊ 🔍
SLO2HA 🔒	SL03 ቸው 🔒
SL04108 82	SL05 🕮 🔒 👘
ዘ\$06ሞጫዋቆ	HS07₩ ∰&

In de volgende afbeeldingen worden de symbolen van de menuinterface "Totaaloverzicht" van de KHS Mini-systeembesturing MASTER 2.1 toegelicht

Symbool	Betekenis
MAS	Overzicht Master
SLXX	Overzicht SLAVE met nummer XX
HSXX	Overzicht KHS HS2 met nummer XX
H	Afsluiter sluit/gesloten
百	Afsluiter opent/geopend
山	Afsluiter in regelstand
Ê.	Afsluiter initialisatie actief
Н	Afsluiter in handmatig bedrijf
Ч	CAN-Bus van het besturingssysteem actief
1	Storing gesignaleerd
L	Lekdetectie van het besturingssysteem actief
Ъ	Flowsensor aangesloten*
•	Tijdgestuurd spoelen ingesteld*
8	Temperatuursensor aangesloten*
P1 / P2	Actieve programma
1/8	Pagina 1 van 8

* Het telkens knipperende symbool geeft aan, welke besturing (flow, tijd, temperatuur de actueel actieve spoeling heeft geactiveerd.

NL

Detailoverzicht

1x "OK" besturing kiezen (kader*) 2x "OK" wisselen naar detailoverzicht



*: Er verschijnt een kader om de eerste besturingsunit (zie 1) op de uitgekozen pagina. Door nogmaals op de OK-toets te drukken, opent het "Detailoverzicht" van de gekozen besturingsunit (zie 2). Met de \uparrow - of de \downarrow -toets kan een andere actieve besturingsunit gekozen worden. Hieronder wordt de mogelijke inhoud van de detailoverzichten beschreven.

P1	1/8	009:40:41
MAS YA		SL01ቸው 🖓 👘
SL02TH	80	S183
51.84		<u>SERS (1</u>)
58.06		S187



Begrip	Betekenis
Beveiliging	Beveiligingsafsluiter geopend of gesloten
Temperatuur	Actuele waarde gemeten door de aangesloten temperatuursensor
Flow	Actuele waarde gemeten door de aangesloten flowsensor
Volume	Volume van de laatste of de actuele spoelmaatregel
Spoelduur	Duur van de aankomende of de huidige spoelmaatregel
SNr.:	Serienummer van de geselecteerde besturingsunit

/3.1.2/

Hoofdtmenu

Menu-item	Functie
Systeeminstellingen	Basisinstellingen van het systeem (taal; tijd; etc.)
CAN-bus setup	Toewijzing van de besturingsunits in het CAN-bus netwerk
Instellingen apparaat	Toewijzing van de afsluiters en sensoren
Bedrijfsmodi	Instelling van de bedrijfsmodi per spoelgroep
Logboek	Inzage in de resultaten van de spoelmaatregelen
Programmakeuze	Instellen van de programma´s
Handbed. afsluiter	Handmatige bediening bepaalde afsluiters
Netwerk Setup	Instellingen voor integratie in een bestaand netwerk





Systeeminstelling

Taal



Tijd



Datum



Z/W automatisch



Alarmsignaal



Alarm opheffen





Systeeminstelling

Display contrast



Displayverlichting



Wachtwoord

Om de besturing tegen invloeden van buitenaf te beschermen, kan er een wachwoord geconfigureerd worden. Als er een wachtwoord is opgeslagen, wordt voor iedere instelling het wachtwoord opgevraagd.







Via het menupunt "CAN-BUS-setup" kunnen de besturingsunits of hygiënespo-elingen, die met de MASTER 2.1 via het CAN-bus-systeem verbonden zijn, aan het CAN-BUS-netwerk toegevoegd worden.

De serienummers van de aangesloten apparaten worden automatisch geregistreerd, deze worden in het systeem automatisch aan een SLAVE toegewezen.

Apparaten toevoegen





Info!

De hygiënespoelers hebben ook in het geval van twee afsluiters maar één serienummer.

Begrip	Betekenis
SL XXXXXX	Besturingsunit SLAVE inclusief serienummer
HS XXXXXX V1 / V2	Hygiënespoeler inclusief serienummer
HS XXXXXX V1 / V2	Afsluiter van de KHS HS2 hygiënespoeler (V2=links; V1=rechts) Afsluiter van de KHS Flush Box PRO (V2=rechts; V1=links)
Niet actief	Er is geen apparaat aan de geselecteerde SLAVE toegewezen

Seriennummer

Serienummer KHS Mini besturingsunit SLAVE



2.XX 2.XX 07/14

IP 54 62

SW

κw



Serienummer KHS HS 2 hygiënespoeler



S/N: XXXXXX

H52-14	884.139.00.0 RS 01	4801
12 VDC 0.6A	\$47 04/15	
IP45 t _a 40	S/N: XXXXXXX	

Serienummer KHS Flush Box PRO op typeplaatje

Hoofdscherm

Als alle apparaten met succes zijn toegevoegd, worden deze op het hoofdscherm, zoals onder getoond, weergegeven. Aansluitend kan het instellen van elk afzonderlijk apparaat in apparaatinstellingen plaatsvinden.

P1 1/	8 @07:41:26
MAS Y	SL01 YA
SL02 ሦጫጥ	HS03¥₩
HS04¥#	58.05
58.86	\$187



Aanwijzing!

Hier moet worden gecontroleerd of het CAN-bus-symbool op het hoofdscherm constant op elk aangesloten apparaat zichtbaar is en of de leds aan alle systeembesturingen en hygiënespoelers groen branden. Alleen dan is een correcte verbinding voorhanden.

123

Apparaatinstellingen

In het submenu "Apparaatinstellingen" worden de afzonderlijke KHS Mini-besturingsunits met de ingebouwde actuatoren en sensoren logisch met elkaar verbonden. Vervolgens wordt het afsluitertype bepaald.

Besturingstype	Beschrijving
B-afsluiter	Spoelafsluiter aan het eind waar hydraulisch meerdere A-afsluiters aan voorafgaan.
A-afsluiter	Afsluiters, die afhankelijk van het type, de spoelmaatregel van de leiding aanstu- ren of de hydraulische balans in een koudwatercirculatie-systeem regelen.
C-afsluiter	Spoelafsluiter aan het eind van een enkele strang.
Beveiliging	Afsluiter, die een verdeelleiding beveiligt.
Alleen meten	Slave voor het opslaan en de controle op langere termijn van sensorwaarden.



3123

Instellen B-afsluiter



Zie verdere instellingen

Aanwijzing!



Bij de A-/B-afsluitertechniek moet er altijd op gelet worden dat de B-afsluiter als eerste geconfigureerd wordt. Aansluitend kunnen A-afsluiters aan de B-afsluiter toegewezen worden. De toewijzing van de afsluiters wordt hierna getoond. Voor informatie over de afsluitertechniek zie hoofdstuk 10.1.

Instellen A-afsluiter



Zie verdere instellingen



Waarschuwing!

Aanbevolen wordt niet meer dan 5 A-afsluiters op een B-afsluiter aan te sluiten.



Zie verdere instellingen



3.1.2.3

Instellen flowmeting

Selectie besturingsunit	Instellingen apparaat Besturingstype deactivated Type afsluiter Geen afsluiter	ОК	besturingstype Besturingstype A-afsluiter B-afsluiter C-afsluiter Jalleen meting Beveiliging	ОК
	Selectie sensor	→	Zie instellen flowsensor	
	Temperatuur-PT1000 Geen Sensor Selectie sensor	OK		
	Astellingen apparaat Temperatuur-PT1000 Geen Sensor Alarmrelais toont: Besturingsfouten	ОК	Zie instellen temperatuur- sensor	
ż	Zie verdere instellingen			
Instellen flowsensor				
Selectie	e sensor			_





Aanwijzing!

Het meetbereik van de sensor kan van een sticker op de ingebouwde flowsensor afgelezen worden.







Bedrijfsmodi

In het submenu "Bedrijfsmodi" worden programma's en tijden voor de afsluiters en sensoren ingesteld.

Bedrijfsmodus	Beschrijving
Tijdgestuurd	Uitvoeren van een spoelmaatregel op een bepaald tijdstip en voor een bepaalde tijdsduur.
Temperatuurgestuurd	Uitvoeren van een spoelmaatregel als een gedefinieerde start-temperatuur wordt bereikt totdat een gedefinieerde stop-temperatuur is bereikt.
Volumegestuurd	Uitvoeren van een spoelmaatregel op een bepaald tijdstip met een gedefi- nieerd spoelvolume.
Beveiliging	Beveiliging van een verdeelleiding middels een watersensor gedurende een gedefinieerd tijdsvenster.
Datalogging	Opslaan van sensorwaarden in een gedefinieerde tijdsvenster met een gedefinieerde meetsnelheid.
Routine	Uitvoeren van een spoelmaatregel voor een gedefinieerde tijdsduur of hoe- veelheid, indien een temperatuurgestuurde spoelmaatregel niet binnen een bepaalde tijd heeft plaatsgevonden.
Gedeactiveerd	Sluit de KHS CoolFlow koudwater-regelafsluiter in een tevoren gedefinieerd tijdvenster.

Waarschuwing!



Indien twee of meer afsluiters gelijktijdig voor een spoelmaatregel geopend worden in een drinkwatersysteem, dan kunnen onder bepaalde omstandigheden drukschommelingen of drukverlies in het systeem ontstaan. Daarom moet van tevoren zeker gesteld worden, dat de vereiste druk bij alle tappunten verder gegarandeerd kan worden. Aanbevolen wordt om geen gelijktijdige spoelmaatregelen te laten plaatsvinden.



Aanwijzing!

Is de programma-omschakeling "Geactiveerd" is (zie hoofdstuk 3.1.2.6), dan wordt bij het instellen van de bedrijfsmodus gevraagd voor welk programma dit geldt (zie rechts). Er kan tussen de twee genoemde spoelprogramma's geschakeld worden met behulp van een externe handmatige schakelaar. De elektrische aansluiting wordt in hoofdstuk 2.2 uitgelegd.











Hieronder is een voorbeeldfragment van een CSVlogbestand weergegeven. In het logbestand vindt u een gedetailleerde lijst van alle meetgegevens. Gesorteerd op datum, tijd, index, naam en de meetgegevens van de aangesloten sensor. Er kunnen max. 12 miljoen regels opgeslagen worden.

Datum	Zeit	Index	Name	T(min)/°C	T(max)/°C	T(avg)/°C	Q(min)/L/min	Q(max)/L/mir	Q(avg)/L/min	V/Liter
22.11.2013	11:48:10	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:20	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:30	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:40	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:50	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:00	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:10	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:20	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:30	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:40	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Routine-spoeling

Als er een temperatuurspoeling wordt ingesteld, wordt er automatisch een routine-duur

geactiveerd. In principe kan een van de volgende routines geselecteerd worden:



Aanwijzing!

i

Geadviseerd wordt om na het succesvol instellen van het besturings-systeem, de configuratie als reservebestand op te slaan. Mocht de KHS Mini-besturingsunit MASTER 2.1 een defect hebben, kan hij snel vervangen en de configuratie ingelezen worden. Dan hoeft het systeem dan niet helemaal opnieuw ingesteld te worden.

3124

Parametrering gedeactiveerd



3.1.2.5 Logboek

Via het submenu "Logboek" bestaat de mogelijkheid, de gebeurtenislog te openen. Door de toetsen " \uparrow " en " \downarrow " kan tussen de afzonderlijke logboekgegevens gewisseld worden. In de gebeurtenislog worden de door de Kemper KHS Mini-systeembesturing uitgevoerde spoelmaat-regelen, foutmeldingen en wijzigingen in de instellingen gedocumenteerd (zie afbeelding hieronder). Er kunnen max. 50.000 logboekgegevens opgeslagen worden.



Afbeelding: Weergave logboek index 9-10, wijziging instellingen



Aanwijzing!

De opgeslagen logboekgegevens kunnen via de USB-poort op een USB-stick worden opgeslagen. Deze functie wordt in hoofdstuk 5 nader toegelicht.



Programma omschakelen

Met de KHS Mini-systeembesturing MASTER 2.1 is het mogelijk om via een externe schakelaar tussen tussen twee spoelprogramma's te wisselen of deze te blokkeren. De programma's kunnen ook in het submenu "Programma omschakelen" geactiveerd en gedeactiveerd worden. De "Externe ingang" c.q. "Externe schakelaar" kan in dit submenu aan een programmaomschakeling toegewezen worden.



Aanwijzing!

De twee genoemde spoelprogramma's kunnen door middel van een externe handmatige schakelaar gewisseld worden. In hoofdstuk 2.2 wordt uitgelegd hoe de elektrische aansluiting plaatsvindt.



3.1.2.7

Handmatige bediening afsluiter

Met de KHS Mini-systeembesturing MASTER 2.1 is het mogelijk om een functietest van de afsluiters via het submenu "Handbed. afsluiter" uit te voeren. Bovendien kunnen de afsluiters in geval van onderhoud apart aangestuurd worden. De functies worden in de afbeelding hieronder getoond. De handmatige modus voor de CoolFlow koudwater-regelafsluiter is niet mogelijk.



Aanwijzing Onderhoud!

Aanbevolen wordt om na het maken van de instellingen in het submenu "Apparaatinstellingen" een functietest uit te voeren, om eventuele fouten meteen uit te sluiten.



3127

Handmatige bediening afsluiter





Netwerk-setup

Om een verbinding tussen pc en de KHS Minisysteembesturing MASTER 2.1 tot stand te brengen, kunnen in het submenu "Netwerk-setup" de noodzakelijke netwerkconfiguraties ingesteld worden.

Verbinding	Beschrijving
$PC \longleftrightarrow MASTER$	IP-adressen van de beide apparaten moeten niet sterk van elkaar afwijken.
$PC \leftrightarrow LAN \leftrightarrow MASTER$	De desbetreffende gegevens voor het aansluiten op uw netwerk kunt u opvragen bij uw Systemadministrator.

De volgende instellingen zijn fabrieksmatig geconfigureerd:

- IP-adresse: 10.1.23.150
- Subnet: 255.255.255.0
 - Gateway: 10.1.23.1



Aanwijzing! IP-adressen moeten binnen hetzelfde subnet liggen.



Info!

i

Na het wijzigen van de netwerkinstellingen moet de master 2.1 opnieuw worden opgestart om er zeker van te zijn dat alle instellingen zijn overgenomen. Zonder een herstart van de Master 2.1 kunnen er problemen optreden bij het tot stand brengen van de verbinding.





Alle storingen die in het systeem opt-reden, worden naar de KHS Mini sys-teembesturing MASTER 2.1 verstuurd en akoestisch via een geluidssignaal gemeld. De mogelijkheid bestaat om een alarmre-lais te integreren (zie hoofdstuk 2.2). Het alarmrelais is tijdens de normale werking d.m.v. spanning "aangetrokken". Bij een fout valt de spanning weg en wordt de fout door een akoestisch signaal gemeld. Hierbij maakt het niet uit welk ander effect de fout op het systeem heeft. De besturing gaat over op een permanente alarmtoestand en deze moet nadat de fout is opgeheven, door de gebruiker opgeheven worden.





Info!

Een gedetailleerde lijst van mogelijke fouten en hun oplossingen is te vinden in hoofdstuk 7.



Via de USB-poort van de KHS Mini system-besturing MASTER 2.1 kunnen eenvoudig gegevens in- en uitgelezen worden. Ook bestaat de mogelijkheid om via de USB-stick updates voor het besturingssysteem en voor de Web-browser op te laden





Info!

Het USB-menu is tijdens het normale bedrijf niet zichtbaar. Het menu wordt automatisch geactiveerd, als een USBstick in de KHS Mini-systeembesturing MASTER 2.1 gestoken wordt.

- max. opslagcapaciteit USB-stick 16 GB
- bestandssysteem FAT32





Logboek kopiëren naar de USB-stick

Bij de keuze van dit menupunt worden alle opgeslagen gebeurtenissen als CSV-bestand

op de USB-stick opgeslagen.



Spoelprotocol kopiëren naar de USB-stick

Bij de keuze van dit menupunt worden alle opgeslagen spoelprocessen als CSV-bestand

op de USB-stick opgeslagen.



Configuratie kopiëren naar de USB-stick

Bij de keuze van dit menupunt worden alle opgeslagen instellingen als CFG-als CFG-

Datei bestand op de USB-stick opgeslagen.

KHS



Configuratie lezen vanaf de USB-stick

Bij de keuze van dit menupunt wordt een configuratie als CFG-bestand vanaf de USB-

stick gelezen en naar de besturingen geschreven.



Datalog kopiëren naar de USB-stick

Als de bedrijfsmodus ,Datalogging' geactiveerd is, worden bij de keuze van dit menupunt de gemeten

waarden naar de USB-stick gekopieerd.



Software-update van de systeembesturing vanaf de USB-Stick

Bij de keuze van dit menupunt wordt in de systeembesturing een software-update

uitgevoerd met het UPE-bestand op de USB-stick.



Update van de webserver vanaf de USB-stick

Bij de keuze van dit menupunt wordt de webserver geactualiseerd. met de map ,KHS Webserver' op de USB-stick



Aanwijzing!

Na een update moet aan iedere systeembesturing en hygiënespoeler een vergelijking van de softwareversie en een functiecontrole worden uitgevoerd.



Info!

De actuele softwareversie vindt u onder kemper-group.com/de/geschaeftsbereiche/ gebaeudetechnik/service/ downloads/



Bij de KHS Mini-systeembesturing MAS-TER 2.1 gaat het om een webgebaseerde systeembesturing. Door gebruik te maken van de WEB- browser kunnen basisgege-vens, instellingen en wijzigingen gemakkelijk vanaf de pc ingesteld worden.



Info!

Hoofdstuk 6 heeft alleen betrekking op het WEB-server-programma. De complete bedieningshandleiding vindt u op de WEB-browser onder de button @ en downloads of via het gedeelte Service/ Download van onze website, www.kemper-group.com

Voor het gebruik van de WEB-server moet aan de volgende systeemeisen voldaan worden:

- Java-Script moet geactiveerd zijn
- Mozilla Firefox versie 22.0.1 of recenter
- Google Chrome versie 31.0 of recenter
- Windows Explorer versie 10.0 of actueler
- of alternatieve browser Safari, etc.

Let op de eisen beschreven in hoofdstuk 3.1.2.8 en zorg ervoor dat de netwerkinstellingen in het systeem zijn ingevoerd.



Grondbeginselen menubediening en functies

De WEB-server is in vijf menu-tabbladen onderverdeeld. Deze kunnen via de in afbeelding 6.1.1 getoonde tabbladen van de WEB-server geselecteerd worden. In de afzonderlijke menu-tabs kunt u basisgegevens, instellingen en wijzigingen invoeren. Via de schermknop IN BESTURINGSUNIT OPSLAAN worden de door u ingevoerde instellingen opgeslagen. Als u de wijzigingen niet in het systeem wilt opslaan, gebruik dan de schermknop WIJZIGINGEN ANNULEREN.

```
SYSTEEM- INSTELLINGEN APPARAAT BEDRIJFSMODI OVERZICHT DATA OVERDRACHT
```

Afb. 6.1.1 Menutabblad van de WEB-browser







Aanwijzing!

De WEB-server kan ook via een tablet-pc of een mobiele telefoon gebruikt worden. Hierbij is de rangschikking van de menu-tabbladen wat anders. Bij het gebruik via een mobiele telefoon worden de menubladen via een button zichtbaar (zie hieronder). De werking van de afzonderlijke menu's is echter gelijk, enkel de grafieken van de componenten worden niet weergegeven.





Aanwijzing!

Af fabriek de gebruikers-naam is ingesteld op "KHS" en het wacht-woord op "0000".



In het menu "SYSTEEMINSTELLINGEN" kunnen instellingen voor gebruikersgegevens, datum/

tijd, netwerk, functie van externe schakelaars en overige instellingen ingevoerd worden.

Gebruikersbeheer			Datum / tijd
			11.05.2020
Gebruiker			Datum (DD.MM.JJJJ)
	SYSTEPH-INSTELLINGEN INSTELLINGEN APPARAAT BEDREI	IFSHODI OVERZIOHT DATA OVERDRACHT	09:30:01
Numeral Action	SYSTEPHINSTELLINGEN	WLITGINGEN ANNUE FREN IN BESTURINGSUNIT OPSLAAN	Tijd
Nieuw wachtwoord	Gebruikersbeheer Datum / tijd	Netwerk	Zomer- / wintertiid automatisch
	11.06.2020	10.1.200.190	aanpassen
Nieuw wachtwoord herhalen	Gebruiker Datum (DD.HH.3333)	IP-adres Dec. Sec. Sec. 0	DATUM / TIJD OVERNEMEN
	Neuw wachtwoord Tijd	Subret	
	Zomer- / winte aargussen	ntijd automatisch 10.1.200.1	
	Neuw wachtwoord herhalen DATUM / TUD C	Gateway Gateway	
		prim. DNS	
		0000	
	Programmabraze Andere instellingen	sec. DNS	\backslash
	on actief Derr Alarmsignaal a	ctief	Netwerk
	Programm 1 Deutsch	~	
Programmakeuze	Naam programma 1 Taal besturingsunit		10.1.200.190
actief	Programm 2 Name programma 2		IP-adres
	Systeem geblokkeerd		255.255.255.0
Programm 1	huidige bedriffsmodus		Subnet
Naam programma 1	Functie externe ingang		10.1.200.1
			Gateway
Programm 2			10.1.23.254
Naam programma 2	And and in stalling on		prim. DNS
Systeem geblokkeerd \checkmark	Andere instellingen	E I	0.0.0.0
huidige bedrijfsmodus	Alarmsignaal a	actief	sec. DNS
Programm 2	Doutsch		
Functie externe ingang	Deusch		
	Taal besturingsunit		

Gebruikersgegevens

Gebruikersbeheer
Gebruiker
Nieuw wachtwoord
Nieuw wachtwoord herhalen

Om een gebruiker voor de WEB-server van uw KHS Mini-systeembesturing aan te maken, kiest u een gebruikersnaam en een geschikt wachtwoord. Om de instelling op te slaan, "klikt" u op de schermknop **IN BESTURINGSUNIT OPSLAAN** Nadat de instellingen zijn opgeslagen, moet u zich bij iedere start van de WEB-browser identificeren. Hiervoor voert u de gekozen gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord in het automatisch geopende venster in, zoals in afbeelding 6.2.1 getoond. Het gebruik door meerdere gebruikers is niet mogelijk.


Systeeminstellingen

Authenticatie vereist	
0	Voer gebruikersnaam en wachtwoord in voor http://10.1.7.73
Gebruikersnaam:	
Wachtwoord:	
	OK Annuleren

Afb. 6.2.1 Invoervenster identificatie

Datum / tijd

Datum / tijd
11.05.2020
Datum (DD.MM.JJJJ)
09:30:01
Tijd
Zomer- / wintertijd automatisch aanpassen
DATUM / TIJD OVERNEMEN

De actuele tijd en de actuele datum van de KHS Mini-systeembesturing -MASTER 2.1- worden in de velden met grijze achtergrond getoond. Om de tijd van de systeembesturing in te stellen, "klikt" u op de schermknop DATUM / TIJD OVERNEMEN Hierbij neemt de systeembesturing de tijd- en datuminstellingen van bv. uw pc over. De KHS Mini-systeembesturing -MASTER 2.1- kan zelfstandig tussen zomer- en wintertijd wisselen. Als u deze instelling wenst, is een ,klik' op de knop over voldoende. Als de knop op over staat, wordt niet automatisch omgeschakeld tussen zomer- en wintertijd.

Aanwijzing!

Af fabriek de gebruikers-naam is ingesteld op "KHS" en het wacht-woord op "0000".

Netwerk

Netwerk	
10.1.200.190	
IP-adres	
255.255.255.0	
Subnet	
10.1.200.1	2
Gateway	5
10.1.23.254	
prim. DNS	
0.0.0.0	
sec. DNS	

Om een verbinding tussen pc en de KHS Mini-systeembesturing -MASTER 2.1door middel van de WEB-browser tot stand te brengen, kunnen in de velden IP-adres, subnet, gateway, prim. DNS en sec. DNS de nodige netwerkconfiguraties ingevoerd worden.

Aanwijzing!

De desbetreffende gegevens voor het aansluiten op uw netwerk kunt u opvragen bij uw Systemadministrator.

De volgende instellingen zijn fabrieksmatig geconfigureerd:

- IP-Adresse: 10.1.23.150
- Subnet: 255.255.255.0
- **Gateway:** 10.1.23.254

De netwerkinstellingen kunnen alleen bij het opladen van de instellingen via een USB-stick geladen worden. Bij het opladen van de instellingen via de Web-server worden deze niet mee overgenomen.

Omschakelen tussen programma's

Programmakeuze OFF actief	4
Programm 1	
Naam programma 1	
Programm 2	
Naam programma 2	
Systeem geblokkeerd	\sim
huidige bedrijfsmodus	
Programm 2	~
Functie externe ingang	

Met de KHS Mini-systeembesturing -MASTER 2.1- is het mogelijk om tussen twee spoelprogramma's te schakelen. De programma's kunnen onder het menu Bedrijfsmodi ingesteld en aan de afzonderlijke systeembesturingen toegevoegd worden (zie hoofdstuk 6.2). Als de button voor de programmaschakeling op erstaat, is de externe programmaschakeling gedeactiveerd. Als de button voor de programmaschakeling op erstaat, is de externe programmaschakeling actief. De aanduidingen van de spoelprogramma's kunnen door een invoer in het bijbehorende veld veranderd worden. Door middel van de drop-down lijst "actuele bedrijfsmodus" kunnen de spoelprogramma's handmatig in de WEB-server omgeschakeld en voor onderhoudsdoeleinden geblokkeerd worden. Via de drop-down lijst "externe ingang" kan de bedrijfsmodus van de externe ingang ingesteld worden.



Aanwijzing Onderhoud:

De twee genoemde spoelprogramma's kunnen door middel van de WEB-server gewisseld en voor onderhoudsdoeleinden geblokkeerd worden.

Overige instellingen

Andere instellingen ON Alarmsignaal actief	5
Deutsch	~
Taal besturingsunit	

De KHS Mini-systeembesturing -MASTER 2.1- kan bij het optreden van fouten een intern alarmsignaal activeren. Als de bijbehorende button op staat, is het alarmsignaal actief. Als de button op restaat, is het alarmsignaal niet actief. Verder kan via een drop-down menu de taal veranderd worden.



Apparaatinstellingen

In het menu "APPARAATINSTELLINGEN" worden de afzonderlijke KHS Mini-besturingsunits met de

ingebouwde afsluiters en sensoren logisch met elkaar verbonden.





Apparaatinstellingen

MASTER	•
SLAVE 01	
SLAVE 02	
SLAVE 03	
SLAVE 04	
SLAVE 05	
SLAVE 06	
SLAVE 07	

SYSTEEM- INSTELLINGEN	INSTELLINGEN APPARAAT	BEDRIJFSMODI	OVERZICHT		DATA OVERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT		WIJZIGINGEN	ANNULEREN	IN BE	ESTURING SUNIT OP SLAAN
MASTER	MASTER				
SLAVE 01		2 ·			
SLAVE 02	- 1	1 11 m			
SLAVE 03	128 Aantal schakeling	en afsluiter			
SLAVE 04	gedeactiveerd	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		
SLAVE 05	Besturingstype				
SLAVE 06	Naam				
SLAVE 07	ON Alarmre	lais meldt fout gehele systeem	8		
	🗸 Apparaat	DK 🗸 Systeem OK			

Selectiemenu



Het menu "APPARAATINSTELLING" is een dynamisch menu. Aan de linkerkant bevindt zich de selectie-lijst van de geïnstalleerde KHS Mini-besturingsunits. Door op de gewenste KHS Mini-besturingsunit te "klikken" gaat het desbetreffende invoervenster open.

Aanwijzing!



Na iedere wijziging in het invoervenster moeten de wijzigingen naar de besturing geschreven worden. Als direct na een wijziging in de selectie-lijst een andere KHS Mini-besturingsunit geselecteerd wordt, worden de wijzigingen niet opgeslagen.

Invoervenster



Als er een KHS Mini-besturingsunit in de selectie-lijst gekozen wordt, verschijnt aan de rechterkant het invoervenster. Via dit venster worden de KHS Mini-systeembesturingen aan de bijbehorende afsluiters en sensoren toegewezen.

Mocht er een fout in de besturingsunits optreden, dan kan deze in het hele systeem gemeld worden. Hiervoor de button op zetten. De overige invoermogelijkheden van het invoervenster worden hieronder toegelicht.

Alarmrelais meldt fout gehele systeem





Instellen B-afsluiter



Besturingstype kiezen

De mogelijke besturingstypes, die voor de gekozen KHS Mini-besturingsunit gebruikt kunnen worden, kunnen uit een drop-down lijst gekozen worden. De KHS Mini besturingsunit moet in dit voorbeeld een B-afsluiter aansturen.

gedeactiveerd A-afsluiter	
B-afsluiter	
C-afsluiter	
alleen meeting	
Beveiliging	
bevenigning	



Afsluiter kiezen

De mogelijke afsluiters worden uit een drop-down lijst gekozen. De KHS Mini-besturingsunit moet in dit voorbeeld een KHS afsluiter met servomotor met veerretour aansturen.

KHS-Veerretour 230V	~
geen afsluiter	
KHS-Veerretour 230V	
KHS-Servomotor 230V	









Instellingen opslaan

De nieuwe instellingen moeten opgeslagen worden voordat ze in werking treden. Klik op de button IN BESTURINGSUNIT OPSLAAN om de instellingen op te slaan.



Instelling A-afsluiter voor A-/B-afsluitertechniek



Besturingstype kiezen

De mogelijke besturingstypes, die voor de gekozen KHS Mini-besturingsunit gebruikt kunnen worden, kunnen uit een drop-down lijst gekozen worden. Voor een A-/B-afsluitertechniek moet hier een A-afsluiter worden geselecteerd.

jedeactiveerd	
A-afsluiter	
3-afsluiter	
C-afsluiter	
Illeen meeting	
3eveiliging -	



Bijbehorende B-afsluiter kiezen

SLAVE 01

ledere A-afsluiter moet op een B-afsluiter aangesloten worden. De ter beschikking staande KHS Mini besturingsunits die op een B-afsluiter aangesloten zijn, kunnen uit een drop-downlijst gekozen worden.



6.3



Afsluitertype kiezen

De mogelijke afsluiterstypen worden uit een dropdown lijst gekozen. Voor een A-/B-afsluitertechniek moet hier een KHS servomotor 230V worden



Info!

Voor een toelichting bij de afsluitertechnieken verwijzen wij naar hoofdstuk 10.



Sensor kiezen

De mogelijke sensoren worden uit een drop-down lijst gekozen. De A-/B-afsluitertechniek moet in het aangegeven voorbeeldproject temperatuurgestuurd spoelen. Daarvoor moet de temperatuur worden gemeten met de KHS temperatuursensor Pt1000.







Temperatuurbewaking

Optionele functie ter bewaking van temperatuurwaarden die bij over- of onderschrijden van de grenswaarde een waarschuwing genereert. Met de boven- en ondergrens worden de grenswaarden voor de melding ingesteld.









Instelling A-afsluiter voor CoolFlow koudwatercirculatie



Besturingstype kiezen

De mogelijke besturingstypes die met de geselecteerde KHS Mini-systeembesturing kunnen worden gebruikt, kunnen uit een drop-down lijst worden geselecteerd. Voor een CoolFlow koudwatercirculatie moet hier een A-afsluiter worden geselecteerd.

gedeactiveerd	
A-afsluiter	
3-afsluiter	
C-afsluiter	
alleen meeting	
Beveiliging	

SYSTEEM- INSTELLINGEN	INSTELLINGEN APPARAAT	BEDRIJFSMODI	OVERZICHT	DATA OVERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT		WJZIGINGEN	I ANNULEREN II	N BESTURING SUNIT OP SLAAN
MASTER	MASTER		Temperatuurser	seosor
SLAVE 01			Temperatuursenso	ir.
SLAVE 02		arters -		
SLAVE 03	151			
SLAVE 04	Aantal schakelin	gen afsluiter		
SLAVE 05	Besturingstype			
HS-PRO-V1	Naam			
HS-PRO-V2	SLAVE 01	NAAM OVERNEMEN	7	
	SLAVE 01			
	geen afsluiter Afsluitertype		*	
	ON Alarma	relais meldt fout gehele systeem		
	🗸 Apparaat	OK 🗸 Systeem OK		

Bijbehorende B-afsluiter kiezen

Iedere A-afsluiter moet op een B-afsluiter aangesloten worden. De ter beschikking staande KHS Mini-besturingsunits die op een B-afsluiter aangesloten zijn, kunnen uit een drop-downlijst gekozen worden.

SLAVE 01





Afsluiter kiezen

De mogelijke afsluiters worden uit een drop-down lijst gekozen. Voor een CoolFlow koudwatercirculatie moet hier de KHS CoolFlow 230V worden geselecteerd.





Info!

Voor een toelichting bij de afsluitertechnieken verwijzen wij naar hoofdstuk 10.



Sensor kiezen

De mogelijke sensoren worden uit een drop-down lijst gekozen. In het aangegeven voorbeeldproject met CoolFlow koudwatercirculatie moeten de drinkwatertemperaturen worden gemeten en opgeslagen. Daarvoor wordt de temperatuur gemeten met de KHS temperatuursensor Pt1000.







SYSTEEM- INSTELLINGEN	INSTELLINGEN APPARAAT	BEDRIJFSMODI	OVERZICHT	DATA OVERDRACHT			
INSTELLINGEN APPARAAT WAZZOWIGEN ANNULEREN IN RESTURINGSUNIT OPSIA							
MASTER	MASTER		Temperatuursens				
SLAVE 01	1						
SLAVE 02	1						
SLAVE 03	151		KHS-Temp. PT100	• •			
SLAVE 04	Aantal schakeling A-afsluiter	en afsluiter	Temperatuursensor				
SLAVE 05	Besturingstype		Temperatuur in *C				
HS-PRO-V1	Neam		De volgende staard poblicaties. Ze sch	en zijn grenswaarden voor			
HS-PRO-V2	SLAVE 01	VAM OVERNEMEN	maar geven een H	aarschuwing.			
	Bijgehorende B-a Afsluiter	Ísluiter	25,0 bovengrens 4.0				
		1	ondergrens				
	KHS CoolFlow	230V	~				
	Alarmre Alarmre Apparaat 0	lais meldt fout gehele systeem K Vsteem OK					

Temperatuurbewaking

Optionele functie ter bewaking van temperatuurwaarden die bij over- of onderschrijden van de grenswaarde een waarschuwing genereert. Met de boven- en ondergrens worden de grenswaarden voor de melding ingesteld.





Instellingen opslaan

De nieuwe instellingen moeten opgeslagen worden voordat ze in werking treden. Klik op de button IN BESTURINGSUNIT OPSLAAN om de instellingen op te slaan.

De instelling zijn opgeslagen



Configuration of the C valve

SYSTEEM- INSTELLINGEN	INSTELLINGEN APPARAAT	BEDRIJFSNODI	OVERZICHT	DATA OVERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT		WIJZIGINGEN	I ANNULEREN IN	BESTURING SUNIT OP SLAAN
MASTER	SLAVE 01			
SLAVE 01	•	· #		
SLAVE 02				
SLAVE 03	1177			
SLAVE 04	Aantal schakelingen gedeactiveerd	afsluiter	1	
SLAVE 05	A-afsluiter 8-afsluiter C-afsluiter			, I
SLAVE 06	Beveiliging]	
SLAVE 07	Naam	HOUTONENEN	-	
	OTT Alarmela	is meldt fout gehele systeem		
	Apparent Of	K 🗸 Systeem OK		

Besturingstype kiezen

De mogelijke besturingstypes, die door de gekozen KHS Mini-besturingsunit gebruikt kunnen worden, kunnen uit een drop-down lijst gekozen worden.De KHS Mini-besturingsunit moet in dit voorbeeld een C-afsluiter aansturen..

gedeactiveerd	
A-afsluiter	
B-afsluiter	
C-afsluiter	
alleen meeting	
Beveiliging	



Afsluiter kiezen

De mogelijke afsluiters worden uit een drop-down lijst gekozen. De KHS Mini-besturingsunit moet in dit voorbeeld een KHS afsluiter met servomotor met veerretour aansturen.

	geen afsluiter
_	KHS-Veerretour 230V
	KHS-Servomotor 230V









Sensor kiezen

De mogelijke sensoren worden uit een drop-down lijst gekozen. De C-afsluiter moet in het aangegeven voorbeeldproject temperatuurgestuurd spoelen. Daarvoor moet de temperatuur worden gemeten met de KHS temperatuursensor Pt1000.

geen temperatuursensor KHS-Temp. PT1000





6.3

Temperatuurbewaking

Optionele functie ter bewaking van temperatuurwaarden die bij over- of onderschrijden van de grenswaarde een waarschuwing genereert. Met de boven- en ondergrens worden de grenswaarden voor de melding ingesteld.





Select sensor

De mogelijke sensoren worden uit een drop-down lijst gekozen. Met de flowsensor kan de C-afsluiter een volumespoeling uitvoeren. Hij wordt ook gebruikt om het spoelvolume te meten en op te slaan.

	geen flowsensor
	Control plus =>a<= 0,9-15 l/min
	Control plus =>b<= 1,8-32 l/min
	Control plus =>c<= 3,5-50 l/min
	Control plus =>d<= 5,0-85 l/min
_	Control plus =>e<= 9,0-150 l/min
	Control plus =>f<= 11,0-188 l/min
	Control plus =>g<= 18,0-316 l/min
	KHS Flow DN20 5-100I/min
	KHS Flow DN25 10-200/min







Instellen beveiliging



Besturingstype kiezen

De mogelijke besturingstypes, die door de gekozen KHS Mini-besturingsunit gebruikt kunnen worden, kunnen uit een drop-down lijst gekozen worden. De KHS Mini besturingsunit moet in dit voorbeeld als beveiligings-afsluiter fungeren.

gedeactiveerd
A-afsluiter
B-afsluiter
C-afsluiter
alleen meeting
Beveiliging





Afsluiter kiezen

De mogelijke afsluiters worden uit een drop-down lijst gekozen. De KHS Mini- besturingsunit moet in dit voorbeeld een KHS afsluiter met servomotor aansturen.

geen afsluiter KHS-Veerretour 230V KHS-Servomotor 230V







Instellen meting



Besturingstype kiezen

De mogelijke besturingstypes, die door de gekozen KHS Mini-besturingsunit gebruikt kunnen worden, kunnen uit een drop-down lijst gekozen worden. De getoonde KHS Mini-besturingsunit - SLAVE moet in dit voorbeeld als meetsysteem fungeren.

gedeactiveerd
A-afsluiter
B-afsluiter
C-afsluiter
alleen meeting
Beveiliging

EEM- INSTELLINGEN	INSTELLINGEN APPARAAT	BEDRIJFSMODI	OVERZICHT	DATA OVERDRACHT
ELLINGEN APPARAAT		WUZIGINGEN /	INNULEREN	IN BESTURINGSUNIT OPSLAAN
MASTER	SLAVE 02		Temperatus	irsensor
SLAVE 01	1.1	· .		
SLAVE 02	•			t
SLAVE 03	72		KHS-Temp.	PT1000 ~
SLAVE 04	Aantal schakelinger	n afsluiter	Temperatuur 24.4	sensor
SLAVE 05	Besturingstype		Temperatuur	in °C
SLAVE 06	SL 005195 Serienummer	UITLOGGEN APPARAAT	ON Ter	nperatuurbewaking waarden zijn grenswaarden voor
SLAVE 07	SLAVE 02 Naam		mear geven	een waarschuwing.
	NA	AM OVERNEMEN	20.0 bovengrens	
	OFF Alarmrela	eis meldt fout gehele systeem K VSysteem OK	4,0 ondergrens	
			Flowsensor	
			geen flowser Control plus Control plus Control plus	1507 #5ac# 0.9-15 l/min #56c# 1.8-32 l/min #56c# 3.6-30 l/min
			Control plus Control plus Control plus Control plus KHS Flow D	=>dc= 5,0-85 l/min =>ec= 0,0-150 l/min =>fc= 11,0-188 l/min =>gc= 18,0-316 l/min N20 5-100l/min

Sensor kiezen

De mogelijke sensoren worden uit een drop-down lijst gekozen. De KHS Mini-systeembesturing -SLA-VE- moet worden toegewezen aan een flowsensor.







Instelling hygiënespoeler



Door op de button NAAM OVERNEMEN te klikken, wordt de ingevoerde naam aan het systeem toegewezen.

HS 030937 V1	UITLOGGEN APPARAAT					
Serienummer						
HS-PRO-V1						
Naam						
NAAM OVERNEMEN						



Info!

Afsluiter van de KHS HS2 hygiënespoeler (V2=links; V1=rechts) Afsluiter van de KHS Flush Box PRO (V2=rechts; V1=links)





— "	MASTER
	SLAVE 01
	SLAVE 02
	SLAVE 03
	SLAVE 04
	SLAVE 05
	HS-PRO-V1

De hygiënespoeler wordt zichtbaar getoond.









Temperatuurbewaking

Optionele functie ter bewaking van temperatuurwaarden die bij over- of onderschrijden van de grenswaarde een waarschuwing genereert. Met de boven- en ondergrens worden de grenswaarden voor de melding ingesteld.



SYSTEEM-INSTELLINGEN INS INSTELLINGEN APPARAAT	TELLINGEN APPARDAAT BEDRUJFSMODX WAZUGINGEN AN	OVERZICHT DATA OVERDRACHT	Sensor kiezen Via een drop-do
MASTER	HS-PRO-V1	Temperatuursensor	aan de nygiene.
SLAVE 01	- 2		
SLAVE 02	(C)		
SLAVE 03	279	KHS-Temp. PT1000	
SLAVE 04	Aantal schakelingen afsluiter	Temperatuursensor	
	C-afsluiter ~	24,0	
SLAVE 05	Besturingstype	Temperatuur in °C	
	HS 030937 V1 UITLOGGEN APPARAAT	ON Temperatuurbewaking	
HS-PRO-V1	Serlenummer	De volgende waarden zijn grenswaarden voor ortificaties. Ze artiweren geen watermoeinn	
**	HS-PRO-V1	maar geven een waarschuwing.	
SLAVE 07	Naam	25.0	
	NAAM OVERNEMEN	bovengrens	
	Afsluiter	40	
	KHS-magneetventiel 12V ~	ondergrens	
	Afsluitertype	-	
	OFF Alarmrelais meldt fout gehele systeem	Flowsensor	Coop flow copport
	Apparaat OK Systeem OK	Geen flow sensor	Geen now sensor
		Control plus HSi2	Control plus HS2
		OFF Flush V1 en V2 bil elkaar	

zen

o-downlijst kan een interne flowsensor ënespoeler toegevoegd worden.





6.4

Bedrijfsmodi

In het menu "BEDRIJFSMODI" worden voor de KHS Mini-besturingsunits besturings-specifieke TIMERS (programma's) ingesteld. Met een TIMER worden afhankelijk van het besturingstype spoeltijden, meetintervallen, back-up-tijden, routine-intervallen, temperatuurspoelingen, etc. gedefinieerd.

MASTER	SYS	EEM- INSTELLINGEN	INSTELLI	NGEN APPARAA	T BEDRL	IFSMODI		OVERZICH	π	DAT	A OVER	IDRACHT
SLAVE 01	BED	MASTER		STER + REGELS TO	DEVOEGEN	WIJZIGINO	GEN ANNULE	EREN	IN BES	TURING	SUNIT C	DPSLAAN
SLAVE 02		SLAVE 01	Nr. 1	Type Sta [ht	irt Stop [hh:mm] [hh:mm]	Duur [mm:ss]	max. duur [mm:ss]	Volume St [1] [*	art Stop C] [*C]	Interval	Dag 9	P1 P2
SLAVE 03		SLAVE 02										
SLAVE 04	[SLAVE 04										
SLAVE 05		HS-PRO-V1										
HS-PRO-V1	E+ REG	LS TOEVOEG	EN									
HS-PRO-V2	Nr. Type 1 Vrij	Start [hh:mm]	Stop [hh:mm]	Duur [mm:ss]	max. duur [mm:ss]	Volume [1]	Start [°C]	Stop [°C]	Interval	Dag	P1	P2



Selectie-menu



In het menu "BEDRIJFSMODI" bevindt zich aan de linkerkant de selectie-lijst van de aangesloten KHS Mini-besturingsunits. Met een "klik" op de gewenste KHS Mini-besturingsunit gaat het invoervenster open.

Aanwijzing!



Na iedere wijziging in het invoervenster moeten de wijzigingen naar de besturing geschreven worden. Als direct na een wijziging in de selectie-lijst een andere KHS Mini-besturingsunit geselecteerd wordt, worden de wijzigingen niet opgeslagen.

Invoervenster

Ξ	+ REGELS	5 ΤΟΕ ν ΟΕ	EN										
Nr.	Туре	Start [hh:mm]	Stop [hh:mm]	Duur [mm:ss]	max. duur [mm:ss]	Volume [l]	Start [°C]	Stop [°C]	Interval	Dag	P1	P2	
1	Vrij 🗸												Ŵ

Als er een KHS Mini-besturingsunit uit de lijst gekozen wordt, gaat aan de rechterkant het bijbehorende invoervenster open. Met een "klik" op de schermknop **REGELS TOEVOEGEN** kunnen max. 16 regels aan de TIMER worden toegevoegd. Door te klikken op de button i wordt de desbetreffende regel uit de TIMER gewist. Met een "klik" op de schermknop TIMER NIEUW SORTEREN, worden alle gedeactiveerde regels gewist en lege regels naar onderen verschoven. De invoermogelijkheden worden hieronder toegelicht.



Aanwijzing!

Om het instellen te vereenvoudigen en een correcte installatie te waarbor gen, moet het overzicht voor de systeemingebruikname van de KHS Mini-systeembesturing (zie <u>https://www. kemper-group.com/nl/bedrijfsonderdelen/gebouwentechniek/service/downloads/</u>) vóór het instellen ingevuld worden.

Het is een vereiste de voordruk in te vullen voordat een beroep kan worden gedaan op de optionele ondersteuning van de fabriek.

Aanwijzing!



De gekozen tijden en temperaturen moeten als voorbeelden beschouwd worden. De waarden moeten altijd project-specifiek en afhankelijk van het soort gebruik en het medium zo ingesteld worden, dat er representatieve meetwaarden gegenereerd worden en de beoogde werking van het systeem wordt gerealiseerd.

Instelling tijdspoeling A-afsluiter KHS servomotor 230V/KHS CoolFlow 230V

SYSTEEM- INSTELLINGEN	INSTELLINGEN APPARAAT	BE	ORDESN	ODI		OVEP	R21CHT			DATA	overr	oraci	л
BEDRIJFSMODI				nuzigingi	EN ANNU	LEREN			BESTUR	INGSU	NT O	PSLA	AN COL
MASTER	MASTER	VOEGEN											
SLAVE 01	Nr. Type	Start [hhomen]	Stop [thomes]	Duur (mmcss)	max. duur [mmiss]	Volume [1]	Start (*C)	Step [*C]	Interval	Dag	P1	P2	
SLAVE 02	1 Wij Vij Vij Tijdspoeling	1											D
SLAVE 03	Gedeactiveerd	1											
SLAVE 04													
SLAVE OS													
HS-PRO-V1													
HS-PRO-V2													
			_	_	_	_	_	_	_				
					_	_		_		_	_	_	

Type spoelmaatregel kiezen

Nadat er een regel via **REGELS TOEVOEGEN** is ingevoegd, wordt het regeltype geselecteerd. De KHS Mini-besturingsunit is in dit voorbeeldproject op een A-afsluiter aangesloten. Om te zorgen dat er een tijdgestuurde spoelmaatregel plaatsvindt, moet in de drop-downlijst het regeltype "Tijdspoeling" gekozen worden.



NL

6.4





Tijden definiëren

Als er een regeltype gekozen is, moeten de tijden gedefinieerd worden. Bij het regeltype "Tijdspoeling" moet een starttijd en de duur van de spoelmaatregel aangegeven worden. Verder kunnen via een drop-down lijst de gewenste weekdagen gekozen worden. Via een "klik" in het vakje van de desbetreffende weekdag wordt deze met een vinkje geactiveerd.

SYSTEEM- INSTELLINGEN	INSTELLINGEN APPARA	ллт	BEDR	DISHOD	1		OVER	ZICHI		DATA OV	ERD	клонт
BEDRIJFSMODI				WLG	DGINGEN (NNULI	EREN		IN E	ESTURINGSUN	тор	SLAAN
MASTER	MASTER	ing zijn c	pgeslag	en.								
SLAVE 01	∃+ REGELS	TOEVOE	SEN .				TIR	ER NI	EUW SO	RTEREN		
SLAVE 02	Nr. Type	Start [hhome]	Stop [hhomes]	Duur [rences]	max. duur [mmcss]	V dame El	Start ["C]	Stop ['C]	Interval	Ding	P1	P2
SLAVE 03	1 Tijdspoelin 🛩	05:00		5.00						Ma, Wo, Fr 👻		• 1
SLAVE 04												
SLAVE 05										D2		
HS-PRO-V1												
HS-PRO-V2						L					_	

Instellingen opslaan

□Za □ Zo P1

De nieuwe instellingen moeten opgeslagen worden voordat ze in werking treden. Klik op de button IN BESTURINGSUNIT OPSLAAN om de instellingen op te slaan.

🗸 De instelling zijn opgeslagen.





Instelling deactiveert A-afsluiter KHS CoolFlow afsluiter

SYSTEEM- INSTELLINGEN	INSTELLINGEN APPARAAT	BEDR	DESMODI			OVER	IZICHI		DATA	OVERD	RACH	π
BEDRIJFSMODI			WJZ	KINGEN	ANNULE	REN		INT	IESTURINGSL	INIT OP	SLAA	N
MASTER	MASTER	OEGEN				TIM	ER NI	EUW SO	RTEREN			
SLAVE 01	Nr. Type Start [bho	stop mm] [hh:mm]	Dear [mmcss]	nax. duur [mmcas]	Volume [1]	Start ['C]	Step ['C]	Interval	Die	P1	P2	
SLAVE 02	1 Gedeactiv v Vil Tijdspoeling								Ma	•	0	Ŵ
SLAVE 03	Datalogging Gedeactiveerd											
SLAVE 04												
SLAVE 05												
HS-PRO-V1												
HS-PRO-V2												
								Vrij Tijd Volu Dat <mark>Ge</mark> o	spoel umes alogg <mark>leact</mark> i	ing poe ing ve	elir I ero	ng 1

Type selecteren

Nadat via **REGEL TOEVOEGEN** een regel is toegevoegd, wordt het regeltype geselecteerd. De KHS Mini-systeembesturing is in het aangegeven voorbeeldproject verbonden met een KHS CoolFlow afsluiter als A-afsluiter. Met de bedrijfsmodus ,Gedeactiveerd' kan de afsluiter worden gesloten en daarmee de koudwatercirculatie in dit leidingdeel gedurende een gedefinieerde periode (voor een paar dagen) worden gedeactiveerd. Daarvoor moet het regeltype, Gedeactiveerd' via een drop-down lijst worden geselecteerd.



Tijden definiëren

Als een regeltype gekozen is, moeten de tijden gedefinieerd worden. Bij het regeltype ,Gedeactiveerd' kunnen via een drop-down lijst de gewenste weekdagen worden geselecteerd. Door een ,klik' in het vakje van de betreffende weekdag wordt deze met een vinkje geactiveerd.







Instelling volumespoeling A-afsluiter KHS servomotor 230V



Type spoelmaatrege<u>l kiezen</u>

Nadat er een regel via **REGELS TOEVOEGEN** is ingevoegd, wordt het regeltype geselecteerd. Om te zorgen dat er een volumegestuurde spoelmaatregel plaatsvindt, moet in de drop-downlijst het regeltype "Volumespoeling" gekozen worden.





6.4



Tijden definiëren

Als er een regeltype gekozen is, moeten de tijden gedefinieerd worden. Bij het regeltype "Volumespoeling" moet een starttijd, de duur en het volume van de spoelmaatregel aangegeven worden. Verder kunnen via een drop-down liist de gewenste weekdagen gekozen worden. Via een "klik" in het vakje van de desbetreffende weekdag wordt deze met een vinkje geactiveerd.

SYSTEEM- INSTELLINGEN	INSTELLIP	IGEN APPARAAT	DE	DRIJISH	001		oves	IZICH1		DATA	OVERD	RACHT
BEDRIJFSMODI				W	ILZIGINGE	N ANNUL	CREN		IN D	ESTURINGSI	INIT OP	SLAAN
MASTER	MAS	TER De instelling z	ijn opgesl	lagen.								
SLAVE 01	-	+ REGELS TOEN	OFGEN				ти	ER NI	EUW SO	RTEREN		
SLAVE 02	Nr.	Type Start (hhrmm)	Stop [Ntcrem]	Duur (mmcss)	max. duur (mm:ss)	Vourse (()	Start [*C]	Stop [*C]	Interval	Dug	PI	P2
SLAVE 03	1	Volur ~ 06:00			10.00	500				Di, Do, Za	•	• ₩
SLAVE 04												
SLAVE 05												
HS-PRO-V1						L						
HS-PRO-V2												

Instellingen opslaan

P1

De nieuwe instellingen moeten opgeslagen worden voordat ze in werking treden. Klik op de button IN BESTURINGSUNIT OPSLAAN om de instellingen op te slaan.

🗸 De instelling zijn opgeslagen.

MASTER =+ B Duur max duur duur SLAVE 01 ŵ SLAVE 02 SLAVE 03 SLAVE 04 SLAVE 05 HS-PRO-VI Start Туре HS-PRO-V2 [hh:mm] Vrii Tiidspoelina Volumespoeling Routine-Tijd Routine-Duur Routine-Volume Datalogging

NL

6.4

Instelling temperatuurspoeling A-afsluiter KHS servomotor 230V

Type spoelmaatregel kiezen

Nadat er een regel via **REGELS TOEVOEGEN** is ingevoegd, wordt het regeltype geselecteerd. De KHS Mini-besturingsunit is in het voorbeeld op een temperatuursensor aangesloten. Om te zorgen dat er een temperatuurgestuurde spoelmaatregel plaatsvindt, moet in de drop-downlijst het regeltype "Temperatuurspoeling" gekozen worden.



Temperaturen definiëren

Start Stop [°C] [°C]

25.0 23.0

Als een regeltype geselecteerd is, moeten de temperaturen worden gedefinieerd. Bij het regeltype ,Temperatuurspoeling' moet een start-/stoptemperatuur en de maximale duur van de spoeling worden aangegeven.



Routinetijd

In het voorbeeld gaat het om een (koud) drinkwaterleiding, waarvan de watertemperatuur in de winter bijvoorbeeld steeds onder de ingestelde starttemperatuur zou kunnen liggen. Om te voorkomen dat er ontoelaatbare stagnaties ontstaan, kunnen routine-spoelmaatregelen het beoogd gebruik simuleren. Het regeltype "Routine" kan uit de drop-down lijst geselecteerd worden.

Ook kunnen uit een drop-down lijst de gewenste weekdagen gekozen worden. Via een "klik" in het vakje van de desbetreffende weekdag wordt deze met een vinkje geactiveerd.

Routinetijd

Als er binnen 7 dagen geen temperatuurspoeling plaatsvindt, wordt de spoelmaatregel via de bedrijfsmodus "Routinetijd" gegarandeerd. Hiervoor kunnen in de bedrijfsmodus "Routinetijd" de starttijd, de duur en de weekdagen van de spoelmaatregel worden opgenomen.

Routineduur

Als er binnen een ingestelde tijdsinterval geen temperatuurspoeling plaatsvindt, wordt de spoelmaatregel via de bedrijfsmodus "Routineduur" gega-

Routinevolume

Als er binnen een ingestelde interval geen temperatuurspoeling plaatsvindt, wordt de spoelmaatregel via de bedrijfsmodus "Routinevolume" gegarandeerd. Hiervoor kunnen in de bedrijfsmodus randeerd. Hiervoor kunnen in de bedrijfsmodus "Routineduur" het gewenste interval (max. 168 uur) en de duur van de spoelmaatregel worden opgenomen.

"Routine- volume" het gewenste interval (max. 168 uur), de hoeveelheid en de maximale spoeltijd van de spoelmaatregel worden opgenomen.



s	YSTEEN- INSTELLINGEN	INSTE	ULIN	GEN A	PPARAA	r	BED	RIJFSM	ODI		OVE	RZICHI		DATA	OVERDF	RACHT
	DRIJFSMODI						ł	۷	ILLZIGING	IN ANNU	LEREN		IN	DESTURINGSU	JNIT OP:	SLAAN
8			IAS	TER												_
	MASTER	-	~	Dei	ustelling	g zijn op	pesla	igen.			_					
1	SLAVE 01		Б	- RE	GELS TO	DEVOEG	N			1		HER NI	EUW SO	ORTEREN		
h	SLAVE 02		Nr.	Type	Start [Nome	n] [hhon	n)	Duur [mmcss]	duur (mm:ss)	UC UND	e Start ['C]	Stop [*C]	Interval	Deg	P1	P2
			1	Teny	00.00	23.50			10:00	-	25,0	23,0		Ma, Di, Wo, Do, Fr, Za, Zo	•	• 🗰
	SLAVE US		2	Rout	05.00		- 8	5.00						Ma, Do, Zo	•	• 🛈
	SLAVE 04															
1	SLAVE 05															
0	HS-PRO-V1									L						
lā	HS-PRO-V2															

Instellen van een hygiënespoeler



Tijdspoeling kiezen

Nadat er een regel via **REGELS TOEVOEGEN** is ingevoegd, wordt het regeltype geselecteerd. Om te zorgen dat er een tijdgestuurde spoelmaatregel plaatsvindt, moet in de drop-downlijst het regeltype "Tijdspoeling" gekozen worden.

Vrij
Tijdspoeling
Volumespoeling
Temperatuurspoeling
Routine-Tijd
Routine-Duur
Routine-Volume
Datalogging



6.4



Tijden definiëren

Als er een regeltype gekozen is, moeten de tijden gedefinieerd worden. Bij het regeltype "Tijdspoeling" moet een starttijd en de duur van de spoelmaatregel aangegeven worden. Verder kunnen via een drop-down lijst de gewenste weekdagen gekozen worden. Via een "klik" in het vakje van de desbetreffende weekdag wordt deze met een vinkje geactiveerd.

SYSTEEM- INSTELLINGEN	INSTELLI	NGEN APPARA	AT	BEDR	DESMOD	a		OVE	илсн		D	ATA 01	ERD	RACHT	
BEDRIJFSMODI					w.s	DGINGEN	ANNUL	EREN		IN	JESTURI	IGSUN	T OF	SLAAN	
HS-PRO-V1	HS-	PRO-V1 De instelli + REGELS	ng zijn (TOEVOE	opgeslag GEN	en.		Т	TD	IER NI	EUW SO	RTEREN				
HS-PRO-V2	Nr. 1	Type Tidspoelin v	Start [hhomm] 05:00	Stop [hhcmm]	Osur [mmcss]	nax. dur [rancas]	Vourne [[]	Start ['C]	\$500 [*C]	Interval	0eg Ma	Ŧ	P1	P2	
						1	+								

Instellingen opslaan

De instelling zijn opgeslagen.

De nieuwe instellingen moeten opgeslagen worden voordat ze in werking treden. Klik op de button IN BESTURINGSUNIT OPSLAAN om de instellingen op te slaan.

Instellen beveiliging



Type kiezen

Nadat er een regel via **REGELS TOEVOEGEN** is ingevoegd, wordt het regeltype geselecteerd. Uit de drop-downlijst wordt het regeltype "Vrijgave" geselecteerd.





Tijden definiëren

Als er een regeltype gekozen is, moeten de tijden gedefinieerd worden. Bij het regeltype "Vrijgave" moet een start- en een stoptijd aangegeven worden. Verder kunnen uit een drop-down lijst de gewenste weekdagen gekozen worden. Via een "klik" in het vakje van de desbetreffende weekdag wordt deze met een vinkje geactiveerd.



Instellen meten (Datalogging)



Type kiezen

Туре

Nadat er een regel via REGELS TOEVOEGEN is ingevoegd, wordt het regeltype geselecteerd. In dit voorbeeld is de KHS Mini-besturingsunit op een KHS Control Plus flowsensor aangesloten. Om te zorgen dat de meetgegevens van de flowsensor opgeslagen worden, moet uit een drop-downlijst het regeltype "Datalogging" geselecteerd worden.



6.4



Tijden definiëren

Als er een regeltype gekozen is, moeten de tijden gedefinieerd worden. Bij het regeltype "Datalogging" moet een start- en een stoptijd aangegeven worden. Verder kunnen uit een drop-down lijst de gewenste weekdagen gekozen worden. Via een "klik" in het vakje van de desbetreffende weekdag wordt deze met een vinkje geactiveerd. De intervaltijd geeft aan met welke tussenpozen de meetgegevens worden opgeslagen.



SYSTEEM- INSTELLINGEN	INSTELLI	NGEN AP	PARAAT		DRDFSH	001		OVE	zion		DATA O	VERD	RACHT
BEDRIJFSMODI					W	/L/ZIGINGE	N ANNUL	EREN		IN B	ESTURINGSUI	IIT OP	SLAAN
▲	SLA	VE 02											
SLAVE 02	•	/ De in	stelling z	ijn opges	lagen.								
SLAVE 02		+ REG	ELS TOEV	OEGEN				TIN	ER NI	EUW SO	RTEREN		
	Nrs	Type	Start [htemn]	Stop (hhome)	Duur (mmtss)	max. duur (mmss)	Volume (I)	Start (*C)	Stop [*0]	interval	Deg	PI	P2
SLAVE 04						(0.10	Ma, Di, Wo,		
SLAVE 05	1	Usts V	00.00	23.09			ľ			[mm:ss]	Zo 20	-	
HS-PRO-V1													
HS-PRO-V2							L						

Instellingen opslaan

De nieuwe instellingen moeten opgeslagen worden voordat ze in werking treden. Klik op de button IN BESTURINGSUNIT OPSLAAN om de instellingen op te slaan.

🗸 De instelling zijn opgeslagen.



In het tabblad "OVERZICHT" worden de actuele waarden van de aangesloten KHS Mini-besturings-

units en de sensoren daarvan getoond.

SYSTEEM- INSTELLING	GEN INSTELL	INGEN APPAF	RAAT BEDR	LJFSMODI			OVERZICHT	DATA OVERD	RACHT
OVERZICHT									
Besturingstype	Naam	Apparaat	Serienummer	°C	U/min	t -	Aantal schakelingen	Modus	Status
B-afsluiter	SLAVE 01	SLAVE 1	00001043		0,0	0,0	1180	Automatisch O	\checkmark
A-afsluiter	MASTER	MASTER	SL 002959				133	Automatisch O	\checkmark
A-afsluiter	SLAVE 03	SLAVE 3	SL 005204	24,4			333	Automatisch	S
A-afsluiter	SLAVE 04	SLAVE 4	SL 005197				280	Automatisch	Ð
C-afsluiter	SLAVE 02	SLAVE 2	SL 005196	25,1	0,0	0,0	73	Automatisch 🖸 🗙	X
Beveiliging	SLAVE 05	SLAVE 5	SL 005202				35	Automatisch O	 Image: A second s
Hygienic flushing	HS-PRO-V1	SLAVE 6	HS 030937 V1	24,5	0,0	0,0	279	Automatisch O	\checkmark
Hygienic flushing	HS-PRO-V2	SLAVE 7	HS 030937 V2	24,3			19	Automatisch O	\checkmark

Door een "KLIK" op de button 🗸 gaat het instellingsvenster van het menu

"APPARAATINSTELLINGEN" van de gekozen KHS Mini-besturingsunit open.

Symbool	Betekenis
✓	Afsluiter gesloten
 Image: A second sec second second sec	A-afsluiter stuurt naar de spoelstand, B-afsluiter is geopend
×	Apparaat- of systeemstoring
. 2	KHS CoolFlow afsluiter in regelstand
0	Instelling automatisch bedrijf/handmatig bedrijf open/dicht
-	Afsluiter in spoelstand
X	Initialisatie-run van de KHS CoolFlow afsluiter





In het tabblad "GEGEVENSOVERDRACHT" kunnen configuraties, software-updates, logboekgegevens

en de gecreëerde datalog-bestanden geladen worden.

		Software Update Datei auswählen Ke	eine ausgewählt	LOAD UPD	DATE	
	Configuratie Datei auswählen SCHRUF CONFIGURAT	gewählt IE BESTAND	CONFIGURATIE LADEN U	IT BESTAND		
SYSTEEM- INSTELLINGEN	INSTELLINGEN APPARAAT	BEDRIJFSMODI	OVERZICHT	DATA OVERDRACHT	1	
DATA-OVERDRACHT						
Configuratie	Durchsuchen CONFIGU	RATIE LADEN UIT BESTAND				
Software Update	Durchsuchen	LOAD UPDATE				
Logboek	Spoelprotocol V OPSLAAN OPE	N PROTOCOL AS .CSV				
Gegevensopslag LOGFILE OPS Datalogfiles Apparaat	LAAN					
MASTER	DataLog_KHS002959_20200401_15	0545.csv		Ū		
	3 Logboek	GBOEK ALS .CSV OPSL	Spoelpre	OPEN PROTOCOL AS	.CSV	
I Gegevensopslag LOGFILE O	PSLAAN	4				
Jatalogfiles Apparaat	Bestand					
MASTER	DataLog_KHS002959_202	00401_150545.csv				Ŵ



Softwareupdate



Afb.: 6.6.1: Keuzevenster" Setup-bestand opladen"

Via de functie "Software-update" bestaat de mogelijkheid, een software-update op het aangesloten KHS Mini-besturingssysteem te installeren. "Klik" hiervoor op de schermknop Datei auswählen. Open in het venster dat verschijnt, zie afbeelding 6.6.1, het UPE-bestand. Klik op de schermknop LOAD UPDATE Vervolgens opent zich een bevestigingsvenster, zoals in afbeelding 6.6.2. "Klik" op de button OK en de geselecteerde setup wordt in het besturingssysteem geladen.



Afb.: 6.7.2: Bevestigingsvenster "Softwareupdate"



Aanwijzing!

Sla voor de zekerheid uw configuratie op vóór het opladen van een update.




Configuratie



Afb.: 6.6.3: Selectievenster "Configuratiebestand laden

Configuration uit bestand laden

Via de functie "Configuratie" is het mogelijk een bestaande configuratie in het aangesloten KHS Mini-besturingssysteem te laden. "Klik" hiervoor op de button Datei auswählen. Er opent zich een scherm, zie afbeelding 6.6.3, open daarna het CFG-bestand. Vervolgens wordt na klikken op de schermknop **CONFIGURATIE LADEN UIT BESTAND** de gekozen configuratie in het besturingssysteem geladen.

De netwerk- en E-mail-instellingen kunnen alleen bij het laden van de configuratie door middel van een USB-stick opgeladen worden. Bij het opladen van de configuratie via de Web-server worden deze niet mee overgenomen.

Bibliothexen ·		• • Elbliotheam durchsuch
Organisieren *		80 · 6
Favoriten	Î	Bibliotheken Offnen Sie eine Bibliothek, um Ihre Dateien anzweigen und sie nach Ordner
Downloads	EI	Bilder Bibliothek
Bibliotheken		Dokumente Bibliothek
 Musik Ist Videos 		Musik Bibliothek
Computer	-	Videos Videos
Dateiname: KH5004711_13	122_111102	
Dateityp: Alle Dateien		

Afb.: 6.6.4: Selectievenster "Configuratiebestand opslaan"

Aanwijzing!

Configuratie opslaan

Via de functie "Configuratie" is het mogelijk ingestelde configuraties van het aangesloten KHS Mini-besturingssysteem op uw pc op te slaan. "Klik" hiervoor op de schermknop SCHRIJF CONFIGURATIE BESTAND Vanuit het venster dat opengaat, zie afbeelding 6.6.4, het CFG-bestand in het gewenste pad op uw pc opslaan.

<u>/i</u>

Aanbevolen wordt op na het succesvol instellen van uw besturingssysteem, de configuratie als reservebestand extern op te slaan. Mocht de KHS Mini-besturingsunit -MASTER 2.1- defect zijn of raken, dan kan hij snel vervangen worden en kan de configuratie eenvoudig ingelezen worden. U hoeft hem dan niet helemaal opnieuw in te stellen.



Gegevensoverdracht

Logboek en Spoelprotocol



Afb.: 6.6.5: Keuzevenster openen of opslaan CSV-bestand

Via de knoppen kan het logboek of het spoelprotocol geopend en opgeslagen worden. In het logboek (gebeurtenissenlogboek) worden de door de Kemper KHS Mini-systeembesturing uitgevoerde spoelingen, storingsmeldingen en instellingswijzigingen gedocumenteerd. In het spoelprotocol worden alle meet- en spoelinstellingen gedocumenteerd.

•	Gegevensopslag	_	
	LOGFILE OPS		
1	Datalogfiles		
	Apparaat	Bestand	
	MASTER	DataLog_KHS002959_20200401_150545.csv	Ŵ

De KHS Mini besturingsunits kunnen als meetsysteem fungeren. De besturingsunits waarop een sensor is aangesloten worden dan ingesteld zoals beschreven in hoofdstuk 6.3. Met behulp van de functie "Datalogging" kunnen de opgeslagen meetgegevens als een CSV-bestand uitgelezen, verwijderd of op een pc opgeslagen worden. Het is mogelijk max. 12 miljoen regels op te slaan. Door een "klik" op de schermknop LOGBESTAND **GENEREREN** wordt het actuele CSV-bestand gegenereerd, dat nog niet helemaal vol is. Door een "klik" op het CSV-bestand, gaat er een venster open zoals getoond in afbeelding 6.6.6. Hierin kan gekozen worden of het bestand moet worden opgeslagen of direct geopend moet worden. Via de button gaat er een venster open zoals in afbeelding 6.6.7 getoond. Door een "klik" op OK wordt het geselecteerde.



6.6

Gegevensoverdracht

Opening KHS004711.cfg
You have chosen to open:
KHS004711.cfg
which is: CFG file
from: http://10.1.7.73
What should Firefox do with this file?
Open with Editor (default)
© Save File
Do this automatically for files like this from now on.
OK Cancel

Afb.: 6.6.6: Venster openen CSV-bestand



Afb.: 6.6.7: Bevestigingsvenster "bestand verwijderen"

In afbeelding 6.6.8 is een fragment van een CSV-logbestand weergegeven. In het logbestand vindt u een gedetailleerde lijst van alle meetgegevens gesorteerd op datum, tijd, index, naam en de meetgegevens van de aangesloten meter.

Datum	Zeit	Index	Name	T(min)/°C	T(max)/°C	T(avg)/°C	Q(min)/L/min	Q(max)/L/mir	Q(avg)/L/min	V/Liter
22.11.2013	11:48:10	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:20	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:30	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:40	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:48:50	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:00	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:10	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:20	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:30	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2013	11:49:40	Master	MASTER C-Ventil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Afb.: 6.6.8: Weergave fragment van een CSV-logbestand



Aanwijzing!

De tussenpozen waarmee de meetwaarden worden opgeslagen, kunnen, zoals beschreven in hoofdstuk 6.3. via het menu "BEDRIJFSMODI" ingesteld worden.



NL 7 Beschrijving en opheffen van storingen

Status- led op de Slave	Storing	mogelijke oorzaken	Maatregel	Effect
		algemene	storingen	
	Stagnatie vrije uitloop	Afvoer verstopt of kan de spoelhoeveelheid niet opnemen.	Afvoerkanaal contro- leren, kanaalinhoud controleren.	Foutmelding! Defecte besturing wordt volledig geblokkeerd.
	Stagnatie vrije uitloop	Vlotterschakelaar op de vrije uitloop heeft kabelbreuk.	Kabel / schakelaar vervangen	Foutmelding! Defecte besturing wordt volledig geblokkeerd.
	Lekkage op de sen sor	Leidingbreuk, vocht op de sensor.	Plaats controleren en vocht verwijderen.	Afsluiter sluit het systeem af.
	Temperatuurspo- eling na over- schrijding looptijd uitgeschakeld bereikt.		Opbouw van de installatie en maximale spoeltijd controleren.	Foutmelding! Bedrijfsmodus Temperatuur- spoeling wordt in de defecte besturing geblokkeerd.
	Volumespoeling na overschrijding looptijd uitge- schakeld		Opbouw van de installatie en maximale spoeltijd controleren.	Foutmelding! Bedrijfsmodus Volumespo- eling wordt in de defecte besturing geblokkeerd.
knippert rood	"Doorstroming bij gesloten afs- luiter herkend	Doorstroming wordt door de flowsensor bij de gesloten afsluiter herkend.	Spoelafsluiter op wer- king controleren.	Foutmelding! De betreffende afsluiter wordt geblokkeerd.
	"Geen doorstro- ming gemeten ondanks geopen- de afsluiter"	Er wordt geen doorstro- ming gemeten tijdens een spoelmaatregel.	Spoelleiding en spoe- lafsluiter op werking controleren.	Foutmelding! De betreffende afsluiter wordt geblokkeerd.
	PT1000 waarde te groot Sensor defect / geen sensor aanwezig.		Sensor vervangen / invoer op de MASTER controleren.	Foutmelding! Bedrijfsmodus Temperatuur- spoeling wordt in de defecte besturing geblokkeerd.
	PT1000 waarde te klein	Sensor defect / geen sensor aanwezig.	Sensor vervangen / invoer op de MASTER controleren.	Foutmelding! Bedrijfsmodus Temperatuur- spoeling wordt in de defecte besturing geblokkeerd.
	Gegevens realtime-klok inconsistent	Gegevens in de klok zijn niet consistent.	Tijd & datum contro- leren, evt. opnieuw instellen. Batterij cont- roleren/ evt. vervangen.	Alle op tijd gebaseerde gebeurtenissen vinden op een verkeerde tijd/datum plaats.





Storingsbeschrijving / Storingsopheffing

Status led	Storing	mogelijke oorzaken	Maatregel	Effect
		Bus-1	fout	
	Geen antwoord van de SLAVE	Kabelbreuk, verkeerde installatie, storingen.	CAN-bus-kabel en installatie controleren.	SLAVE werkt niet.
Status led	Geen antwoord van de SLAVE	SLAVE zonder spanning	Voedingsspanning van de SLAVE weer herstellen.	SLAVE werkt niet.
	Geen antwoord van de SLAVE	SLAVE met overeenkoms- tig serienummer geen deel meer van de installatie (bv. na vervanging).	Aan de overeenkomstige SLAVE het juiste serienummer toewijzen c.q. het apparaat uit het systeem wissen.	SLAVE werkt niet.
	Geen antwoord van de SLAVE	Magentklep op een HS2 wordt niet gedetecteerd.	Controleer de magneetklep op juiste aansluiting en fun- ctie. U kunt ook de magent- valve-test uitvoeren zonder CAN-bus via app-toegang.	HS2-regeleenheid kan niet communiceren met MASTER via CAN- bus zonder aangeslo- ten en functionerende maagklep.
knippert oranj	Leidingfout CAN-bus	Kabelbreuk, verkeerde installatie, storingsvelden.	CAN-bus-kabel en installatie controleren.	CAN-BUS en alle SLAVEs werken niet.
	Teveel bus-deel- nemers CAN-BUS A	Er zijn meer dan 31 SLAVEs op de CAN-BUS A aangesloten.	BUS-deelnemers opnieuw bedraden of positie van de MASTER in de BUS wijzigen.	CAN-BUS A gestoord. Communicatie en fun- cties kunnen nadelig beïnvloed worden.
	Teveel bus-deel- nemers CAN-BUS B	Er zijn meer dan 31 SLAVEs op de CAN-BUS B aangesloten.	BUS-deelnemers opnieuw bedraden of positie van de MASTER in de BUS wijzigen.	CAN-BUS B gestoord. Communicatie en fun- cties kunnen nadelig beïnvloed worden.
	Storing communi- catie CAN-BUS A	Kabelbreuk, verkeerde installatie, storingsvelden.	CAN-bus A kabel en installa- tie controleren.	De betreffende SLAVEs werken niet.
knippert oranje	Storing communi- catie CAN-BUS B	Kabelbreuk, verkeerde installatie, storingsvelden.	CAN-bus B kabel en installa- tie controleren.	De betreffende SLAVEs werken niet.
	Geen respons van de PRO-Hygiene Flush Box via CAN-bus	Geen respons/ niet herkend in de CAN-bus setup van de PRO-Hygiene Flush Box.	Start de PRO-Hygiene Flush Box opnieuw. (er moet ten minste één magneetventiel zijn aangesloten)	PRO-Hygiene Flush Box zonder functie.
knippert oranje	Geen signale- ring van warm drinkwater bij de PRO-Hygiene Flush Box.	De inbedrijfstelling van de PRO-Hygiene Flush Box vond niet plaats met de inbedrijfstelling assistent.	Inbedrijfstelling uitgevoerd met de inbedrijfstellingswi- zard en correcte toewijzing warmwater	Foutmelding, omdat een koudwater spoel maatregel is ingesteld, maar deze spoelt warm- water, temperatuur fout overschreden.



NL 7 Storingsbeschrijving / Storingsopheffing

Status- led op de Slave	Storing	mogelijke oorzaken	Maatregel	Effect
		Waarschuv	vingen	
Knippert rood (1/ sec.)	Max. aantal schakelcycli overschreden. 20.000/50.000	De afsluiter aan de defecte SLAVE heeft het max. aantal schakelcycli overschreden. (VAV -> 20.000; hygienespoeler -> 50.000)	Vervang de afsluiter volgens de onderhoud- sinstructies en stel de schakelcycli opnieuw in op de MASTER.	Het waarschuwingsbe- richt kan niet worden bevestigd. SLAVE werkt echter normaal.
	Grenswaarde thermische desinfectie overschreden	De gecontroleerde tempe- ratuur heeft de ingestelde grenswaarde overschreden.	Controleren of de installa- tie anders ingesteld moet worden.	Invoer in het logboek en optioneel melding via e-mail.
invloed	Grenswaarde in- stelwaarde max. overschreden	De gecontroleerde tempe- ratuur heeft de ingestelde grenswaarde overschreden.	Controleren of de installa- tie anders ingesteld moet worden.	Invoer in het logboek en optioneel melding via e-mail.
geen	Grenswaarde in- stelwaarde max. overschreden	De gecontroleerde tempe- ratuur heeft de ingestelde grenswaarde niet bereikt.	Controleren of de installa- tie anders ingesteld moet worden.	Invoer in het logboek en optioneel melding via e-mail.
	Vorstbescher- mingsgrens niet bereikt	De gecontroleerde tempe- ratuur heeft de ingestelde grenswaarde niet bereikt.	Gevaar voor het bevriezen van de appendages voorkomen.	Invoer in het logboek en optioneel melding via e-mail.
		Notes	5	
Geen invloed	Instelwaarde OK	Aanwijzing dat de gecont- roleerde temperatuur in het instelbereik ligt.	Geen actie noodzakelijk!	Invoer in het logboek en optioneel melding via e-mail.
brandt groen	Besturing in stand-by	Er is geen spoeling actief. Besturing in stand-by.	Geen actie noodzakelijk!	Geen invloed
knippert groen	Spoeling loopt	De afsluiter op de desbe- treffende besturing spoelt / is open.	Geen actie noodzakelijk!	Invoer in het logboek.





Reserveonderdelen

Pos.	Bestelnr.	Benaming	Aanwijzing	Opmerking te installeren
0	6860202000	Netwerk kabel voor KHS Mini-besturingssysteem MASTER 2.0/2.1 Hard- ware stand 2.01	Voor Master hardware stand 2.01	
0	6860202200	microSD kaart voor netwerk module in KHS Mini-besturingssysteem MASTER 2.0/2.1		Klantenservice toepassingstechniek Tel. +49 2761 891-800







NL 9

Bekabelingsinstructies voor KHS componenten met elektrische aansluiting

Bij de bekabelingslijst hieronder gaat het om toepassingsvoorbeelden. De exacte bepaling van de juiste componenten moet aan de hand van de omgevingscondities (temperatuur, opbouw, soort ansluitingen, mechanische belasting) ter plaatse door de adviseur plaatsvinden.

Benaming		Bestelnr.	Kabeldoorsnede /diameter [mm ²] [mm]	Max. kabellengte [m]	Kabel- type*
	KHS afsluiter met servomotor met veerre- tour (24 V)	68601015-032	3 x X mm² (Voedingsspanning) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (Positiemelding)	700 (X=1,50) 1000 (X=2,50)	NYM-J + J-Y(ST)Y
- Control of the second	KHS afsluiter met servomotor met veerre- tour (230 V)	68605015-032	3 x 1,50 mm²	1000	NYM-J
	KHS afsluiter met servomotor (24 V)	68600015-032	5 x X mm ² (Voedingsspanning) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (Positiemelding)	250 (X=1,50) 450 (X=2,50)	NYM-J + J-Y(ST)Y
	KHS afsluiter met servomotor (230 V)	68604015-032	5 x 1,50 mm²	1000	NYM-J
	KHS CoolFlow koudwater-regelafs- luiter met servomotor (24 V)	6160G01500	5 x X mm ² (Voedingsspanning) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (Positiemelding)	320 (X=1,50) 540 (X=2,50)	NYM-J + J-Y(ST)Y
	KHS CoolFlow koudwater-regelafs- luiter met servomotor (230 V)	6150G01500	5 x 1,50 mm²	1000	NYM-J
•	KHS afvoeraansluiting met overloopbewaking	68800020-032	2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y
	Benaming	BenamingImage: Servomotor met veerre- tour (24 V)Image: Servomotor met veerre- tour (230 V)Image: Servomotor (230 V)Image: Se	BenamingBestelnr.Image: KHS afsluiter met servomotor met veerre- tour (24 V)68601015-032Image: KHS afsluiter met servomotor met veerre- tour (230 V)68605015-032Image: KHS afsluiter met servomotor (24 V)68600015-032Image: KHS afsluiter met servomotor (230 V)68600015-032Image: KHS afsluiter met servomotor (230 V)68604015-032Image: KHS afsluiter met servomotor (230 V)68604015-032Image: KHS afsluiter met servomotor (230 V)68604015-032Image: KHS afsluiter met servomotor (230 V)6160601500Image: KHS coolFlow koudwater-regelafs- luiter met servomotor (24 V)6160601500Image: KHS coolFlow koudwater-regelafs- luiter met servomotor (230 V)6150601500Image: KHS afsluiter met servomotor (230 V)6150601500Image: KHS afsluiter met servomotor (230 V)6150601500Image: KHS afvoeraansluiting met overloopbewaking6880022-032	BenamingBestelnr.Kabeldoorsnede /diameter [mm]Image: Seven motor met veere- tour (24 V)68601015-0323 x X mm² (Voedingspanning) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (Positiemelding)Image: Seven motor met veere- tour (230 V)68605015-0323 x 1,50 mm²Image: Seven motor met veere- tour (230 V)68600015-0325 x X mm² (Voedingspanning) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (Positiemelding)Image: Seven motor met veere- tour (230 V)68600015-0325 x X mm² (Voedingspanning) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (Positiemelding)Image: Seven motor (24 V)68600015-0325 x 1,50 mm²Image: Seven motor (230 V)68604015-0325 x 1,50 mm²Image: Seven motor (230 V)6160G015005 x X mm² (Voedingspanning) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (Positiemelding)Image: Seven motor (24 V)6160G015005 x X mm² (Voedingspanning) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (Positiemelding)Image: Seven motor (24 V)6160G015005 x 1,50 mm²Image: Seven motor (23 V)6150G015005 x 1,50 mm²Image: Seven motor (23 V)6150G015005 x 1,50 mm²Image: Seven motor (23 V)6150G015005 x 1,50 mm²Image: Seven motor (23 V)68800020-0322 x 2 x 0,80 mm **	BenamingBestelnr.Kabeldoorsnede (diameter (mm²] (mm))Max. kabellengte (m) \swarrow KHS afsluiter met servomotor met veerre- tour (24 V)68601015-032 $3 \times X mm^2$ (Voedingsspanning) + $2 \times 2 \times 0,80 mm^{**}$ (Positiemelding)700 (X=1,50) 1000 (X=2,50) \checkmark KHS afsluiter met servomotor met veerre- tour (230 V)68605015-032 $3 \times 1,50 mm^2$ 700 (X=1,50) 1000 (X=2,50) \checkmark KHS afsluiter met servomotor (24 V)68600015-032 $3 \times 1,50 mm^2$ 1000 \checkmark KHS afsluiter met servomotor (24 V)68600015-032 $5 \times X mm^2$ (Voedingsspanning) + $2 \times 2 \times 0,80 mm^{**}$ 250 (X=1,50) 450 (X=2,50) \checkmark KHS afsluiter met servomotor (23 V)68604015-032 $5 \times 1,50 mm^2$ 1000 \checkmark KHS CoolFlow koudwater-regelafs- luiter met servomotor (24 V)6160601500 $5 \times 1,50 mm^2$ $320 (X=1,50)$ $540 (X=2,50)$ \checkmark KHS coolFlow koudwater-regelafs- luiter met servomotor (23 V)6150G01500 $5 \times 1,50 mm^2$ 1000 \checkmark KHS afvoeraansluiting met overloopbewaking68800020-032 $2 \times 2 \times 0,80 mm^{**}$ 1000

* Mogelijk kabeltype bij vaste aansluiting, zonder mechanische belasting

** afgeschermde kabeltoevoer

⁄i \

Aanwijzing! Conform VDE 0815: De diameter van de bekabeling is in mm aangegeven.





Bekabelingsinstructies voor KHS componenten met elektrische aansluiting

Pos.	Benaming		Bestelnr.	Kabeldoorsnede /diameter [mm²] [mm]	Max. kabellengte [m]	Kabel- type*
8	W	CONTROL-PLUS flow- en temperatuur- sensor GBS-versie	1386G015-050	4 x 2 x 0,80 mm **	300	J-Y(ST)Y
9	A STATE OF S	CONTROL-PLUS flow- en temperatuur- sensor	1384G015-050	4 x 2 x 0,80 mm **	300	J-Y(ST)Y
10		KHS temperatuursensor Pt 1000	6280G015-050	2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y
11	60	Temperatuursensor voor KHS HS2® hygiënespoeler	68900015-050	2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y
12		Lekdetectiesensor	6200000100	2 x 2 x 0,80 mm **	500	J-Y(ST)Y
13		CAN-Bus-kabel (De toepassing is conform ISO 11898 internationaal genormeerd)	_	1 x 2 x 0,34 mm ² ** 1 x 2 x 0,50 mm ² ** 1 x 2 x 0,75 mm ² **	300 500 1000	CAN- Bus-kabel
		KHS spoelgroep 24 V	6840001500			
		Individuele elektrische	componenten:			
14	-	KHS afsluiter met ser- vomotor met veerretour (24 V)	68601015-032	3 x X mm² (Voedingsspanning) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (Positiemelding)	700 (X=1,50) 1000 (X=2,50)	NYM-J + J-Y(ST)Y
		KHS afvoeraansluiting met overloopbewaking	6880201500	2 x 2 x 0,80 mm**	1000	J-Y(ST)Y
		KHS spoelgroep 230 V	6840401500			
		Individuele elektrische	componenten:			
15		KHS afsluiter met ser- vomotor met veerretour (230 V)	68605015-032	3 x 1,50 mm ²	1000	ИҮМ-Ј
		KHS afvoeraansluiting met overloopbewaking	6880201500	2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y

* Mogelijk kabeltype bij vaste aansluiting, zonder mechanische belasting

** afgeschermde kabeltoevoer

NL 9

Bekabelingsinstructies voor KHS componenten met elektrische aansluiting

Pos.	Benaming		Bestelnr.	Kabeldoorsnede /diameter [mm²] [mm]	Max. kabellengte [m]	Kabel- type*
		KHS spoelgroep 24 V met CONTROL-PLUS	6840101500			
		Individuele elektrische	componenten:			
16		KHS afsluiter met ser- vomotor met veerretour (24 V)	68601015-032	3 x X mm ² (Voedingsspanning) + 2 x 2 x 0,80 mm ** (Positiemelding)	700 (X=1,50) 1000 (X=2,50)	NYM-J + J-Y(ST)Y
		KHS afvoeraansluiting met overloopbewaking	6880201500	2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y
		CONTROL-PLUS flow- en temperatuur- sensor GBS-versie	1386G01500	4 x 2 x 0,80 mm **	300	J-Y(ST)Y
		KHS spoelgroep 230 V met CONTROL-PLUS	6840501500			
		Individuele elektrische	componenten:			
17		KHS afsluiter met ser- vomotor met veerretour (230 V)	6860501500	3 x 1,50 mm²	1000	NYM-J
		KHS afvoeraansluiting met overloopbewaking	6880201500	2 x 2 x 0,80 mm **	1000	J-Y(ST)Y
		CONTROL-PLUS flow- en temperatuur- sensor	1384G01500	4 x 2 x 0,80 mm **	300	J-Y(ST)Y

* Mogelijk kabeltype bij vaste aansluiting, zonder mechanische belasting

** afgeschermde kabeltoevoer

Stand: November 2022





Bijlage



In het volgende hoofdstuk worden de verschillende afsluitertechnieken aan de

hand van voorbeelden getoond.



Bij de A-/B-afsluitertechniek zijn meerdere stijgleidingen of verdeelleidingen op een gemeenschappelijke spoelleiding aangesloten. Daarbij worden na elkaar steeds een A-afsluiter en de B-afsluiter beide geopend en gesloten. Op die manier wordt gegarandeerd dat er geen leidingen leeglopen en geen wateruitwisseling tussen de te spoelen leidingen plaatsvindt

Voorbeeld voor een spoelproces:

A1 en B1 openen conform de specificaties, A1 en B1 sluiten

A2 en B1 openen conform de specificaties, A2 en B1 sluiten

A3 en B1 openen conform de specificaties, A3 en B1 sluiten

A4 en B1 openen conform de specificaties, A4 en B1 sluiten



/**i**/

Info!

Als afsluiter A1 geopend is voor een spoelmaatregel, dan zijn de andere A-afsluiters gesloten. In het geval van temperatuurgestuurde spoelmaatregelen worden deze na elkaar door het systeem uitgevoerd.





KHS afsluiter met servomotor 230V AC Figuur 686 04





KHS afsluiter met servomotor met veerretour 230V AC Figuur 686 05



De C-afsluiter-techniek maakt het mogelijk om spoelmaatregelen in een enkele stijgleiding of



KHS afsluiter met servomotor met veerretour 230V AC, Figuur 686 05 verdeelleiding uit te voeren zonder afhankelijk te zijn van andere spoelafsluiters.



Aanbevolen wordt een onderhoudsafsluiter, fig. 173, voor iedere spoelgroep te installeren.



CoolFlow Koudwatercirculatie

Bij de CoolFlow koudwatercirculatie zijn meerdere stijgleidingen of verdeelleidingen op een gemeenschappelijke circulatieleiding aangesloten. De KHS CoolFlow koudwater-regelafsluiter neemt hierbij de taak van de hydraulische balans over en opent resp. blokkeert de wegen voor de waterverversing. Daarbij worden telkens één CoolFlow koudwater-regelafsluiter (A-afsluiter) en de B-afsluiter gezamenlijk geopend, alle andere koudwater-regelafsluiters blokkeren. Op deze wijze wordt in de betreffende leidingtrajecten een doelgerichte waterverversing uitgevoerd. Na een waterverversing sluit de B-afsluiter en de koudwater-regelafsluiters sturen weer naar de regelstand.







K410068602008-00 / 03.2023



Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Harkortstraße 5 D-57462 Olpe

Service-Hotline +49 2761 891-800 www.kemper-group.com info@kemper-group.com

i