




Sechs Schritte um den Anschluss zu bekommen



1. Schritt:

- Wellrohr mittels Rohrschneider kürzen.
- Achtung: Nicht in Schraubstock einspannen.



2. Schritt:

- Es ist auf saubere Schnitte zu achten.




3. Schritt:

- Überwurfmutter über das Wellrohr schieben.
- Schlagmatrize mit dem Kragen zum Rohrende in das zweite Wellental einlegen.




4. Schritt:

- Schlagmatrize in den Schlaghammer einlegen und mit kräftigen Schlägen das Wellrohr stauchen.



5. Schritt:

- Einlegering unmittelbar hinter dem Bördel in das Wellental einlegen und zusammendrücken.



6. Schritt:

- Dichtung einlegen, fertig.