


ANSCHLUSS DES BRENNERS


a) Verbindung des Brenners mit dem Konnektor

DEU



- LEGENDE:**
- 1 - Regler KSF-Pro
 - 2 - Konnektor für den Brenner mit Kabel, I. Stufe
 - 3 - Konnektor für den Brenner, II. Stufe (nicht im Lieferumfang enthalten)
 - 4 - Kontaktor, potentiell frei für die Aufzeichnung der Arbeitsstunden des Brenners der I. Stufe (nicht im Lieferumfang enthalten)
 - 5 - Funktionsanzeige des Brenners, I. Stufe (nicht im Lieferumfang enthalten)
 - 6 - Funktionsanzeige des Brenners, II. Stufe (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Vorgeschiedene Anschlüsse
 - - - - - Optionale Anschlüsse

b) Anschluss des Brenners ohne Konnektor



- LEGENDE:**
- 1 - Regler KSF-Pro
 - a - Brenner
- Vorgeschiedene Anschlüsse
 - - - - - Optionale Anschlüsse